





labelmate

THE WORLD'S LEADING MANUFACTURER OF LABEL DISPENSERS,
REWINDERS, UNWINDERS, SLITTERS & COUNTING SOLUTIONS



[WATCH THE VIDEO](#)



**LABEL REWINDER
USER MANUAL
MC-10
MC-10 +**

labelmate.com

Safety first

AT LABELMATE, SAFETY IS OUR NUMBER ONE PRIORITY. THE FOLLOWING INFORMATION PROVIDES GUIDELINES FOR SAFETY WHEN USING LABELMATE EQUIPMENT.

Any piece of machinery can become dangerous to personnel when improperly operated or poorly maintained.

All employees operating and maintaining Labelmate equipment should be familiar with its operation and should be thoroughly trained and instructed on safety.

Most accidents are preventable through safety awareness.

Every effort has been made to engineer safety into the design of Labelmate equipment per standards set forth by ANSI and others that apply as necessary. Areas of potential danger are mechanically and/or electrically protected. Safety labels and instructional decals are visible to the operator and located near any potential hazard.

TRAINING AND INSTRUCTION

It is the responsibility of the customer to ensure that all personnel who will be expected to operate or maintain the equipment participate in training and instruction sessions and become trained operators. All personnel operating, inspecting, servicing or cleaning this equipment must be properly trained in operation and machine safety. BEFORE operating this equipment, read the operating instructions in the manual.

GENERAL SAFETY

- Ensure that all power sources are turned off when the machine is not in use. This includes electrical power.
- Read the manual for any special operational instructions for each piece of equipment. The Labelmate product manual is included in the product packaging and can be found on the website www.labelmate.com
- Know how the equipment functions and understand the operating processes.
- Know how to shut down the equipment.
- Understand the equipment safety labels
- Wear the appropriate personal protective equipment for the job to be performed (EX: eye protection, gloves, safety shoes, etc.). Ensure that nothing you are wearing could get caught in the machinery.
- When working on or around all equipment, avoid wearing loose clothing, jewelry, unrestrained long hair, or any loose ties, belts, scarves or articles that may be caught in moving parts. Keep all extremities away from moving parts. Entanglement can cause death or severe injury.
- For new equipment, check plant voltage with the voltage specified on the machine. Electrical specifications for your machine are printed on the machine serial number tag. A properly grounded electrical receptacle is required for safe operation regardless of voltage requirements.
- Use the equipment only for its intended purpose.
- Keep the operating zone free of obstacles that could cause a person to trip or fall toward an operating machine. Keep fingers, hands or any part of the body out of the machine and away from moving parts when the machine is operating.
- Any machine with moving parts and/or electrical components can be potentially dangerous no matter how many safety features it contains. Stay alert and think clearly while operating or servicing the equipment. Be aware of operations and personnel in your surroundings. Be attentive to indicator lights and/or operator interface screens displayed on the machine and know how to respond.
- Do not operate machinery if you are fatigued, emotionally distressed or under the influence of drugs or alcohol.
- Know where the FIRST AID SAFETY STATION is located.
- Rotating and moving parts are dangerous. Keep clear of the operating area. Never put any foreign object into the operating area.
- Use proper lifting and transporting devices for heavy equipment. Some types of equipment can be extremely heavy. An appropriate lifting device should be used.

About your rewinder

LABELMATE MINI-CAT REWINDERS MC-10 and MC-10 + are the world's most popular entry-level label rewinders to be used in combination with small desktop or mid-range barcode printers. With a specially designed bi-directional motor, they offer trouble-free performance for many years at an incredible low cost.

FEATURES

- Maximum Label Roll Weight: 3 KG
- Maximum Label Width: 125 mm
- Maximum Roll Diameter: 220 mm
- Maximum Speed: 50 CM/SEC at the beginning of a 76 mm core roll
- An external command interface on the '+' models to support direct control start/stop by the barcode printer (check compatibility with your printer vendor). The MC+ can react to different types of signals provided by the printer. Please note that Labelmate does not provide custom build cables to specific printer models/interfaces.

DIMENSIONS

- W x D x H: 220 x 305 x 195 mm
- Weight: 5.6 KG

GENERAL

- Power Supply: 15VDC 1600mA
- Limited Warranty of 5 Years, 1 Year on the Power Supply

IMPORTANT NOTICE

- Remove all parts from the shipping container and verify contents.
- User Manual (this document)
- Label Rewinder Unit
- Power Supply Module
- Retain the Shipping Container and Packaging for Storage and Transport


SET-UP

- Place the MC-10 with the Rewind Shaft perpendicular to the web of the labels to be rewound, and near where the labels come out of the printer. The MC-10 is bi-directional, so can be operated in either direction.
- Verify that the (ON/OFF/ON) Switch on the rear of the Unit is in the OFF (0) position.
- Insert the Power Cord into the Power Socket on the rear of the MC-10.
- Plug the AC/DC Adapter into a suitable electrical outlet. It can be left plugged in at all times.
- The MC-10 has a combination Power and Direction (ON/OFF/ON Direction) Switch on the Rear Panel. The Centre Position of the Switch is "OFF" (0). To make the Rewinder run to the right (looking from the rear of the Rewinder), press the Power / Direction Switch in the direction of the right arrow. To make the Rewinder run to the left, press the Power / Direction Switch in the direction of the left arrow.


REWINDING LABELS DIRECTLY ON SHAFT (CORELESS)

- Slide the hook-shaped metal Bail onto the MC-10 Shaft. The straight end goes into the hole in the plastic Flange Plate. The curved end fits into the small hole in the outer end of the Shaft.
- Insert the label web under the Bail and turn the Rewind Shaft by hand to secure the labels.
- Place the MC-10 (ON/OFF/ON Direction) Switch to the ON position in the desired direction of operation, left or right.
- Start the printer and observe that the labels are being rewound correctly. You can adjust the speed/torque by turning the potentiometer on the upper part of the machine to provide more, or less, rewind force as desired.
- 5. When rewinding is finished, place the MC-10 (ON/OFF/ON) Switch in the OFF (0) position.
- To remove the labels, first pull out the hook-shaped Bail from the centre of the label roll. Then remove the labels.

Getting started



- 1- BAIL
- 2- FINS (3P)
- 3- SPEED SELECTOR
- 4- INNER-FLANGE
- 5- ON/OFF/DIRECTION SWITCH
- 6- EXTERNAL HALT on MC++ model only



REWIND ON A CARDBOARD CORE

- To use a cardboard core, install the 3-stainless steel Fins (Vanes) onto the Rewind Shaft of the MC-10 using the 6-screws provided. For narrow cores, orient the Fins next to the plastic Flange. Slide an empty cardboard core over the Fins and up against the plastic Flange Plate.
- Use a piece of masking tape to secure the label web to the cardboard.
- Place the MC-10 (ON/OFF/ON Direction) Switch to the ON position in the desired direction of operation, left or right.
- Start the printer and observe that the labels are being rewound correctly. You can adjust the speed/torque by turning the potentiometer on the upper part of the machine to provide more, or less, rewind force as desired. When rewinding is finished, place the MC-10 (ON/OFF/ON Direction) Switch in the OFF (0) position.
- Slide the cardboard core and the labels off the MC-10.

EXTERNAL CONTROL, ONLY FOR + MODEL

The MC+ can be controlled by the printer. A 3.5mm (mono) connector for an External Control Input (start/stop) is provided and a matching jack is enclosed. The MC+ can react to different types of signals provided by the printer. The selection of the signal nature is done via 2 jumpers on the MC+ internal PCB. Four modes are selectable: Open Collector High Active, Open Collector Low Active, Logic Level High Active (Max 10VDC) & Logic Level Low Active (Max 10VDC).

The factory setting is "Open Collector high". Other default setting on request.



	JP2	JP3
SIG ACT LOW		1
SIG ACT HIGH		2
OPEN COL LOW	x	1
OPEN COL HIGH	x	2

GERMAN	6
FRENCH	8
DUTCH	10
SPANISH	12
ITALIAN	14
ARABIC	16
BULGARIAN	18
CROATIAN	20
CZECH	22
DANISH	24
ESTONIAN	26
FINNISH	28
GREEK	30
HEBREW	32
HUNGARIAN	34
LATVIAN	36
LITHUANIAN	38
NORWEGIAN	40
POLISH	42
PORTUGUESE	44
ROMANIAN	46
RUSSIAN	48
SERBIAN	50
SLOVAK	52
SLOVENIAN	54
SWEDISH	56
TURKISH	58

GERMAN

SICHERHEIT HAT BEI LABELMATE OBERSTEPRIORITÄT. DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN ENTHALTEN RICHTLINIEN ZUR SICHERHEIT BEI DER VERWENDUNG VON LABELMATE-GERÄTEN.

Jedes Maschinenstück kann bei unsachgemäßer Bedienung oder schlechter Wartung für das Personal gefährlich werden. Alle Mitarbeiter, die Labelmate-Geräte bedienen und warten, sollten mit deren Bedienung vertraut sein und gründlich geschult und in Sicherheitsfragen eingewiesen werden. Die meisten Unfälle sind durch Sicherheitsbewusstsein vermeidbar. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um die Sicherheit bei der Konstruktion von Labelmate-Geräten gemäß den von ANSI und anderen, die nach Bedarf gelten, festgelegten Standards zu gewährleisten. Gefahrenbereiche sind mechanisch und / oder elektrisch geschützt. Sicherheitsetiketten und Hinweisschilder sind für den Bediener sichtbar und befinden sich in der Nähe potenzieller Gefahren.

AUSBILDUNG UND ANLEITUNG

Es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter, von denen erwartet wird, dass sie die Geräte bedienen oder warten, an Schulungs- und Schulungssitzungen teilnehmen und geschulte Bediener werden. Alle Mitarbeiter, die dieses Gerät bedienen, inspizieren, warten oder reinigen, müssen in Betrieb und Maschinensicherheit geschult sein. Lesen Sie vor dem Betrieb dieses Geräts die Bedienungsanleitung in der Bedienungsanleitung.

GENERELLE SICHERHEIT

Stellen Sie sicher, dass alle Stromquellen ausgeschaltet sind, wenn das Gerät nicht verwendet wird. Dies schließt elektrische Energie ein. Lesen Sie das Handbuch, um spezielle Betriebsanweisungen für jedes Gerät zu erhalten. Das Labelmate-Produkthandbuch ist in der Produktverpackung enthalten und auf der Website www.labelmate.com zu finden. Wissen, wie das Gerät funktioniert und die Betriebsprozesse verstehen. Wissen, wie man das Gerät herunterfährt. Verstehen Sie die Sicherheitsetiketten der Geräte. Tragen Sie die für die auszuführende Arbeit geeignete persönliche Schutzausrüstung (EX: Augenschutz, Handschuhe, Sicherheitsschuhe usw.). Stellen Sie sicher, dass nichts, was Sie tragen, in der Maschine verfangen kann. Vermeiden Sie beim Arbeiten an oder um alle Geräte das Tragen von loser Kleidung, Schmuck, ungehemmtem langem Haar oder losen Krawatten, Gürteln, Schals oder Gegenständen, die sich in beweglichen Teilen verfangen können. Halten Sie alle Extremitäten von beweglichen Teilen fern. Verstrickungen können zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen. Überprüfen Sie bei neuen Geräten die Anlagenspannung mit der an der Maschine angegebenen Spannung. Elektrische Daten für Ihr Gerät ist auf dem Seriennummernschild des Geräts aufgedruckt. Eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose ist erforderlich für einen sicheren Betrieb unabhängig von den Spannungsanforderungen.

Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.

Halten Sie die Betriebszone frei von Hindernissen, die dazu führen können, dass eine Person stolpert oder auf eine Bedienmaschine fällt. Halten Sie Finger, Hände oder Körperteile von der Maschine fern und von beweglichen Teilen fern, wenn sich die Maschine befindet Betriebs.

Jede Maschine mit beweglichen Teilen und / oder elektrischen Komponenten kann potenziell gefährlich sein, unabhängig davon, wie viele Sicherheitsmerkmale sie enthält. Bleiben Sie wachsam und denken Sie klar, während Sie das Gerät bedienen oder warten. Achten Sie auf Operationen und Personal in Ihrer Umgebung. Achten Sie auf die auf der Maschine angezeigten Anzeigelampen und / oder Bildschirme der Bedienoberfläche und wissen Sie, wie Sie reagieren müssen.

Bedienen Sie keine Maschinen, wenn Sie müde, emotional belastet oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen. Wissen, wo sich die ERSTE-HILFE-SICHERHEITSSTATION befindet.

Rotierende und bewegliche Teile sind gefährlich. Halten Sie sich vom Betriebsbereich fern. Stellen Sie niemals Fremdkörper in den Betriebsbereich. Verwenden Sie geeignete Hebe- und Transportvorrichtungen für schwere Geräte. Einige Arten von Geräten können extrem schwer sein. Es sollte eine geeignete Hebevorrichtung verwendet werden.

LABELMATE MINI-CAT AUFWICKLER MC-10 und MC-10 + sind die weltweit beliebtesten Etikettenaufwickler der Einsteigeklasse, die in Kombination mit kleinen Desktop- oder Midrange-Barcodedruckern verwendet werden können. Mit einem speziell entwickelten bidirektionalen Motor bieten sie viele Jahre lang störungsfreie Leistung zu einem unglaublich niedrigen Preis.

MERKMALE

- Maximales Etikettenrollengewicht: 3 KG
- Maximale Etikettenbreite: 125 mm
- Maximaler Rollendurchmesser: 220 mm
- Höchstgeschwindigkeit: 50 CM/SEC am Anfang einer 76-mm-Kernrolle
- Eine externe Befehlsschnittstelle bei den „+“-Modellen zur Unterstützung der direkten Steuerung von Start/Stopp durch den Strichcodedrucker (überprüfen Sie die Kompatibilität mit Ihrem Druckeranbieter). Der MC+ kann auf verschiedene Arten von Signalen reagieren, die vom Drucker bereitgestellt werden. Bitte beachten Sie, dass Labelmate keine kundenspezifischen Kabel für bestimmte Druckermodelle/Schnittstellen bereitstellt.

MASSE

- B x T x H: 220 x 305 x 195 mm
- Gewicht: 5,6 KG

ALLGEMEINES

- Stromversorgung: 15VDC 1600mA
- Eingeschränkte Garantie von 5 Jahren, 1 Jahr auf das Netzteil

WICHTIGER HINWEIS

Entfernen Sie alle Teile aus dem Versandbehälter und überprüfen Sie den Inhalt.

- Benutzerhandbuch (dieses Dokument)
 - Etikettenaufwickeleinheit
 - Energieversorgungs Modul
- Bewahren Sie den Versandbehälter und die Verpackung für Lagerung und Transport auf

INSTALLIEREN

- Platzieren Sie den MC-10 mit der Aufwickelwelle senkrecht zur Bahn der aufzuwickelnden Etiketten und in der Nähe der Stelle, an der die Etiketten aus dem Drucker kommen. Der MC-10 ist bidirektional, kann also in beide Richtungen betrieben werden.
- Vergewissern Sie sich, dass der Schalter (ON/OFF/ON) auf der Rückseite des Geräts in der Position OFF (0) steht.
- Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose auf der Rückseite des MC-10.
- Stecken Sie den AC/DC-Adapter in eine geeignete Steckdose. Es kann jederzeit angeschlossen bleiben.
- Der MC-10 hat einen kombinierten Strom- und Richtungsschalter (EIN/AUS/EIN-Richtung) auf der Rückseite. Die mittlere Position des Schalters ist „OFF“ (0). Um den

Aufwickler nach rechts laufen zu lassen (von der Rückseite des Aufwicklers aus gesehen), drücken Sie den Netz-/Richtungsschalter in Richtung des Pfeils nach rechts. Um den Rewinder nach links laufen zu lassen, drücken Sie den Ein-/Aus-/Richtungsschalter in Richtung des linken Pfeils.

AUFWICKELN VON ETIKETTEN DIREKT AUF DER WELLE (KERNLOS)

- Schieben Sie den hakenförmigen Metallbügel auf die MC-10-Welle. Das gerade Ende geht in das Loch in der Kunststoff-Flanschplatte. Das gebogene Ende passt in das kleine Loch am äußeren Ende des Schafts.

FRENCH

CHEZ LABELMATE, LA SÉCURITÉ EST NOTRE PRIORITÉ NUMÉRO UN. LES INFORMATIONS SUIVANTES FOURNISSENT DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ LORS DE L'UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT LABELMATE.

Toute pièce de machinerie peut devenir dangereuse pour le personnel lorsqu'elle est mal utilisée ou mal entretenue. Tous les employés qui utilisent et entretiennent l'équipement Labelmate doivent être familiarisés avec son fonctionnement et doivent être parfaitement formés et informés sur la sécurité. La plupart des accidents peuvent être évités grâce à la sensibilisation à la sécurité. Tous les efforts ont été faits pour intégrer la sécurité dans la conception de l'équipement Labelmate conformément aux normes établies par l'ANSI et d'autres qui s'appliquent si nécessaire. Les zones de danger potentiel sont protégées mécaniquement et / ou électriquement. Les étiquettes de sécurité et les autocollants d'instructions sont visibles par l'opérateur et situés à proximité de tout danger potentiel.

FORMATION ET INSTRUCTION

Il est de la responsabilité du client de s'assurer que tout le personnel qui devra utiliser ou entretenir l'équipement participe à des sessions de formation et d'instruction et devient des opérateurs formés. Tout le personnel opérant, inspectant, entretenant ou nettoyant cet équipement doit être correctement formé au fonctionnement et à la sécurité de la machine. AVANT d'utiliser cet équipement, lisez les instructions d'utilisation dans le manuel.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

Assurez-vous que toutes les sources d'alimentation sont éteintes lorsque la machine n'est pas utilisée. Cela comprend l'énergie électrique. Lisez le manuel pour toutes les instructions opérationnelles spéciales pour chaque pièce d'équipement. Le manuel du produit Labelmate est inclus dans l'emballage du produit et peut être trouvé sur le site Web www.labelmate.com. Connaître le fonctionnement de l'équipement et comprendre les processus d'exploitation. Savoir comment arrêter l'équipement. Comprendre les étiquettes de sécurité des équipements. Porter l'équipement de protection individuelle approprié pour le travail à effectuer (EX: protection oculaire, gants, chaussures de sécurité, etc.). Assurez-vous que rien de ce que vous portez ne peut se coincer dans les machines. Lorsque vous travaillez sur ou autour de tout équipement, évitez de porter des vêtements amples, des bijoux, des cheveux longs non retenus ou des attaches, ceintures, écharpes ou articles lâches qui pourraient être pris dans les pièces mobiles. Gardez toutes les extrémités éloignées des pièces mobiles. L'enchevêtrement peut entraîner la mort ou des blessures graves. Pour les nouveaux équipements, vérifiez la tension de l'installation avec la tension spécifiée sur la machine. Spécifications électriques pour votre appareil sont imprimés sur l'étiquette du numéro de série de l'appareil. Une prise électrique correctement mise à la terre est requise pour un fonctionnement sûr indépendamment des exigences de tension. Utilisez l'équipement uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu. Gardez la zone de fonctionnement exempte d'obstacles qui pourraient faire trébucher ou tomber une personne vers une machine en fonctionnement. Gardez les doigts, les mains ou toute partie du corps hors de la machine et à l'écart des pièces mobiles lorsque la machine est en fonctionnement.

Toute machine avec des pièces mobiles et / ou des composants électriques peut être potentiellement dangereuse quel que soit le nombre de dispositifs de sécurité qu'elle contient. Restez vigilant et réfléchissez clairement lors de l'utilisation ou de l'entretien de l'équipement. Soyez conscient des opérations et du personnel dans votre environnement. Soyez attentif aux voyants lumineux et / ou aux écrans d'interface opérateur affichés sur la machine et sachez comment réagir. N'utilisez pas de machines si vous êtes fatigué, en détresse émotionnelle ou sous l'influence de drogues ou d'alcool.

Sachez où se trouve la STATION DE SÉCURITÉ DES PREMIERS SECOURS. Les pièces rotatives et mobiles sont dangereuses. Restez à l'écart de la zone d'opération. N'introduisez jamais d'objets étrangers dans la zone de travail. Utilisez des dispositifs de levage et de transport appropriés pour l'équipement lourd. Certains types d'équipement peuvent être extrêmement lourds. Un appareil de levage approprié doit être utilisé.

LES ENROULEURS D'ÉTIQUETTES LABELMATE MINI-CAT MC-10 et MC-10 + sont les enrouleurs d'étiquettes d'entrée de gamme les plus populaires au monde à utiliser en combinaison avec de petites imprimantes de codes-barres de bureau ou de milieu de gamme. Avec leur moteur bidirectionnel, ils offrent les meilleures performances pendant de nombreuses années à un coût incroyablement bas.

CARACTÉRISTIQUES

- Poids maximal du rouleau d'étiquettes : 3 KG
- Largeur d'étiquette maximale : 125 mm
- Diamètre maximal du rouleau : 220 mm
- Vitesse maximale : 50 CM/SEC au début d'un rouleau de mandrin de 76 mm
- Une interface de commande externe sur les modèles « + » pour prendre en charge le contrôle direct du démarrage/arrêt par l'imprimante de codes-barres (vérifiez la compatibilité avec le fournisseur de votre imprimante). Le MC+ peut réagir à différents types de signaux fournis par l'imprimante. Veuillez noter que Labelmate ne fournit pas de câbles personnalisés pour des modèles/interfaces d'imprimantes spécifiques.

DIMENSIONS

- L x P x H : 220 x 305 x 195 mm
- Poids : 5,6 KG

GÉNÉRAL

- Alimentation : 15VDC 1600mA
- Garantie limitée de 5 ans, 1 an sur l'alimentation électrique

AVIS IMPORTANT

Retirez toutes les pièces de la boîte d'expédition et vérifiez le contenu.

- Manuel de l'utilisateur (ce document)
- Unité de rembobinage d'étiquettes
- Module d'alimentation

Conserver la boîte d'expédition et l'emballage pour le stockage et le transport

MISE EN PLACE

- Positionnez le MC-10. L'axe de réenroulement doit être perpendiculaire à la bande d'étiquettes à rembobiner et près de l'endroit où les étiquettes sortent de l'imprimante. Le MC-10 est bidirectionnel, il peut donc être utilisé dans les deux sens.
- Vérifiez que l'interrupteur (ON/OFF/ON) à l'arrière de l'appareil est en position OFF (0).
- Insérez le cordon d'alimentation dans la prise d'alimentation à l'arrière du MC-10.
- Branchez l'adaptateur CA/CC dans une prise électrique appropriée. Il peut être laissé branché à tout moment.
- Le MC-10 a une combinaison d'interrupteurs d'alimentation et de direction (ON/OFF/ON Direction) sur le panneau arrière. La position centrale du commutateur est « OFF »

(0). Pour faire tourner le réenrouleur vers la droite (en regardant depuis l'arrière de l'enrouleur), appuyez sur l'interrupteur d'alimentation/direction dans le sens de la flèche droite. Pour faire tourner le réenrouleur vers la gauche, appuyez sur l'interrupteur Alimentation/Direction dans le sens de la flèche gauche.

REENROULEMENT D'ÉTIQUETTES DIRECTEMENT SUR L'AXE (SANS MANDRIN)

- Faites glisser la pince en métal en forme de crochet sur le manche du MC-10. L'extrémité droite va dans le trou de la flasque en plastique. L'extrémité incurvée s'insère dans le petit trou à l'extrémité extérieure de l'axe.

BIJLABELMATE IS VEILIGHEID ONZEEERSTE PRIORITY. DE VOLGENDE INFORMATIE BEVAT RICHTLIJNEN VOOR VEILIGHEID BIJ HET GEBRUIK VAN LABELMATE-APPARATUUR.

Elk apparaat kan gevaarlijk worden voor het personeel als het niet naar behoren wordt bediend of slecht wordt onderhouden. Alle medewerkers die Labelmate-apparatuur bedienen en onderhouden, moeten vertrouwd zijn met de werking ervan en moeten grondig zijn opgeleid en geïnstrueerd over veiligheid. De meeste ongevallen zijn te voorkomen door veiligheidsbewustzijn. Er is alles aan gedaan om veiligheid te integreren in het ontwerp van Labelmate-apparatuur volgens de normen die zijn uiteengezet door ANSI en andere die indien nodig van toepassing zijn. Mogelijke gevarenzones zijn mechanisch en / of elektrisch beveiligd. Veiligheidslabels en instructiestickers zijn zichtbaar voor de bediener en bevinden zich in de buurt van elk potentieel gevaar.

TRAINING EN INSTRUCTIE

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat al het personeel van wie wordt verwacht dat het de apparatuur bedient of onderhoudt, deelneemt aan trainings- en instructiesessies en opgeleide operators wordt. Al het personeel dat deze apparatuur bedient, inspecteert, onderhoudt of reinigt, moet goed zijn opgeleid in bediening en machineveiligheid. Lees voordat u deze apparatuur bedient de bedieningsinstructies in de handleiding.

ALGEMENE VEILIGHEID

Zorg ervoor dat alle stroombronnen zijn uitgeschakeld wanneer de machine niet in gebruik is. Dit is inclusief elektrische stroom. Lees de handleiding voor eventuele speciale bedieningsinstructies voor elk apparaat. De Labelmate-producthandleiding zit in de productverpakking en is te vinden op de website www.labelmate.com

Weet hoe de apparatuur werkt en begrijp de bedrijfsprocessen. Weet hoe u de apparatuur moet uitschakelen.

Begrijp de veiligheidslabels van de apparatuur. Draag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen voor de uit te voeren klus (bijv. Oogbescherming, handschoenen, veiligheidsschoenen, enz.). Zorg ervoor dat niets dat u draagt, in de machine terecht kan komen. Wanneer u aan of in de buurt van alle apparatuur werkt, draag dan geen loszittende kleding, sieraden, lang haar zonder beperkingen of losse stropdassen, riemen, sjaals of artikelen die kunnen worden gegrepen door bewegende delen. Houd alle ledematen uit de buurt van bewegende onderdelen. Verstrikt raken kan de dood of ernstig letsel veroorzaken. Controleer bij nieuwe apparatuur het voltage van de installatie met het voltage dat op de machine is aangegeven. Elektrische specificaties voor uw machine is afdrukken op het serienummerlabel van de machine. Een goed geaard stopcontact is vereist voor een veilige werking ongeacht de spanningsvereisten.

Gebruik de apparatuur alleen voor het beoogde doel.

Houd de werkzone vrij van obstakels waardoor een persoon kan struikelen of vallen op een draaiende machine.

Houd vingers, handen of andere lichaamsdelen uit de buurt van de machine en uit de buurt van bewegende onderdelen als de machine dat is werken.

Elke machine met bewegende onderdelen en / of elektrische componenten kan potentieel gevaarlijk zijn, ongeacht het aantal veiligheidsvoorzieningen. Blijf alert en denk helder na terwijl u de apparatuur bedient of onderhoudt. Wees u bewust van handelingen en personeel in uw omgeving. Let op de indicatielampjes en / of de schermen van de operatorinterface die op de machine worden weergegeven en weet hoe u moet reageren.

Bedien geen machines als u vermoeid of emotioneel van streek bent of onder invloed bent van drugs of alcohol.

Weet waar het EERSTE HULP VEILIGHEIDSSTATION zich bevindt.

Draaiende en bewegende onderdelen zijn gevaarlijk. Blijf uit de buurt van het operatiegebied. Breng nooit vreemde voorwerpen in het werkgebied.

Gebruik de juiste hef- en transportmiddelen voor zwaar materieel. Sommige soorten apparatuur kunnen extreem zwaar zijn. Er moet een geschikt hijsapparaat worden gebruikt.

LABELMATE MINI-CAT REWINDERS MC-10 en MC-10+ zijn 's werelds meest populaire labelrewinders op instapniveau voor gebruik in combinatie met kleine desktop- of mid-range barcodeprinters. Met een speciaal ontworpen bi-directionele motor bieden ze jarenlang probleemloze prestaties tegen ongelooflijk lage kosten.

KENMERKEN

- Maximaal gewicht labelrol: 3 KG
- Maximale labelbreedte: 125 mm
- Maximale roldiameter: 220 mm
- Maximale snelheid: 50 CM/SEC aan het begin van een kernrol van 76 mm
- Een externe commando-interface op de '+'-modellen ter ondersteuning van directe controle start/stop door de barcodeprinter (controleer de compatibiliteit met uw printerleverancier). De MC+ kan reageren op verschillende soorten signalen die door de printer worden geleverd. Houd er rekening mee dat Labelmate geen op maat gemaakte kabels levert voor specifieke printermodellen/interfaces.

DIMENSIES

- B x D x H: 220 x 305 x 195 mm
- Gewicht: 5,6 KG

ALGEMEEN

- Voeding: 15VDC 1600mA
- Beperkte garantie van 5 jaar, 1 jaar op de voeding

BELANGRIJKE MEDEDELING

Haal alle onderdelen uit de transportcontainer en controleer de inhoud.

- Gebruikershandleiding (dit document)
 - Labeloprolleenheid
 - Voedingsmodule
- Bewaar de verzendcontainer en verpakking voor opslag en transport

OPSTELLING

- Plaats de MC-10 met de opwikkelas loodrecht op de baan van de op te spoelen labels en in de buurt van waar de labels uit de printer komen. De MC-10 is bidirectioneel en kan dus in beide richtingen worden bediend.
- Controleer of de (ON/OFF/ON)-schakelaar aan de achterkant van het apparaat in de OFF (0)-stand staat.
- Steek het netsnoer in het stopcontact aan de achterkant van de MC-10.
- Steek de AC/DC-adapter in een geschikt stopcontact. Hij kan altijd aangesloten blijven.
- De MC-10 heeft een gecombineerde stroom- en richtingsschakelaar (AAN/UIT/AAN-richting) op het achterpaneel. De middenpositie van de schakelaar is "UIT" (0). Om de Rewinder naar rechts te laten lopen (gezien vanaf de achterkant van de Rewinder), drukt u de aan/uit-/richtingsschakelaar in de richting van de pijl naar rechts. Om de Rewinder naar links te laten lopen, drukt u de aan/uit-/richtingschakelaar in de richting van de linkerpijl.

richtingschakelaar in de richting van de linkerpijl.

LABELS DIRECT OP DE SCHACHT OPWINDEN (KERLOOS)

- Schuif de haakvormige metalen beugel op de MC-10-schacht. Het rechte uiteinde gaat in het gat in de plastic flensplaat. Het gebogen uiteinde past in het kleine gaatje in het buitenste uiteinde van de schacht.

SPANISH

EN LABELMATE, LA SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD NÚMERO UNO. LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PROPORCIONA PAUTAS DE SEGURIDAD AL UTILIZAR EQUIPOS LABELMATE.

Cualquier pieza de maquinaria puede volverse peligrosa para el personal si se maneja de manera incorrecta o si se mantiene deficientemente. Todos los empleados que operan y dan mantenimiento al equipo Labelmate deben estar familiarizados con su operación y deben estar completamente capacitados e instruidos sobre seguridad. La mayoría de los accidentes se pueden prevenir mediante la concienciación sobre la seguridad. Se ha hecho todo lo posible para incorporar la seguridad en el diseño del equipo Labelmate de acuerdo con las normas establecidas por ANSI y otras que se aplican según sea necesario. Las áreas de peligro potencial están protegidas mecánica y / o eléctricamente. Las etiquetas de seguridad y las calcomanías con instrucciones son visibles para el operador y están ubicadas cerca de cualquier peligro potencial.

ENTRENAMIENTO E INSTRUCCION

Es responsabilidad del cliente asegurarse de que todo el personal que se espera que opere o mantenga el equipo participe en las sesiones de capacitación e instrucción y se convierta en operadores capacitados. Todo el personal que opere, inspeccione, dé servicio o limpie este equipo debe estar debidamente capacitado en el funcionamiento y la seguridad de la máquina. ANTES de operar este equipo, lea las instrucciones de operación en el manual.

SEGURIDAD GENERAL

Asegúrese de que todas las fuentes de alimentación estén apagadas cuando la máquina no esté en uso. Esto incluye energía eléctrica. Lea el manual para conocer las instrucciones operativas especiales de cada equipo. El manual del producto Labelmate se incluye en el embalaje del producto y se puede encontrar en el sitio web www.labelmate.com. Conocer el funcionamiento del equipo y comprender los procesos operativos. Sepa cómo apagar el equipo. Entender las etiquetas de seguridad del equipo. Use el equipo de protección personal apropiado para el trabajo a realizar (Ej: protección para los ojos, guantes, zapatos de seguridad, etc.). Asegúrese de que nada de lo que lleve puesto pueda quedar atrapado en la maquinaria. Cuando trabaje en o alrededor de todo el equipo, evite usar ropa suelta, joyas, cabello largo suelto o cualquier lazo, cinturón, bufanda o artículo suelto que pueda quedar atrapado en las partes móviles. Mantenga todas las extremidades alejadas de las piezas móviles. El enredo puede causar la muerte o lesiones graves.

Para equipos nuevos, verifique el voltaje de la planta con el voltaje especificado en la máquina. Especificaciones eléctricas para su máquina están impresos en la etiqueta del número de serie de la máquina. Se requiere un receptáculo eléctrico debidamente conectado a tierra para un funcionamiento seguro independientemente de los requisitos de voltaje. Utilice el equipo solo para el propósito para el que fue diseñado. Mantenga la zona de operación libre de obstáculos que puedan hacer que una persona tropiece o caiga hacia una máquina en funcionamiento.

Mantenga los dedos, las manos o cualquier parte del cuerpo fuera de la máquina y lejos de las piezas móviles cuando la máquina esté en funcionamiento operando.

Cualquier máquina con partes móviles y / o componentes eléctricos puede ser potencialmente peligrosa sin importar cuántas características de seguridad contenga. Manténgase alerta y piense con claridad mientras opera o da servicio al equipo. Esté atento a las operaciones y al personal de su entorno. Esté atento a las luces indicadoras y / o las pantallas de la interfaz del operador que se muestran en la máquina y sepase cómo responder. No utilice maquinaria si está fatigado, angustiado emocionalmente o bajo la influencia de drogas o alcohol.

Sepa dónde se encuentra la ESTACIÓN DE SEGURIDAD DE PRIMEROS AUXILIOS. Las piezas giratorias y móviles son peligrosas. Manténgase alejado del área de operación. Nunca coloque ningún objeto extraño en el área de operación. Utilice dispositivos de elevación y transporte adecuados para equipo pesado. Algunos tipos de equipos pueden ser extremadamente pesados. Se debe utilizar un dispositivo de elevación adecuado.

Las rebobinadoras LABELMATE MINI-CAT MC-10 y MC-10+ son las rebobinadoras de etiquetas de nivel de entrada más populares del mundo para usarse en combinación con impresoras de códigos de barras de escritorio pequeñas o de gama media. Con un motor bidireccional especialmente diseñado, ofrecen un excelente rendimiento durante muchos años a un costo increíblemente bajo.

CARACTERÍSTICAS

- Peso máximo del rollo de etiquetas: 3 KG
- Ancho máximo de etiqueta: 125 mm
- Diámetro máximo del rollo: 220 mm
- Velocidad máxima: 50 CM/SEG al comienzo de un rollo central de 76 mm
- Una interfaz de comando externa en los modelos '+' para admitir el inicio/parada de control directo por parte de la impresora de código de barras (consulte la compatibilidad con el proveedor de su impresora). El MC+ puede reaccionar a diferentes tipos de señales proporcionadas por la impresora. Tenga en cuenta que Labelmate no proporciona cables personalizados para modelos/interfaces de impresora específicos.

DIMENSIONES

- Ancho x profundidad x altura: 220 x 305 x 195 mm
- Peso: 5,6 KG

GENERAL

- Fuente de alimentación: 15VDC 1600mA
- Garantía limitada de 5 años, 1 año en la fuente de alimentación

NOTICIA IMPORTANTE

Retire todas las piezas del contenedor de envío y verifique el contenido.

- Manual de usuario (este documento)
- Unidad de rebobinado de etiquetas
- Módulo de alimentación

Consevar el contenedor de envío y el embalaje para almacenamiento y transporte

CONFIGURACIÓN

- Coloque el MC-10 con el eje de rebobinado perpendicular a la banda de las etiquetas que se van a rebobinar y cerca de donde salen las etiquetas de la impresora. El MC-10 es bidireccional, por lo que se puede operar en cualquier dirección.
- Verifique que el interruptor (ENCENDIDO/APAGADO/ENCENDIDO) en la parte posterior de la unidad esté en la posición APAGADO (0).
- Inserte el cable de alimentación en el enchufe de alimentación en la parte posterior del MC-10.
- Enchufe el adaptador de CA/CC en un tomacorriente adecuado. Se puede dejar enchufado en todo momento.
- El MC-10 tiene un interruptor combinado de alimentación y dirección (dirección ON/OFF/ON) en el panel trasero. La posición central del interruptor es "APAGADO" (0). Para

hacer que la rebobinadora se desplace hacia la derecha (mirando desde la parte trasera de la rebobinadora), presione el interruptor de encendido/dirección en la dirección de la flecha derecha. Para hacer que la rebobinadora se desplace hacia la izquierda, presione el interruptor de encendido/dirección en la dirección de la flecha izquierda.

REBOBINADO DE ETIQUETAS DIRECTAMENTE EN EL EJE (SIN NÚCLEO)

- Deslice el asa de metal en forma de gancho en el eje MC-10. El extremo recto entra en el orificio de la placa de plástico. El extremo curvo encaja en el pequeño orificio del extremo exterior del Eje.

IN LABELMATE, LA SICUREZZA È LA NOSTRA PRIORITY NUMERO UNO. LE SEGUENTI INFORMAZIONI FORNISCONO LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA QUANDO SI UTILIZZA L'APPARECCHIATURA LABELMATE.

Qualsiasi pezzo di macchinario può diventare pericoloso per il personale se utilizzato in modo improprio o con scarsa manutenzione. Tutti i dipendenti che operano e effettuano la manutenzione delle apparecchiature Labelmate devono avere familiarità con il suo funzionamento e devono essere accuratamente formati e istruiti sulla sicurezza. La maggior parte degli incidenti è prevenibile attraverso la consapevolezza della sicurezza. È stato fatto ogni sforzo per progettare la sicurezza nella progettazione delle apparecchiature Labelmate secondo gli standard stabiliti da ANSI e altri che si applicano secondo necessità. Le aree di potenziale pericolo sono protette meccanicamente e / o elettricamente. Le etichette di sicurezza e le decalcomanie di istruzioni sono visibili all'operatore e posizionate vicino a qualsiasi potenziale pericolo.

FORMAZIONE E ISTRUZIONE

È responsabilità del cliente garantire che tutto il personale che dovrà utilizzare o manutenere l'apparecchiatura partecipi a sessioni di formazione e istruzione e diventi operatore qualificato. Tutto il personale che opera, ispeziona, effettua la manutenzione o pulisce questa apparecchiatura deve essere adeguatamente addestrato al funzionamento e alla sicurezza della macchina. PRIMA di utilizzare questa apparecchiatura, leggere le istruzioni per l'uso nel manuale.

SICUREZZA GENERALE

Assicurarsi che tutte le fonti di alimentazione siano spente quando la macchina non è in uso. Ciò include l'energia elettrica. Leggere il manuale per eventuali istruzioni operative speciali per ciascuna apparecchiatura. Il manuale del prodotto Labelmate è incluso nella confezione del prodotto e può essere trovato sul sito Web www.labelmate.com

Conoscere come funzionano le apparecchiature e comprendere i processi operativi.

Impara come spegnere l'apparecchiatura.

Comprendere le etichette di sicurezza delle apparecchiature

Indossare dispositivi di protezione individuale adeguati per il lavoro da svolgere (ES: protezione per gli occhi, guanti, scarpe di sicurezza, ecc.). Assicurati che nulla di ciò che indossi possa rimanere impigliato nei macchinari.

Quando si lavora su o intorno a tutte le apparecchiature, evitare di indossare indumenti larghi, gioielli, capelli lunghi non trattenuti o cravatte, cinture, sciarpe o articoli larghi che potrebbero rimanere impigliati nelle parti in movimento. Tenere tutte le estremità lontane dalle parti in movimento. L'aggrovigliamento può causare la morte o gravi lesioni.

Per nuove apparecchiature, controllare la tensione dell'impianto con la tensione specificata sulla macchina. Specifiche elettriche per la macchina sono stampate sull'etichetta del numero di serie della macchina. È necessaria una presa elettrica adeguatamente messa a terra per un funzionamento sicuro indipendentemente dai requisiti di tensione.

Utilizzare l'attrezzatura solo per lo scopo previsto. Mantenere la zona operativa libera da ostacoli che potrebbero far inciampare o cadere una persona verso una macchina in funzione.

Tenere le dita, le mani o qualsiasi parte del corpo fuori dalla macchina e lontano dalle parti in movimento quando la macchina è operativo.

Qualsiasi macchina con parti in movimento e / o componenti elettrici può essere potenzialmente pericolosa indipendentemente dal numero di dispositivi di sicurezza in essa contenuti. Restare vigili e pensare chiaramente durante il funzionamento o la manutenzione dell'apparecchiatura. Prestare attenzione alle operazioni e al personale nelle vicinanze. Prestare attenzione alle spie luminose e / o alle schermate dell'interfaccia operatore visualizzate sulla macchina e sapere come reagire. Non utilizzare macchinari se si è affaticati, emotivamente angosciati o sotto l'influenza di droghe o alcol. Sapere dove si trova la STAZIONE DI SICUREZZA DI PRIMO SOCCORSO.

Le parti rotanti e in movimento sono pericolose. Tenersi lontani dall'area operativa. Non mettere mai alcun oggetto estraneo nell'area operativa. Utilizzare dispositivi di sollevamento e trasporto adeguati per attrezzi pesanti. Alcuni tipi di apparecchiature possono essere estremamente pesanti. Utilizzare un dispositivo di sollevamento appropriato.

LE AVVOLGITORI LABELMATE MINI-CAT MC-10 e MC-10+ sono le avvolgitrici di etichette entry-level più popolari al mondo da utilizzare in combinazione con stampanti di codici a barre desktop o di fascia media di piccole dimensioni. Con un motore bidirezionale appositamente progettato, offrono prestazioni senza problemi per molti anni a un costo incredibilmente basso.

CARATTERISTICHE

- Peso massimo rotolo etichette: 3 KG
- Larghezza massima etichetta: 125 mm
- Diametro massimo rotolo: 220 mm
- Velocità massima: 50 CM/SEC all'inizio di un rotolo di anima da 76 mm
- Un'interfaccia di comando esterna sui modelli "+" per supportare l'avvio/arresto del controllo diretto dalla stampante per codici a barre (verificare la compatibilità con il fornitore della stampante). L'MC+ può reagire a diversi tipi di segnali forniti dalla stampante. Tieni presente che Labelmate non fornisce cavi personalizzati per modelli/interfacce di stampante specifici.

DIMENSIONI

- L x P x A: 220 x 305 x 195 mm
- Peso: 5,6 KG

GENERALE

- Alimentazione: 15VDC 1600mA
- Garanzia limitata di 5 anni, 1 anno sull'alimentatore

AVVISO IMPORTANTE

Rimuovere tutte le parti dal contenitore di spedizione e verificarne il contenuto.

- Manuale dell'utente (questo documento)
- Unità di riavvolgimento etichette
- Modulo di alimentazione

Conservare il contenitore di spedizione e l'imballaggio per lo stoccaggio e il trasporto

IMPOSTARE

- Posizionare l'MC-10 con l'albero di riavvolgimento perpendicolare al nastro delle etichette da riavvolgere e vicino al punto in cui le etichette escono dalla stampante. L'MC-10 è bidirezionale, quindi può essere utilizzato in entrambe le direzioni.
- Verificare che l'interruttore (ON/OFF/ON) sul retro dell'unità sia in posizione OFF (0).
- Inserire il cavo di alimentazione nella presa di alimentazione sul retro dell'MC-10.
- Collegare l'adattatore AC/DC a una presa elettrica adatta. Può essere lasciato sempre collegato.
- L'MC-10 ha un interruttore combinato di alimentazione e direzione (direzione ON/OFF/ON) sul pannello posteriore. La posizione centrale dell'interruttore è "OFF" (0). Per far girare l'avvolgitore a destra (guardando dal retro dell'avvolgitore), premere l'interruttore di alimentazione/direzione nella direzione della freccia destra. Per far girare l'avvol-

gitore a sinistra, premere l'interruttore di alimentazione/direzione nella direzione della freccia sinistra.

RIAVVOLGIMENTO ETICHETTE DIRETTAMENTE SULL'ALBERO (CORELESS)

- Far scorrere la staffa di metallo a forma di gancio sull'albero MC-10. L'estremità dritta va nel foro della piastra flangiata in plastica. L'estremità curva si inserisce nel piccolo foro nell'estremità esterna dell'albero.

لیمز تادع مادختسا دنع ڦمالسل ل تاداشرإ ڦيلاتلا تامولعمل رفوت ڦلولأا انتيولوأ یه ڦمالسل ، LABELMATE یف تاقصلمل.

مهمب يردت بجي و اهلي غشت ب ئياردى لىع Labelmate تادعم ئن ايصو ليغشت ب نوموقى نىذلا نيفظوملعا عيمج نوكىي نأ بجي.
قمالسلا نأشب لماش لكشب مهيجوت و
قمالساب يعولا لالخ نم ثداوحلا مظعم عنم نكمىي

ي تل ريري اعمل نم اهري غو ANSI اهت ددح ي تل ريري اعمل اقفو Labelmate تادعم ميم صت يف ئامال سلا ئاسدن هل دهج لك لذب مت ئيدا شر إلا تا قصلمل او ئامال سلا تا قصلم. ايئابرهك وأ و اي كيناكيم ئيم حم لم تاحملا قطخلا قطانم. ئوروضلا دناع قبطن لتمتحم رطخ يأ نم برقلا ب عقت و لغش ملل ئيرم.

جوتلابي ردتلا

تاسلح يف اهتن ايص وأ تادعملا لليغشت مهنم عقوتُي نيءذلا دارفالا عيمج ةكاراشم نامض ئيلوؤسم ليمعملا قتاع يلعي عقت وأ تادعملا هذه ليغشت ب نوموقي نيءذلا نيلماعلا عيمج بيردت بجي. نيءبردم نيلغاشم نوح بصي و ميلع تلابيردتلا تاميعلع ت أرقا ، زاهجلأا اذه ليغشت لباق. ئني كاملا ئمالس و ليغشتلا ليلع حيحص لكشب اهفي ظنت وأ اهتن ايص وأ اصحاف ليلدلا يف ليغشتلا

ةماعل ا ةمالس ل

قىئاب رەھكىلا ققا طللا لمشى اذهو. مادختىسالا دىق زاهجلا نوكىي ال امدىن عقا طللا ردا صىعيمىج لىيغشت فاقىي! نم دكأت قوبۇ يىف Labelmate جتنىم لىيلد نىيمىضت مىتى. تادعىملا نم ئاعطق لىكل ئاصاخ قىلىغشت تامىلىعت يأ ئافرۇمىل لىيلدىلارقا www.labelmate.com بىولما عقۇوم ئىلۇر ھېلىرى ئاروچىنىڭ كەمپىي و جتنىملا لىيغشتلا تايىلمۇمەفو تادعىملا لمۇ ئىي فيك ئىلۇر فرعت زاهجلا قالغان ئىي فيك ئىلۇر فرعت.

امو ، نامآل ئي ذحأو ، تازافقلاو ، نيءاعلا ئي اممح :لاثم) اه ب ماي قلا دارملما ئمه ملل ئبسانملما ئي صخشلا ئي امحللا تادعم ئادتراب مق
ئني كاملا يف هي دتارت ئيشيأ عوقو مدع نم دكأت (ككذ ئيل
وأ ديقملما رىغ لىوطلا رعشلا وأ تارهوجملما وأ ئضافضفلالا سبالملما ئادترا بمنجت ، اهلوح وأ تادعملما عيمج ئلرع لمعلا دنع
ءازجألا نع ئديعوب فارتاؤلا عيمج ظفحـا .ةكرحـتمـلا ءازـجـأـلاـ يـفـ قـلـعـتـ دـقـ ءـاـيـشـأـ وـأـ ئـحـشـأـ وـأـ ئـمـزـحـأـ وـأـ ئـضـافـضـفـ قـنـعـ ئـطـبـرأـ يـأـ
ةـدـيـدـشـلـلاـ ئـبـاصـإـلاـ وـأـ ئـاقـفـولـلاـ يـفـ كـبـاشـتـلـلاـ بـبـسـتـيـ نـأـ نـكـمـيـ .ةـكرـحـتمـلاـ
ـلـ ئـيـأـبـرـهـكـلـلاـ تـافـصـاوـمـلـاـ زـاهـجـلـلاـ يـفـ دـدـحـجـلـلاـ دـهـجـلـابـ عـنـصـمـلـاـ دـهـجـنـمـ قـقـحـتـ ، ئـدـيـدـجـلـلاـ تـادـعـمـلـلـ ئـبـسـنـلـابـ
ـحـيـحـصـ لـكـشـبـ ضـرـؤـمـ يـئـأـبـرـهـكـ ئـاعـوـ بـوـلـطـمـ .زـاهـجـلـلـ يـلـسـلـسـتـلـاـ مـقـرـلـلاـ ئـمـالـعـ ئـلـعـ كـزـاهـجـ ئـعـابـطـ مـتـتـ
ـدـهـجـلـلاـ تـابـلـطـتـمـ نـعـ رـظـنـلـلاـ ضـغـبـ نـمـ آـلـاـ لـيـغـشـتـلـلـ
ـطـقـفـ دـوـصـقـمـلـاـ ضـرـغـلـلـ تـادـعـمـلـاـ مـدـخـتـسـاـ

ل.يغشتلا ٩لآ هاجتاب هطوقس وأ سخشلا رثعت يف ببسست دق يتلا قئاوعلا نم ٩يلاخ ليغشتلا ٩قطنم لىلع ظفاح
٩لآل نوكت امدنع ٩كرحتملا ءازجألا نع ٩ديعبو زاهجلاء نع ٩ديعب مسجلالا نم ٩زج يأ وأ ٩كيدى وأ ٩كعياب اصأب ظفتاح
ليغشتلا.

يوقت حاتم تا زيم ددع نع رظنللا ضغب قرطاخ ئابرهك تانوكم وأ / و ئاكحرتم ئازجأ اهب ئلآ يأ نوكت نأ نكمي
نـك. كـطيـحـمـ يـفـ نـيـفـظـوـمـلـاوـ تـايـلـمـعـلـابـ ئـيـارـدـ لـىـلـعـ نـكـ . مـتـنـ ايـصـ وـ زـاهـجـلـاـ لـىـلـعـ شـتـ ئـانـثـأـ حـوضـوبـ رـكـفـ وـ ئـاطـقـيـتـمـ قـبـاـ. اـهـيلـعـ
قبـاجـتسـالـاـ ئـيـفـيـكـ لـىـلـعـ فـرـعـتـ وـ زـاهـجـلـاـ لـىـلـعـ ئـضـورـعـمـلـاـ لـغـشـمـلـاـ دـهـجـ اوـ تـاشـاشـ وأـ / وـ رـشـوـئـمـلـاـ ئـاـوـضـأـلـاـ ئـهـبـتـنـمـ
لـبـوحـكـلـاـ وـ ئـتـارـدـخـمـلـاـ دـيـ ثـأـتـ تـحـتـ وـ ئـأـكـفـطـاءـ أـبـ طـاءـ وـ ئـأـقـهـدـمـ تـنـكـ إذاـ تـالـآلـلـاـ لـغـشـتـ الـ.

ل.يغشتلا ٩قطنم يف بيرغ مسج يأ ٌدبأ عضت الـ لـغشتـلا ٩قطـنم نـع دـعتـباـ رـيـطـخـ رـمـ ٩ـكـرـتـمـلـ اوـ ٩ـبـوـانـتمـلـ اـزاـجـأـالـاـ مـادـخـتـسـاـ بـجـيـ ٩ـيـاغـلـلـ ٩ـلـيـقـثـ تـادـعـمـلـاـ عـاوـنـ أـضـعـبـ نـوـكـتـ نـأـ نـكـمـيـ ٩ـلـيـقـثـلاـ تـادـعـمـلـلـ ٩ـبـسـانـمـ لـقـنـوـ عـفـرـ لـئـاسـوـ مـادـخـتـسـاـ بـسـانـمـ عـفـرـ زـاهـجـ

داعبأ
معلم 220 × 305 × 195: عافـتـرـالـا × قـمـعـلـا × ضـرـعـلـا
مجـكـ 5.6: نـزـولـا

٦- ظاهر ماه قده
٧- ماه عياده
٨- ماه رجب
٩- ماه شعبان
١٠- ماه رمضان
١١- ماه ذي القعده
١٢- ماه ذي الحجه

(زیمی ال) حمر لیع رژش ابم تا قاص ملما باتک دادع
• می قست سمل فرطل بھذی MC-10. دوم ع لیع فاطخالا تاذ یئن دعم ملما لافکللا کرح
یخ نھن ملما فرطل می الی یکی تساں البلما فاخلا چوں یف ڈوچوں ملما چحت فلما لی
دوم علی یاد خالا فرطل بھا یف ڈوچوں ملما یکی غصلما چحت فلما

BULGARIAN

ВЕТИКЕТАБЕЗОПАСНОСТТАЕНАШИЯТПРИОРИТЕТНОМЕРЕДНО.СЛЕДВАЩАТАИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЯНАСОКИЗАБЕЗОПАСНОСТПРИИЗПОЛЗВАНЕНАОБОРУДВАНЕЗАЕТИКЕТИ.

Всяка машина може да стане опасна за персонала при неправилна експлоатация или лоша поддръжка. Всички служители, които експлоатират и поддържат оборудването на Labelmate, трябва да са запознати с работата му и да бъдат добре обучени и инструктирани за безопасността. Повечето инциденти могат да бъдат предотвратени чрез информираност за безопасността.

Полагат се всички усилия за проектиране на безопасността при проектирането на оборудването Labelmate в съответствие със стандартите, определени от ANSI и други, които се прилагат при необходимост. Зоните с потенциална опасност са механично и / или електрически защитени. Етикетите за безопасност и табелките с инструкции са видими за оператора и се намират близо до всяка потенциална опасност.

ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКЦИИ

Отговорност на клиента е да гарантира, че целият персонал, от когото се очаква да работи или поддържа оборудването, ще участва в сесии за обучение и обучение и ще стане обучен оператор. Целият персонал, който експлоатира, инспектира, обслужва или почиства това оборудване, трябва да бъде подходящо обучен за работа и безопасност на машината. ПРЕДИ да работите с това оборудване, прочетете инструкциите за експлоатация в ръководството.

ОБЩА БЕЗОПАСНОСТ

Уверете се, че всички източници на захранване са изключени, когато машината не се използва. Това включва електрическа мощност. Прочетете ръководството за специални инструкции за експлоатация на всяко оборудване. Ръководството за продукта Labelmate е включено в опаковката на продукта и може да бъде намерено на уеб сайта www.labelmate.com. Знаете как функционира оборудването и разбирайте операционните процеси. Знаете как да изключите оборудването.

Разберете етикетите за безопасност на оборудването. Носете подходящите лични предпазни средства за работата, която ще се изпълнява (ПРИМЕР: предпазни очила, ръкавици, предпазни обувки и др.). Уверете се, че нищо, което носите, не може да попадне в машината. Когато работите върху или около цялото оборудване, избягвайте да носите широки дрехи, бижута, неограничена дълга коса или каквито и да било свободни вратовръзки, колани, шалове или предмети, които могат да бъдат уловени в движещи се части. Дръжте всички крайници далеч от движещи се части. Заплитането може да причини смърт или тежки наранявания. За ново оборудване проверете напрежението на инсталацията с напрежението, посочено на машината. Електрически спецификации за вашата машина се отпечатва върху етикета със серийния номер на машината. Изисква се правилно заземен електрически съд за безопасна работа, независимо от изискванията за напрежение.

Използвайте оборудването само по предназначение. Пазете работната зона без препятствия, които могат да накарат човек да се препъне или да падне към работеща машина. Пазете пръстите, ръцете или която и да е част от тялото извън машината и далеч от движещи се части, когато машината еработещ.

Всяка машина с движещи се части и / или електрически компоненти може да бъде потенциално опасна, независимо колко функции за безопасност съдържа. Бъдете нащрек и мислете ясно, докато работите или обслужвате оборудването. Бъдете наясно с операциите и персонала във вашето обкръжение. Бъдете внимателни към светлинните индикатори и / или екраните на операторския интерфейс, показани на машината, и знайте как да реагирате.

Не работете с машини, ако сте уморени, емоционално разстроени или под въздействието на наркотици или алкохол. Знайте къде се намира СТАНЦИЯТА ЗА ПЪРВА ПОМОЩ. Въртящите се и движещи се части са опасни. Пазете се от работната зона. Никога не поставяйте чужди предмети в зоната на работа. Използвайте подходящи повдигащи и транспортни устройства за тежко оборудване. Някои видове оборудване могат да бъдат изключително тежки. Трябва да се използва подходящо повдигащо устройство.

НАВИВАЧИ НА LABELMATE MINI-CAT MC-10 и MC-10 + са най-популярните в света устройства за пренавиване на етикети от начално ниво, които се използват в комбинация с малки настолни принтери или принтери за баркод от среден клас. Със специално проектиран двупосочен двигател, те предлагат безпроблемна работа в продължение на много години на невероятно ниска цена.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Максимално тегло на ролката на етикета: 3 кг
- Максимална ширина на етикета: 125 mm
- Максимален диаметър на ролката: 220 mm
- Максимална скорост: 50 CM/SEC в началото на 76 mm сърцевина
- Външен команден интерфейс на моделите „+“ за поддръжка на директно управление на стартиране/спиране от баркод принтера (роверете съвместимостта с вашия доставчик на принтер). MC+ може да реагира на различни типове сигнали, предоставени от принтера. Моля, имайте предвид, че Labelmate не предоставя персонализирани кабели за конкретни модели/интерфейси принтери.

РАЗМЕРИ

- Ш x Д x В: 220 x 305 x 195 mm
- Тегло: 5,6 kg

ОБЩ

- Захранване: 15VDC 1600mA
- Ограничена гаранция от 5 години, 1 година за захранването

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Извадете всички части от транспортния контейнер и проверете съдържанието.

- Ръководство на потребителя (този документ)
 - Устройство за пренавиване на етикети
 - Захранващ модул
- Запазете транспортния контейнер и опаковката за съхранение и транспорт

НАСТРОЙВАМ

- Поставете MC-10 с вала за пренавиване перпендикулярно на лентата на етикетите, които ще се навиват, и близо до мястото, където етикетите излизат от принтера. MC-10 е двупосочен, така че може да се работи в двете посоки.
- Уверете се, че превключвателят (ВКЛ./ИЗКЛ./ВКЛ.) на задната част на уреда е в позиция ИЗКЛ. (0).
- Поставете захранващия кабел в гнездото за захранване на задната страна на MC-10.
- Включете AC/DC адаптера в подходящ електрически контакт. Може да бъде оставен включен по всяко време.
- MC-10 има комбиниран превключвател за захранване и посока (ON/OFF/ON) на задния панел.

Централната позиция на превключвателя е "OFF" (0). За да накарате устройството за пренавиване да върви надясно (погледнато от задната страна на пренавиващото устройство), натиснете превключвателя за захранване/посока в посоката на дясната стрелка. За да накарате Rewinder да върви наляво, натиснете превключвателя за захранване / посока в посоката на лявата стрелка.

ПРЕНАВИВАНЕ НА ЕТИКЕТИ ДИРЕКТНО ВЪРХУ вала (БЕЗ ЯДРО)

- Пълзнете металната лента с формата на кука върху вала MC-10. Правият край влиза в отвора на пластмасовата фланцева плоча. Извитият край се вписва в малкия отвор във външния край на вала.

CROATIAN

SIGURNOST JE KOD NAS NA PRVOM MJESTU. SLJEDEĆE INFORMACIJE PRUŽAJU SMJERNICE ZA SIGURNAN RAD S OPREMOM ZA RUKOVANJE ETIKETAMA.

Bilo koji uređaj može postati opasan za operatera, ako se njime ne rukuje pravilno ili ga se loše održava.

Svi zaposlenici koji koriste i održavaju Labelmate opremu trebaju biti upoznati s načinom njenog rada i biti obučeni za rad na siguran način. Većina nesreća može se sprječiti kroz svjesnost o sigurnosti.

Prilikom dizajna Labelmate opreme uloženi su svi napor u sigurnu izvedbu prema standardima utvrđenim od strane ANSI-a i drugih organizacija, a koji se primjenjuju prema potrebi. Područja potencijalne opasnosti su mehanički i/ili električki zaštićena. Sigurnosne naljepnice i naljepnice s uputama vidljive su operateru i nalaze se u blizini bilo koje potencijalne opasnosti.

OBUKA I UPUTE

Odgovornost je kupca osigurati da svo osoblje od kojeg se očekuje da upravlja ili održava opremu sudjeluje u obukama i podukama te tako postane sposobljeno za rukovanje. Svo osoblje koje rukuje, pregledava, servisira ili čisti opremu mora biti pravilno obučeno za rad na siguran način. PRIJE rada s opremom pročitajte upute za uporabu u priručniku.

OPĆA SIGURNOST

Obavezno isključite sve izvore napajanja kad se uređaj ne koristi. To uključuje električnu energiju.

Pročitajte posebne upute za uporabu pojedinog dijela opreme u priručniku. Priručnik za proizvode Labelmate nalazi se u transportnoj ambalaži i može se naći na web stranici www.labelmate.com. Potrebno je znati kako oprema funkcioniра i razumjeti operativne procese.

Potrebno je znati kako isključiti opremu. Potrebno je razumijevanje značenja sigurnosnih naljepnica na opremi.

Nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu prema poslu koji se izvodi (npr. zaštita za oči, rukavice, zaštitna obuća itd.). Pazite da se ništa što imate na sebi ne može biti zahvaćeno pokretnim dijelovima opreme.

Kada radite na ili oko opreme izbjegavajte nošenje široke odjeće ili nakita. Povežite dugu kosu i izbjegavajte korištenje kravata, remena, šalova ili predmeta koji se mogu uhvatiti u pokretnim dijelovima. Držite sve ekstremitete podalje od pokretnih dijelova. Zaplitanje može prouzročiti smrt ili teške ozljede.

Za novu opremu provjerite je li napon postrojenja identičan naponu navedenom na uređaju. Električne specifikacije za uređaj su otisnute na oznaci sa serijskim brojem. Za siguran rad bez obzira na napon napajanja potrebna je pravilno uzemljena električna utičница. Opremu koristite samo za ono za što je namijenjena. Osigurajte radnu zonu bez prepreka koje bi mogle dovesti do toga da se osoba spotakne ili padne na stroj koji radi. Držite prste, ruke ili bilo koji dio tijela izvan stroja i podalje od pokretnih dijelova kada je stroj operativan. Bilo koji stroj s pokretnim dijelovima i/ili električnim komponentama može biti potencijalno opasan bez obzira na to koliko sigurnosnih mehanizama sadrži. Budite oprezni i jasno razmišljajte dok rukujete ili servisirate opremu. Budite svjesni aktivnosti i osoblja u vašoj okolini. Pazite na svjetlosne dojave uređaja i/ili na poruke na zaslonima korisničkih sučelja te znajte kako na njih reagirati.

Ne radite sa strojevima ako ste umorni, emocionalno uznemireni ili ste pod utjecajem droga ili alkohola.

Znajte gdje se nalazi najbliži ormarić s materijalom za PRVU POMOĆ. Rotirajući i pokretni dijelovi su opasni. Držite se podalje od operativnog područja. Nikada ne stavljajte strane predmete u područje rada.

Za podizanje i transport teške opreme koristite odgovarajuće uređaje. Neki komadi opreme mogu biti izuzetno teški. U tom slučaju reba koristiti odgovarajući uređaj za podizanje ili transport.

LABELMATE MINI-CAT PREMOTACI MC-10 i MC-10 + na-jpopularniji su svjetski uređaji za premotavanje naljepnica za početnike koji se koriste u kombinaciji s malim stolnim ili srednjim pisačima barkodova. Sa posebno dizajniranim dvosmjernim motorom, oni nude performanse bez problema dugi niz godina uz nevjerljivo nisku cijenu.

ZNAČAJKE

- Maksimalna težina role naljepnice: 3 kg
- Maksimalna širina naljepnice: 125 mm
- Maksimalni promjer role: 220 mm
- Maksimalna brzina: 50 CM/SEC na početku rolne jezgre od 76 mm
- Eksterno naredbeno sučelje na modelima '+' za podršku izravnog pokretanja/zaustavljanja od strane pisača crtičnog koda (provjerite kompatibilnost s dobavljačem pisača). MC+ može reagirati na različite vrste signala koje daje pisač. Imajte na umu da Labelmate ne nudi kabele prilagođene izradi za određene modele/sučelja pisača.

DIMENZIJE

- Š x D x V: 220 x 305 x 195 mm
- Težina: 5,6 KG

OPĆENITO

- Napajanje: 15VDC 1600mA
- Ograničeno jamstvo od 5 godina, 1 godina na napajanje

VAŽNA OBAVIJEST

Izvadite sve dijelove iz spremnika i provjerite sadržaj.

- Korisnički priručnik (ovaj dokument)
- Jedinica za namotavanje naljepnica
- Modul napajanja

Zadržite transportni kontejner i ambalažu za skladištenje i transport

POSTAVITI

- Postavite MC-10 s osovinom za premotavanje okomito na traku naljepnica koje se ponovno namataju i blizu mjesta na kojem naljepnice izlaze iz pisača. MC-10 je dvosmjeran, pa se njime može upravljati u oba smjera.
- Provjerite je li prekidač (ON/OFF/ON) na stražnjoj strani jedinice u položaju OFF (0).
- Umetnute kabel za napajanje u utičnicu za napajanje na stražnjoj strani MC-10.
- Uključite AC/DC adapter u odgovarajuću električnu utičnicu. Može se ostaviti uključen u svako doba.
- MC-10 ima kombinaciju prekidača za napajanje i smjer (uključeno/isključeno/uključeno) na stražnjoj ploči. Središnji položaj prekidača je "OFF" (0). Kako bi Rewinder pokrenuo udesno (gledući sa stražnje strane Premotača), pritisnite prekidač za napajanje/smjer u smjeru desne strelice. Da bi se Rewinder pokrenuo ulijevo, pritisnite prekidač za napajanje/smjer u smjeru lijeve strelice.

PREMOTAJTE NALJEPICE IZRAVNO NA OSOVINU (BEZ JEZNIČNO)

- Gurnite metalnu jamicu u obliku kuke na osovnu MC-10. Ravni kraj ulazi u rupu u plastičnoj ploči s prirubnicom. Zakrivljeni kraj uklapa se u malu rupu na vanjskom kraju osovine.

ULABELMATE JE BEZPEČNOST NAŠÍ PRIORITY ČÍSLO JEDNA. NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE POSKYTUJÍ POKYNY PRO BEZPEČNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ LABELMATE.

Při nesprávném provozu nebo špatné údržbě se může každý stroj stát nebezpečným pro personál. Všichni zaměstnanci obsluhující a udržující zařízení Labelmate by měli být obeznámeni s jeho provozem a měli by být důkladně proškoleni a poučeni o bezpečnosti. Většině nehod lze předcházet prostřednictvím povědomí o bezpečnosti. Bylo vyvinuto veškeré úsilí k zavedení bezpečnosti do návrhu zařízení Labelmate podle norem stanovených ANSI a dalšími, které se podle potřeby používají. Místa s potenciálním nebezpečím jsou chráněna mechanicky a / nebo elektricky. Bezpečnostní štítky a štítky s pokyny jsou viditelné pro obsluhu a jsou umístěny v blízkosti potenciálního nebezpečí.

ŠKOLENÍ A POKYNY

Je odpovědností zákazníka zajistit, aby se veškerý personál, od kterého se očekává, že bude zařízení obsluhovat nebo udržovat, zúčastnil školení a instruktází a stal se proškoleným operátorem. Veškerý personál obsluhující, kontrolující, provádějící údržbu nebo čištění tohoto zařízení musí být rádně vyškolen v provozu a bezpečnosti stroje. PŘED uvedením tohoto zařízení do provozu si přečtěte provozní pokyny v příručce.

OBECNÁ BEZPEČNOST

Pokud stroj nepoužíváte, ujistěte se, že jsou vypnuty všechny zdroje napájení. To zahrnuje elektrickou energii. Přečtěte si v příručce veškeré speciální provozní pokyny pro každé zařízení. Příručka k produktu Labelmate je součástí balení produktu a je k dispozici na webových stránkách www.labelmate.com. Zjistěte, jak zařízení funguje, a pochopte provozní procesy. Zjistěte, jak vypnout zařízení. Pochopte bezpečnostní štítky zařízení

Při provádění práce noste vhodné osobní ochranné prostředky (EX: ochrana očí, rukavice, bezpečnostní obuv atd.). Zajistěte, aby se na stroji nemohlo zachytit nic, co máte na sobě. Při práci na veškerém vybavení nebo v jeho okolí se vyvarujte volného oděvu, šperků, nevázaných dlouhých vlasů nebo volných kravat, opasků, šátků nebo předmětů, které by se mohly zachytit v pohyblivých částech. Udržujte všechny končetiny v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí. Zapletení může způsobit smrt nebo vážné zranění. U nového zařízení zkонтrolujte napětí zařízení s napětím uvedeným na stroji. Elektrické specifikace pro vaše zařízení je vytisknuto na štítku se sériovým číslem zařízení. Je vyžadována rádně uzemněná elektrická zásuvka pro bezpečný provoz bez ohledu na požadavky na napětí.

Zařízení používejte pouze k určenému účelu. Udržujte provozní zónu bez překážek, které by mohly způsobit zakopnutí nebo spadnutí osoby k obsluhujícímu stroji. Pokud je stroj v provozu, udržujte prsty, ruce nebo jakoukoliv část těla mimo stroj a v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí provozní.

Jakýkoli stroj s pohyblivými částmi a / nebo elektrickými součástmi může být potenciálně nebezpečný bez ohledu na to, kolik bezpečnostních prvků obsahuje. Při provozu nebo údržbě zařízení budete ostražití a myslit jasně. Budete si vědomi provozu a personálu ve vašem okolí. Dávajte pozor na kontrolky a / nebo obrazovky rozhraní obsluhy zobrazené na stroji a vězte, jak reagovat. Neobsluhujte stroje, pokud jste unavení, emocionálně vyčerpaní nebo pod vlivem drog nebo alkoholu. Zjistěte, kde se nachází BEZPEČNOSTNÍ STANICE PRVNÍ POMOCI.

Rotující a pohyblivé části jsou nebezpečné. Udržujte mimo pracovní oblast. Do prostoru obsluhy nikdy nevkládejte žádné cizí předměty. U těžkých zařízení používejte vhodná zvedací a přepravní zařízení. Některé typy zařízení mohou být extrémně těžké. Mělo by být použito vhodné zvedací zařízení.

NAVÍJEČKY LABELMATE MINI-CAT MC-10 a MC-10+ jsou celosvětově nejoblíbenější základní navíječky štítků pro použití v kombinaci s malými stolními tiskárnami nebo tiskárnami čárových kódů střední třídy. Se speciálně navrženým obousměrným motorem nabízejí bezprobělový výkon po mnoho let za neuvěřitelně nízkou cenu.

FUNKCE

- Maximální hmotnost role etikety: 3 KG
- Maximální šířka štítku: 125 mm
- Maximální průměr role: 220 mm
- Maximální rychlosť: 50 CM/SEC na začátku role s jádrem 76 mm
- Externí příkazové rozhraní u modelů „+“ pro podporu přímého ovládání spuštění/zastavení tiskárnou čárových kódů (zkontrolujte kompatibilitu s dodavatelem vaší tiskárny). MC+ může reagovat na různé typy signálů dodávaných tiskárnou. Vezměte prosím na vědomí, že Labelmate neposkytuje kabely na zakázku pro konkrétní modely/rozhraní tiskáren.

ROZMĚRY

- Š x H x V: 220 x 305 x 195 mm
- Hmotnost: 5,6 KG

VŠEOBECNÉ

- Napájení: 15VDC 1600mA
- Omezená záruka 5 let, 1 rok na napájecí zdroj

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ

Vyjměte všechny díly z přepravního obalu a zkontrolujte obsah.

- Uživatelská příručka (tentto dokument)
- Jednotka navíjení štítků
- Modul napájecího zdroje

Uschovejte přepravní kontejner a obal pro skladování a přepravu

ZALOŽIT

- Umístěte MC-10 s převíjecím hřidelem kolmo k pásku štítků, které mají být převýjeny, a poblíž místa, kde štítky vycházejí z tiskárny. MC-10 je obousměrný, takže jej lze ovládat v obou směrech.
- Zkontrolujte, zda je spínač (ON/OFF/ON) na zadní straně jednotky v poloze OFF (0).
- Zasuňte napájecí kabel do napájecí zásuvky na zadní straně MC-10.
- Zapojte AC/DC adaptér do vhodné elektrické zásuvky. Může být po celou dobu ponechán zapojený.
- MC-10 má na zadním panelu kombinaci napájení a spínače směru (ON/OFF/ON Direction). Středová poloha přepínače je „OFF“ (0). Chcete-li, aby navíječ běžel doprava (při pohledu ze zadní části navíječe), stiskněte vypínač / přepínač směru ve směru šipky vpravo. Chcete-li, aby navíječ běžel doleva, stiskněte vypínač / přepínač směru ve směru šipky doleva.

PŘEVÍJENÍ ŠTÍTKŮ PŘÍMO NA HŘÍDEL (BEZ JÁDRO)

- Nasuňte háčkovitou kovovou příčku na hřídel MC-10. Přímý konec jde do otvoru v plastové přírubové desce. Zakřivený konec zapadá do malého otvoru na vnějším konci hřídele.

DANISH

HOSLABELMATEERSIKKERHEDVORESHØJESTEPRIORITETFØLGENDEINFORMATIONGIVERRETNING- SLINJER FOR SIKKERHED VED BRUG AF LABELMATE-UDSTYR.

Ethvert stykke maskine kan blive farligt for personale, når det anvendes forkert eller dårligt vedligeholdt. Alle medarbejdere, der betjener og vedligeholder Labelmate-udstyr, skal være fortrolige med dets drift og bør være grundigt uddannet og instrueret i sikkerhed. De fleste ulykker kan forebygges gennem sikkerhedsbevidsthed. Der er gjort en stor indsats for at konstruere sikkerhed i designet af Labelmate-udstyr i henhold til standarder, der er angivet af ANSI og andre, der gælder efter behov. Områder med potentiel fare er mekanisk og / eller elektrisk beskyttet. Sikkerhedsmærkater og instruktionsmærkater er synlige for operatøren og ligger i nærheden af enhver potentiel fare.

UDDANNELSE OG INSTRUKTIONER

Det er kundens ansvar at sikre, at alt personale, der forventes at betjene eller vedligeholde udstyret deltager i trænings- og instruktionssessioner og bliver uddannede operatører. Alt personale, der betjener, inspicerer, servicerer eller rengør dette udstyr, skal være uddannet korrekt i drift og maskinsikkerhed. FØR du bruger dette udstyr, skal du læse betjeningsvejledningen i manuelen.

GENEREL SIKKERHED

Sørg for, at alle strømkilder er slukket, når maskinen ikke er i brug. Dette inkluderer elektrisk strøm. Læs vejledningen for at få specielle driftsinstruktioner for hvert udstyr. Labelmate-produktmanualen er inkluderet i produktemballagen og kan findes på webstedet www.labelmate.com. Vide, hvordan udstyret fungerer, og forstå driftsprocesserne. Vide, hvordan du lukker udstyret. Forstå udstyrets sikkerhedsmærkater. Bær passende personlige værnemidler til det arbejde, der skal udføres (EX: øjenbeskyttelse, handsker, sikkerhedssko osv.). Sørg for, at intet, du har på, kan blive fanget i maskinen.

Undgå at bære løst tøj, smykker, uhæmmet langt hår eller løse bånd, bælter, tørlæder eller genstande, der kan sidde fast i bevægelige dele, når du arbejder på eller omkring alt udstyr. Hold alle ekstremiteter væk fra bevægelige dele. Forvikling kan forårsage død eller alvorlig personskade.

For nyt udstyr skal du kontrollere anlægsspændingen med den spænding, der er angivet på maskinen. Elektriske specifikationer til din maskine er trykt på maskinens serienummer. En korrekt jordet elektrisk stikkontakt er påkrævet til sikker drift uanset spændingskrav. Brug kun udstyret til det tilsigtede formål. Hold driftszonen fri for forhindringer, der kan få en person til at snuble eller falde mod en betjeningsmaskine.

Hold fingre, hænder eller andre dele af kroppen ud af maskinen og væk fra bevægelige dele, når maskinen er i drift. Enhver maskine med bevægelige dele og / eller elektriske komponenter kan være potentielt farlig, uanset hvor mange sikkerhedsfunktioner den indeholder. Vær opmærksom og tænk klart, mens du betjener eller servicerer udstyret. Vær opmærksom på operationer og personale i dine omgivelser. Vær opmærksom på indikatorlamper og / eller brugergrænsefladesskærme, der vises på maskinen, og ved, hvordan du skal reagere. Brug ikke maskiner, hvis du er træt, følelsesmæssig nød eller under indflydelse af stoffer eller alkohol. Ved, hvor FØRSTEJÆLPSIKKERHEDSSTATIONEN er placeret. Roterende og bevægelige dele er farlige. Hold fri for driftsområdet. Sæt aldrig fremmedlegemer i driftsområdet. Brug korrekt løfte- og transportudstyr til tungt udstyr. Nogle typer udstyr kan være ekstremt tunge. Der skal anvendes et passende løfteudstyr.

LABELMATE MINI-CAT REWINDERS MC-10 og MC-10+ er verdens mest populære etiketoprullere på begynderniveau til brug i kombination med små stationære eller mellem-store stregkodeprintere. Med en specialdesignet tovejsmotor tilbyder de problemfri ydeevne i mange år til en utrolig lav pris.

FUNKTIONER

- Maksimal etiketrullevægt: 3 KG
- Maksimal etiketbredde: 125 mm
- Maksimal rullediameter: 220 mm
- Maksimal hastighed: 50 CM/SEC i begyndelsen af en 76 mm kernerulle
- En ekstern kommandogrænseflade på '+'-modellerne for at understøtte direkte kontrolstart/stop af stregkodeprinteren (tjek kompatibilitet med din printerleverandør). MC+ kan reagere på forskellige typer signaler fra printeren. Bemærk venligst, at Labelmate ikke leverer specialbyggede kabler til specifikke printermodeller/grænseflader.

DIMENSIONER

- B x D x H: 220 x 305 x 195 mm
- Vægt: 5,6 KG

GENEREL

- Strømforsyning: 15VDC 1600mA
- Begrænset garanti på 5 år, 1 år på strømforsyningen

VIGTIG BESKED

Fjern alle dele fra forsendelsesbeholderen, og kontroller indholdet.

- Brugermanual (dette dokument)
 - Etiketoprullerenhed
 - Strømforsyningsmodul
- Opbevar forsendelsescontaineren og emballagen til opbevaring og transport

OPSÆTNING

- Placer MC-10'en med tilbagespolingsakslen vinkelret på banen af de etiketter, der skal spoles tilbage, og tæt på, hvor etiketterne kommer ud af printeren. MC-10 er tovejs, så den kan betjenes i begge retninger.
- Kontroller, at (ON/OFF/ON)-kontakten på bagsiden af enheden er i OFF-position (0).
- Sæt netledningen i strømstikket på bagsiden af MC-10.
- Sæt AC/DC-adapteren i en passende stikkontakt. Den kan altid efterlades tilsluttet.
- MC-10 har en kombination af strøm- og retningskontakt (ON/OFF/ON-retning) på bagpanelet. Afbryderens midterposition er "OFF" (0). For at få Rewinder til at køre til højre (set fra bagsiden af Rewinder), skal du trykke på tænd/sluk-/retningskontakten i den højre pils retning. For at få Rewinder til at køre til venstre skal du trykke på Power/Rettningkontakten i venstre pils retning.

TILPASNING AF ETIKETTER DIREKTE PÅ AKSEL (KORELØS)

- Skub den krogformede metalbøjle på MC-10 skaftet. Den lige ende går ind i hullet i plastikflangepladen. Den buede ende passer ind i det lille hul i den ydre ende af skaftet.

LABELMATESONOHUTUSMEIEPRIORITEETNUMBERÜKS.JÄRGNEVTEAVEANNABJUHISEIDOHUTUSE KOHTA LABELMATE SEADMETE KASUTAMISEL.

Mis tahes masin võib ebaõige kasutamise või halva hoolduse korral personalile ohtlikuks muutuda.

Kõik töötajad, kes käitavad ja hooldavad Labelmate seadmeid, peaksid olema kursis nende tööga ning olema põhjalikult koolitatud ja ohutusalased juhised. Enamik õnnetusi on ohutusteadlikkuse abil vältitavad.

Labelmate'i seadmete kujundamisel on tehtud kõik endast olenev, et ANSI ja teiste vajadusel kehtivate standardite kohaselt oleks ohutu. Potentsiaalse ohuga piirkonnad on mehaaniliselt ja / või elektriliselt kaitstud. Ohutussildid ja juhendid on operaatorile nähtavad ning asuvad võimalike ohtude lähedal.

KOOLITUS JA JUHEND

Kliendi kohustus on tagada, et kõik töötajad, kes eeldatavasti seadmeid käsitsevad või hooldavad, osaleksid koolitustel ja juhendamistel ning saaksid koolitatud operaatoriteks. Kogu seda seadet käitav, kontrolliv, hooldav või puastav personal peab olema nõuetekohaselt koolitatud töö ja masina ohutuse osas. ENNE selle seadme kasutamist lugege kasutusjuhendis olevalt kasutusjuhendeid.

ÜLDINE OHUTUS

Veenduge, et kõik toiteallikad on välja lülitatud, kui masinat ei kasutata. See hõlmab elektrienergiat.

Iga seadme jaoks leiate kasutusjuhendist spetsiaalsed kasutusjuhendid. Labelmate toote kasutusjuhend on toote pakenidis ja selle leiate veebisaidilt www.labelmate.com Teadke, kuidas seade töötab, ja mõistke tööprotsesse.

Tea, kuidas seadmed välja lülitada. Mõistke seadme ohutussilte

Kandke täidetava töö jaoks sobivaid isikukaitsevahendeid (NÄITA: silmakaitsse, kindad, turvajalatsid jne). Veenduge, et miski, mida te kannate, ei saaks masinasse jäädva.

Kõigi seadmete peal või nende ümber töötades vältige lahtiste röivaste, ehete, pikkade juusteta juuste või liikuvate osade külge kinni jäävate sidemete, vööde, sallide või esemete kandmist. Hoidke kõiki jäsemeid liikuvate osade eest. Segadus võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. Uute seadmete puhul kontrollige tehase pinget masinal määratud pingega. Elektrilised spetsifikatsioonid

teie masin on trükitud seadme seerianumbri sildile. Vaja on korralikult maandatud elektrit ohutuks kasutamiseks sõltumata pingenuetest. Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.

Hoidke töötsoon vaba takistustest, mis võivad põhjustada inimeste komistamise või kukkumise töötava masina poole.

Hoidke sõrmi, käsi või mõnda kehaosa masinast eemal ja liikuvate osade eest, kui masin on tegutsevad. Iga liikuvate osade ja / või elektriliste komponentidega masin võib olla potentsiaalselt ohtlik, hoolimata sellest, kui palju turvaelemente see sisaldab. Seadmete käitamise või hooldamise ajal olge tähelepanelik ja mõelge selgelt. Ole teadlik oma ümbrusko na operatsioonidest ja personalist. Olge tähelepanelik masinas kuvatavate märgutulede ja / või kasutajaliidese ekraanide suhtes ning osake reageerida. Ärge kasutage masinaid, kui olete väsinud, emotсionalsalt kannatanud või narkootikumide või alkoholi mõju all.

Tea, kus asub ESMAABI OHUTUSJAAM. Pöörlevad ja liikuvad osad on ohtlikud. Hoidke tegevuspiirkonnast eemal. Ärge kunagi pange tööpiirkonda võõrkehi. Kasutage raskete seadmete korralikke tõste- ja transpordivahendeid. Mõni tüüpivarustus võib olla väga raske. Kasutada tuleks sobivat tõsteseadet.

LABELMATE MINI-CAT ÜMBERKERIMISED MC-10 ja MC-10+ on maailma kõige populaarsemad algataseme etikettide ümberkerimisseadmed, mida kasutatakse koos väikeste lauaarvutite või keskmise klassi vöötkoodiprinteritega. Spetsiaalselt disainitud kahesuunalise mootoriga pakuvad need probleemideta jõudlust paljudeks aastateks uskumatult madalate kuludega.

FUNKTSIOONID

- Maksimaalne sildirulli kaal: 3 kg
- Maksimaalne sildi laius: 125 mm
- Maksimaalne rulli läbimõõt: 220 mm
- Maksimaalne kiirus: 50 CM/SEK 76 mm südamikurulli alguses
- Väline käsuliides mudelitel „+”, mis toetab vöötkoodiprinteri otsest käivitamist/seiskamist (kontrollige ühilduvust printeri müüjaga). MC+ suudab reageerida erinevat tüüpiga printeri edastatavatele signaalidele. Pange tähele, et Labelmate ei paku konkreetsete printerimodelite/liidest jaoks kohandatud ehituskaableid.

MÕÖTMED

- P x S x K: 220 x 305 x 195 mm
- Kaal: 5,6 KG

ÜLDINE

- Toide: 15VDC 1600mA
- Piiratud garantii 5 aastat, 1 aasta toiteallikale

TÄHTIS MÄRKUS

Eemaldage konteinerist kõik osad ja kontrollige sisu.

- Kasutusjuhend (see dokument)
- Sildi ümberkerimise seade
- Toitemoodul

Hoidke saatekontakte ja pakend ladustamiseks ja transpormiseks alles

SEADISTAMINE

- Asetage MC-10 nii, et kerimisvölli on risti keritavate siltide võrguga ja selle lähedale, kus etiketid printerist väljuvad. MC-10 on kahesuunaline, seega saab seda kasutada mõlemas suunas.
- Veenduge, et seadme tagaküljel asuv (ON/OFF/ON) lülit on asendis OFF (0).
- Sisestage toitejuhe MC-10 tagaküljel olevasse toitepessa.
- Ühendage AC/DC adapter sobivasse pistikupessa. Selle võib alati vooluvõrku ühendada.
- MC-10 tagapaneelil on kombineeritud toite ja suuna (ON/OFF/ON suund) lülit. Lülit keskmise asend on "OFF" (0). Selleks, et kerimisseade töötaks paremale (kerimise tagant vaadates), vajutage toite-/suunalülitit paremnoole suunas. Kui soovite, et kerimisseade töötaks vasakule, vajutage toite-/suunalülitit vasaknoole suunas.

MÄRKIDE KERIMINE OTSE VÖLLEL (SÜDAMETA)

- Lükake konksukujuline metallist tagatis MC-10 völliile. Sirge ots läheb plastikust äärirkuplaadi auku. Kumer ots sobib völli välisotsa väikesesse auku.

LABELMATESSATURVALLISUUSONENSISIJAINENTAVOITTEEMME SEURAAVATTIEDOTTARJOAVAT TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA KÄYTETTÄESSÄ TARRALAITTEITA.

Mikä tahansa koneesta voi tulla vaarallinen henkilöstölle, jos sitä käytetään väärin tai huolletaan huonosti.

Kaikkien Labelmate-laitteita käyttävien ja ylläpitävien työntekijöiden tulee olla perehtyneitä niiden toimintaan, heidät on koulutettava ja opastettava turvallisuteen. Suurin osa onnettomuuksista voidaan estää turvallisustietoisen avulla. Labelmate-laitteiden suunnittelussa on pyritty kaikin tavoin suunnittelemaan turvallisus ANSI:n ja muiden tarvittaessa soveltamien standardien mukaisesti. Mahdolliset vaara-alueet on suojaudu mekaanisesti ja / tai sähköisesti. Turvallisuustarrat ja ohjetarrat ovat käyttäjän nähtävissä ja lähellä mahdollisia vaaroja.

KOULUTUS JA OHJEET

Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että kaikki henkilöstö, jonka odotetaan käyttävän tai ylläpitävän laitetta, osallistuu koulutuksiin ja kouluttajiksi. Kaikkien tästä laitetta käyttävien, tarkastavien, huoltavien tai puhdistavien henkilöstön on oltava asianmukaisesti koulutettu käytön ja koneturvallisuden suhteen. Lue käyttöoppaasta ENNEN tämän laitteen käyttöä.

YLEINEN TURVALLISUUS

Varmista, että kaikki virtalähteet on kytketty pois päältä, kun konetta ei käytetä. Tämä sisältää sähkövirran. Lue kunkin laitteen erityiset käyttöohjeet käyttöoppaasta. Labelmate-tuotekäsikirja sisältyy tuotteen pakkaukseen ja löytyy verkkosivustolta www.labelmate.com Tiedä laitteen toiminta ja ymmärrä käyttöprosessit. Osaa sammuttaa laitteet. Ymmärrä laitteen turvatarrat Käytä suoritettavaan työhön soveltuivia henkilökohtaisia suojarusteita (esim. Silmiensuojaimet, käsineet, turvakengät jne.). Varmista, että mikään käytämästäsi ei pääse kiinni koneeseen.

Kun työskentelet kaikkien laitteiden parissa tai niiden ympäillä, vältä löysiä vaatteita, koruja, pitkiä hiukseja tai irrallisia siteitä, vöitä, huiveja tai esineitä, jotka voivat tarttua liikkuihin osiin. Pidä kaikki raajat kaukana liikkuvista osista. Taker-tuminen voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. Tarkista uusien laitteiden jännite koneessa määritetyllä jännitteellä. Sähkön tekniset tiedot koneesi on painettu laitteen sarjanumerotunnisteeseen. Tarvitaan oikein maadoitettu sähköliittäntä turvalliseen käyttöön jännitevaatimuksista riippumatta.

Käytä laitetta vain sen käyttötarkoitukseen. Pidä käyttöalue vapaa esteistä, jotka voivat aiheuttaa henkilön kompastumisen tai putoamisen kohti käyttävästä konetta. Pidä sormet, kädet tai mikä tahansa ruumiinosa poissa koneesta ja kaukana liikkuvista osista, kun kone on toiminnessa. Mikä tahansa kone, jossa on liikkuvia osia ja / tai sähkökomponentteja, voi olla vaarallinen riippumatta siitä, kuinka monta turvaominaisuutta se sisältää. Pysy valppaan ja ajattele selkeästi laitetta käytäessäsi tai huollettaessa. Ole tietoinen ympäristösi toiminnasta ja henkilökunnasta. Ole tarkkaavainen koneessa näkyviin merkkivaloihin ja / tai käyttöliittymänäyttöihin ja osaa vastata. Älä käytä koneita, jos olet väsynyt, henkisesti ahdistunut tai huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena. Tiedä missä ENSIAPUTURVALLISUUSASEMA sijaitsee. Pyörivät ja liikkuvat osat ovat vaarallisia. Pidä poissa toiminta-alueelta. Älä koskaan laita mitään vieraita esineitä toiminta-alueelle. Käytä asianmukaisia raskaiden laitteiden nosto- ja kuljetuslaitteita. Jotkin laitetyyppit voivat olla erittäin raskaita. Käytä asianmukaista nostolaitetta.

LABELMATE MINI-CAT -REWILLERS MC-10 ja MC-10+ ovat maailman suosituimpia lähtötason tarrarullia, joita käytetään yhdessä pienien pöytätietokoneiden tai keskitason viivakooditulostimien kanssa. Erityisesti suunnitellun kaksisuuntaisen moottorin ansiosta ne tarjoavat häiriöttömän suorituskyvyn useiden vuosien ajan uskomattoman alhaisilla kustannuksilla.

OMINAISUUDET

- Tarrullan enimmäispaino: 3 kg
- Tarran enimmäisleveys: 125 mm
- Rullan enimmäishalkaisija: 220 mm
- Maksiminopeus: 50 CM/SEC 76 mm:n ydintelan alussa
- Ulkoinen komentoliittäntä '+'-malleissa, joka tukee suoraa käynnistys-/pysätysohjausta viivakooditulostimella (tarkista yhteensopivuus tulostimen toimittajalta). MC+ voi reagoida tulostimen erityyppisiin signaaleihin. Huomaa, että Labelmate ei toimita mukautettuja kaapeleita tiettyihin tulostinmalliin/liitännöihin.

MITAT

- L x S x K: 220 x 305 x 195 mm
- Paino: 5,6 kg

YLEISTÄ

- Virtalähde: 15VDC 1600mA
- Rajoitettu 5 vuoden takuu, 1 vuosi virtalähteellä

TÄRKEÄ ILMOITUS

Poista kaikki osat kuljetussäiliöstä ja tarkista sisältö.

- Käyttöopas (tämä asiakirja)
 - Tarran kelausyksikkö
 - Virtalähdemoduuli
- Säilytä kuljetuskontti ja pakaus säilytystä ja kuljetusta varten

PERUSTAA

- Aseta MC-10 niin, että kelausakseli on kohtisuorassa kelattavien tarrojen rainaan nähden ja lähelle paikkaa, jossa tarrat tulevat tulostimesta. MC-10 on kaksisuuntainen, joten sitä voidaan käyttää kumpaan tahansa suuntaan.
- Varmista, että laitteen takana oleva (ON/OFF/ON) -kytkin on OFF (0) -asennossa.
- Liitä virtajohto MC-10:n takana olevaan virtaliitintään.
- Kytke AC/DC-sovitin sopivan pistorasiaan. Se voidaan jättää kytkettyynä aina.
- MC-10:ssä on virta- ja suuntakytkin (ON/OFF/ON-suunta) takapaneelissa. Kytkimen keskiasento on "OFF" (0). Saadaksesi kelauslaitteen pyörimään oikealle (kelauslaitteen takaa katsottuna), paina virta-/suuntakytkintä oikean nuolen suuntaan. Saadaksesi kelauslaitteen pyörimään vasemmalle, paina virta-/suuntakytkintä vasemman nuolen suuntaan.

TARKEIDEN KELAAMINEN SUORAAN AKSEELILLE (YDÄMÄTÖN)

- Liu'uta koukun muotoinen metallisuoja MC-10-akseliin. Suora pää menee muovisessa laippalevyssä olevaan reikään. Kaareva pää sopii pieneen reikään akselin ulkopäädessä.

GREEK

ΣΤΟ LABELMATE, Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ. ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΙΚΕΤΩΝ.

Οποιοδήποτε κομμάτι μηχανημάτων μπορεί να γίνει επικίνδυνο για το προσωπικό όταν δεν λειτουργεί σωστά ή δεν συντηρείται σωστά. Όλοι οι υπάλληλοι που λειτουργούν και συντηρούν τον εξοπλισμό Labelmate πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη λειτουργία του και θα πρέπει να είναι καλά εκπαιδευμένοι και να ενημερώνονται για την ασφάλεια. Τα περισσότερα ατυχήματα μπορούν να προληφθούν μέσω της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ασφάλεια. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μηχανική ασφάλεια στο σχεδιασμό του εξοπλισμού Labelmate σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζει η ANSI και άλλα που ισχύουν ανάλογα με τις ανάγκες. Οι περιοχές με πιθανό κίνδυνο προστατεύονται μηχανικά ή / και ηλεκτρικά. Οι ετικέτες ασφαλείας και τα εκπαιδευτικά αυτοκόλλητα είναι ορατά στον χειριστή και βρίσκονται κοντά σε πιθανό κίνδυνο.

KATARTHISI KAI ODHGIES

Είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι όλο το προσωπικό που αναμένεται να χειριστεί ή να συντηρήσει τον εξοπλισμό συμμετέχει σε εκπαιδευτικές και εκπαιδευτικές συνεδρίες και να γίνει εκπαιδευμένος χειριστής. Όλο το προσωπικό που χειρίζεται, επιθεωρεί, συντηρεί ή καθαρίζει αυτόν τον εξοπλισμό πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο στη λειτουργία και την ασφάλεια του μηχανήματος. ΠΡΙΝ χειρίζεστε αυτόν τον εξοπλισμό, διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας στο εγχειρίδιο.

GENIKH ASFALEIA

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πηγές τροφοδοσίας είναι απενεργοποιημένες όταν το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται. Αυτό περιλαμβάνει ηλεκτρική ενέργεια.

Διαβάστε το εγχειρίδιο για τυχόν ειδικές οδηγίες λειτουργίας για κάθε κομμάτι εξοπλισμού. Το εγχειρίδιο προϊόντος Labelmate περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος και μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα www.labelmate.com Μάθετε πώς λειτουργεί ο εξοπλισμός και κατανοήστε τις διαδικασίες λειτουργίας. Μάθετε πώς να κλείσετε τον εξοπλισμό.

Κατανοήστε τις ετικέτες ασφαλείας του εξοπλισμού. Φορέστε τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας για την εργασία που θα εκτελεστεί (Π.Χ.: προστασία ματιών, γάντια, παπούτσια ασφαλείας κ.λπ.). Βεβαιωθείτε ότι δεν φοράτε τίποτα που φοράτε στα μηχανήματα. Όταν εργάζεστε πάνω ή γύρω από όλο τον εξοπλισμό, αποφύγετε να φοράτε χαλαρά ρούχα, κοσμήματα, μακριά μαλλιά χωρίς περιορισμούς ή τυχόν χαλαρά γραβάτα, ζώνες, κασκόλ ή αντικείμενα που μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα μέρη. Κρατήστε όλα τα άκρα μακριά από κινούμενα μέρη. Ο εμπλοκή μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Για νέο εξοπλισμό, ελέγχετε την τάση της εγκατάστασης με την τάση που καθορίζεται στο μηχάνημα.

Ηλεκτρικές προδιαγραφές για το μηχάνημα σας εκτυπώνεται στην ετικέτα σειριακού αριθμού.

Απαιτείται σωστά γειωμένο ηλεκτρικό δοχείο για ασφαλή λειτουργία ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις τάσης. Χρησιμοποιήστε τον εξοπλισμό μόνο για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Διατηρήστε τη ζώνη λειτουργίας απαλλαγμένη από εμπόδια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ένα άτομο να ταξιδέψει ή να πέσει προς ένα χειριστήριο. Κρατήστε τα δάχτυλα, τα χέρια ή οποιοδήποτε μέρος του σώματος έξω από το μηχάνημα και μακριά από κινούμενα μέρη όταν βρίσκεται το μηχάνημα λειτουργικός. Κάθε μηχάνημα με κινούμενα μέρη ή / και ηλεκτρικά εξαρτήματα μπορεί να είναι δυνητικά επικίνδυνο, ανεξάρτητα από το πόσα χαρακτηριστικά ασφαλείας περιέχει. Μείνετε σε εγρήγορση και σκεφτείτε καθαρά κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση του εξοπλισμού. Να γνωρίζετε τις λειτουργίες και το προσωπικό της περιοχής σας. Προσέξτε τις ενδεικτικές λυχνίες ή / και τις οιθόνες διεπαφής χειριστή που εμφανίζονται στο μηχάνημα και μάθετε πώς να αποκρίνετε.

Μην χειρίζεστε μηχανήματα εάν είστε κουρασμένοι, συναισθηματικά στενοχωρημένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ. Μάθετε πού βρίσκεται ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ.

Τα περιστρεφόμενα και κινούμενα μέρη είναι επικίνδυνα. Κρατήστε μακριά από την περιοχή λειτουργίας. Ποτέ μην βάζετε ξένα αντικείμενα στην περιοχή λειτουργίας.

Χρησιμοποιήστε κατάλληλες συσκευές ανύψωσης και μεταφοράς βαρέων εξοπλισμών. Ορισμένοι τύποι εξοπλισμού μπορεί να είναι εξαιρετικά βαρύ. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια κατάλληλη συσκευή ανύψωσης.

Τα LABELMATE MINI-CAT REWINDERS MC-10 και MC-10+ είναι οι πιο δημοφιλείς μηχανές επανατύλιξης ετικετών αρχικού επιπέδου στον κόσμο που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με μικρούς επιτραπέζιους ή μεσαίου μεγέθους εκτυπωτές γραμμωτού κώδικα. Με έναν ειδικά σχεδιασμένο αμφίδρομο κινητήρα, προσφέρουν απρόσκοπτη απόδοση για πολλά χρόνια με απίστευτο χαμηλό κόστος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγιστο βάρος ρολού ετικέτας: 3 KG
- Μέγιστο πλάτος ετικέτας: 125 mm
- Μέγιστη Διάμετρος Ρολού: 220 mm
- Μέγιστη ταχύτητα: 50 CM/SEC στην αρχή ενός ρολού πυρήνα 76 mm
- Μια εξωτερική διεπαφή εντολών στα μοντέλα «+» για υποστήριξη άμεσου ελέγχου start/stop από τον εκτυπωτή γραμμωτού κώδικα (ελέγχετε τη συμβατότητα με τον προμηθευτή του εκτυπωτή σας). Το MC+ μπορεί να αντιδράσει σε διαφορετικούς τύπους σημάτων που παρέχονται από τον εκτυπωτή. Λάβετε υπόψη ότι η Labelmate δεν παρέχει προσαρμοσμένα καλώδια κατασκευής σε συγκεκριμένα μοντέλα/διεπαφές εκτυπωτών.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Π x Β x Υ: 220 x 305 x 195 mm
- Βάρος: 5,6 KG

ΓΕΝΙΚΟΣ

- Τροφοδοτικό: 15VDC 1600mA
- Περιορισμένη εγγύηση 5 ετών, 1 έτος στο τροφοδοτικό

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από το κοντέινερ αποστολής και επαληθεύστε το περιεχόμενο.

- Εγχειρίδιο χρήστη (αυτό το έγγραφο)
 - Μονάδα επανατύλιξης ετικετών
 - Μονάδα τροφοδοσίας
- Διατηρήστε το δοχείο αποστολής και τη συσκευασία για αποθήκευση και μεταφορά

ΡΥΘΜΙΣΗ

- Τοποθετήστε το MC-10 με τον άξονα επανατύλιξης κάθετα στο πλέγμα των ετικετών που πρόκειται να τυλιχτούν και κοντά στο σημείο που βγαίνουν οι ετικέτες από τον εκτυπωτή. Το MC-10 είναι αμφίδρομο, επομένως μπορεί να λειτουργήσει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης (ON/OFF/ON) στο πίσω μέρος της μονάδας βρίσκεται στη θέση OFF (0).
- Εισαγάγετε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα στο πίσω μέρος του MC-10.
- Συνδέστε τον μετασχηματιστή AC/DC σε κατάλληλη πρίζα. Μπορεί να παραμείνει συνδεδεμένο ανά πάσα στιγμή.

- Το MC-10 διαθέτει έναν συνδυασμό Διακόπτη Power και Direction (ON/OFF/ON Direction) στον πίσω πίνακα. Η κεντρική θέση του διακόπτη είναι "OFF" (0). Για να κάνετε το Rewinder να τρέχει προς τα δεξιά (κοιτάζοντας από το πίσω μέρος του Rewinder), πατήστε το διακόπτη Power / Direction προς την κατεύθυνση του δεξιού βέλους. Για να εκτελέσετε το Rewinder προς τα αριστερά, πατήστε τον διακόπτη Power / Direction προς την κατεύθυνση του αριστερού βέλους.

ΑΝΤΙΣΤΥΡΩΣΗ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ (ΧΩΡΙΣ ΠΥΡΗΝΑ)

- Σύρετε τη μεταλλική θήκη σε σχήμα αγκίστρου στον άξονα MC-10. Το ίσιο άκρο μπαίνει στην τρύπα στην πλαστική πλάκα φλάντζας. Το κυρτό άκρο ταιριάζει στη μικρή τρύπα στο εξωτερικό άκρο του άξονα.

תוויות תרבה לש דיזנגוף שומיש תעב תוחיטבל תוינהה קפסם אבה עדימה. ונלש תיוויפידה רדס שארב איה תוחיטב תיוינהה תרבח לצא

תוחיטב אשונב בטיה סקרדהלו סרישכהל שי ותלוועפ תא ריכחל סיכירץ Labelmate דיזצ תא סיקוזתמו סיליעפמה סידבועה לכ

תוחיטבל תועודם תועצמאב העינמל תונתיגן תונואתה בור
הנכש ירוזא. ררוצל סאתהב סילחה סירחאו ANSI ידי לע ועבקנש סינקטל סאתהב Labelmate דיזצ וונכטב תוחיטב סדנהל זמאם לכ השען
תירשפא הנכש לכל רומסב תומקומו ליעפמה ינעל תוארה תוקבדמו תוחיטב תיווית. תילמשח וא / ו תינכם סינגורום תילאייצנטופ

הכרדחו הכרדה

לכ סינמואם סיליעפמל וכפהיו הכרדחו הכרדה תושיגפב ופתחשוי דזיצה תא קוחטל וא ליעפהל ופציש יופצה ישנא לכש חיטбел חוקלה תוירחאב
ארק, הז דיזצ תלעה ינפל. הנוכמה תוחיטבבו לעופתב יוארך סינמואם תוייהל סיביה הז דיזצ סיקנמ וא סילפטם, סיקדוב, סיליעפמה תועצה ישנא
ירידםב הלעפהה תוארה תא

ילכ ווחטיב

למשח ללוכ הז. שומישב הניא הנוכמה רשאכ סיבובכ למשחה תורוקם לכש אדו

רחתאב אצמננו רצומה תזיראכ לולכ Labelmate תרבח לש רצומה וירדם. דיזצ לכל תודחומי תולעוופת תוארה לכל רידמה תא ארכ

labelmate.com

הלעפהה יכילהת תא זיבמו דקפתם דזיצה דזיך עד

דזיצה תא רוגסל דזיך עד

דזיצה תוחיטב תיווות תא ובא

ספתחיל לכוי אל שבול התאש רבכ סושש אדו.)' וכו תוחיטב ילען, תופפכ, סינייע תנגה: EX(הדובעה עציביל סיאתמה ישיאה גמיה דיזצ תא שבל

תונוכמב

תורונה, תועוצר תוביינע לכ וא, וסורם יתלבו ורא רعيش, סיטישכת, סייפור סידגב שבוללמ ענמיה, וביסם וא דזיצה לכ לע דבע התא רשאכ

השק העיצפל וא תומל סורגל הלולע תוכבתסה. סיען סיקלחם סיביגה לכ תא קחרה. סיען סיקלחב ספתחיל סילולעה סיטירף וא סיפיעץ

רבעב סילולעה סיטירף. הנוכםב ויזומה חתמה טע לעפמה חתמת תא קווב, שדח דיזצ ורבע

עקרוקם יutmash שרדן. הנוכמה לש ירודישה רפסמה גת לע מספdom רלש הנוכמה

חתמה תושירדל רשק אלל החותב הלעפהה

תדעימה ותרטמל קר דיזצב שמותשה

הלעפהה תונוכם רבעל לפיל וא עסונל סדאול סורגל סילולעה סילושכממ יקן הלעפהה רוזא לע רומש

תאצמן הנוכמה רשאכ סיען סיקלחם קחרחו הנוכמל זוחם פוגהמ קלח לכ וא סיידיה, תועבעאה תא קחרה

הלוועה

תוריהבב בושחו ינרע ראסיה. הליכם איה תוחיטב תונוכת המכ הנשם אלו תנוכסם תוייהל הלולע סילולעה סיביכר וא / ו סיען סיקלח טע הנוכם לכ
סיגזומה לעפמה קשממ יכסמל וא / וויה תורונל סיבושק ויה. סכתביבסב סידבואה תווצלו לעופתל סיעודם ויה. וטוריש וא דזיצה תלעה תעב

בינגל דזיך ועדו הנוכםב

ללהוכלא וא סימס תעפשהב וא תישגר הקוצמב, כייע התא סא תונוכם ליעפת לא

הנושאה הרוצה תוחיטב תנחת תמקומם וכייה עד

הלעפהה רוזאל רז זפח סינכת לא סלועל. הלעפהה חטש לע רומש. סינкосם סיענו סיבובותסם סיקלח

סיאתם המרה רישכמב שמתshall שי. דחוימב סידבכ תוייהל סילובי דיזצ לש סימיווסם סיגס. דבכ דיזצל סימיאתם עוניישו המרה ירישכמב שמתשה

LABELMATE MINI-CAT REWINDERS MC-10+/-MC-10

רתויב סיירולופפה תיווותה יילגטם סה 10+-MC-10 ו-א תונתק תויוחלוש תספדם ע"ש בוליש שומישל סלועב, דחוימב וכוכתש ינוויכ-וד עונם סע. תויוניב דוקרב תספדם תולעב תובר סינש רשות תולקת אלל סייעציב סייעצטם סה

אליפלה הכוון

סינייפאמ

- ג"ק 3: יברם תיווות לילג לקشم •
- מ"מ 125: יברם תיווות בחור •
- מ"מ 220: ילייסקם לילג רטוק •

56 הביל לילג תלייחט CM/SEC 50: תיברם תוריהם •
מ"מ

הristol/הלוועב הכימטל '+ ימגדב ינוציח הדוקפ קשמם •
סע תומיאת קווב) דוקרבת תספדם ידי לע הרישי הטילשב
סינוש סיגוסל בינהל לוכי MC+-ה. רלש תספדמה קפס
הניא Labelmate, רתעדיל. תספדמה תקפסמש תותוא לש
/תספדם ימגדל תישיא המאתב היינבל סילבכ תקפסם
סיפיצפס סיקשمم

סידםם

- W x D x H: 220 x 305 x 195 mm
- ג"ק 5.6: לקشم

יללב

15VDC 1600mA חוכ קפס •
חויה קפס לע תחא הנש, סינש 5 לש תלבעום תוירחא •

הבועש העודה

ונכotta תא אדו חולשמה לכימם סיקלה לב תא רסה
(זו רמסם) שמתshall רירdem •
תיוות לוטיפ תדייחי •
למשח תקפסא להזום •
הלבוחו וווחאל הזיראהו חולשמה לכימ תא רומש

ויכהל

- תשלל בציגב Rewind Shaft MC-10-ה תא חנה
תואצוי תיווותה ובש סוקמל רומסבו, יופירל תיווותה לש
לעפאל ותינש רכ, ינוויכ-וד אווה 10-MC-ה. תספדמה
ווויכ לבב ותוא.
- הדיחיה לש יrhoחה קלחב (ON/OFF/ON) גתמש אדו
OFF (ו). בצמבר אצמנ
- לש יrhoחה קלחב למשחה עקלל למשחה לבכ תא סנכה
MC-10-ה.
- ותינ. ס. מיאתם ילמשח עקלל AC/DC סאותם תא רבח •
תע לבב למשחל רבווחם ותוא ריאשהל
- הלוועה וויכ (ו) וויכו חוכ גתמת לש בוליש שי 10-MC-ל-
אווה גתמה לש זכרומה סוקימה. יrhoחה חולב (הלוועה/ויביכ
טבמב) הנימי זורל Rewinder (ו) זורל ידכ.

/הלוועה גתמת לע זחלRewinder), לש יrhoחה קלחה זורל Rewinder ידכ. ינמיה זחה וויכב וויכ
ילאמשה זחה וויכב וויכ/הלוועה גתמת לע זחל, הלאמש

(חוביל אל) ריפה לע תורישי תיווות שודיח
MC-10-ה ריפ ייג לע וו תרכזב תכתמה תוברע תא קלחה
הצקה. קיטסלפה 'גנאלאפה תחלצבר רוחל סנכנ רשייה הצקה
ריפה לש ינוציחה הצקב וטקה רוחל סיאתם לגועמה

ALABELMATE-NÁLABIZTONSÁGAZELŐSZÁMÚPRIORITYUNKAZALÁBBIINFORMÁCIÓKÚTMUTATÁST NYÚJTANAK A CÍMKESZERKEZETEK HASZNÁLATÁNAK BIZTONSÁGÁHOZ.

Bármely gép nem megfelelő üzemeltetés vagy rossz karbantartás esetén veszélyes lehet a személyzet számára. A Labelmate berendezéseket üzemeltető és karbantartó összes alkalmazottnak ismernie kell annak működését, alaposan ki kell képezni és oktatni kell őket a biztonságról. A legtöbb baleset a biztonságudatosság révén megelőzhető.

Minden erőfeszítést megtettünk a biztonság érdekében a Labelmate berendezések tervezésében, az ANSI és más szükség szerint alkalmazandó szabványok szerint. A potenciálisan veszélyeztetett területeket mechanikusan és / vagy elektromosan védik. A biztonsági címkék és az oktató matricák a kezelő számára láthatóak, és minden lehetséges veszély közelében találhatók.

KÉPZÉS ÉS UTASÍTÁS

Az ügyfél felelőssége annak biztosítása, hogy minden olyan személyzet, akitől elvárják a berendezés üzemeltetését vagy karbantartását, részt vegyen képzési és oktatási foglalkozásokon, és képzett kezelővé váljon. A berendezést üzemeltető, ellenőrző, szervizelő vagy tisztító személyzetnek megfelelően képzettnek kell lennie a működés és a gép biztonsága terén. A berendezés üzemeltetése előtt olvassa el a kézikönyv használati utasítását.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁG

Győződjön meg arról, hogy minden áramforrás ki van kapcsolva, ha a gépet nem használják. Ide tartozik az elektromos áram. Olvassa el a kézikönyvet az egyes berendezésekre vonatkozó speciális üzemeltetési utasításokról. A Labelmate termékkézikönyv a termék csomagolásában található, és a www.labelmate.com weboldalon található. Ismerje a berendezés működését és megértse a működési folyamatokat.

Tudja, hogyan állítsa le a berendezést. Ismerje meg a berendezés biztonsági címkéit

Viseljen az elvégzendő munkához megfelelő egyéni védőfelszerelést (EX: szemvédő, kesztyű, biztonsági cipő stb.). Ügyeljen arra, hogy semmi, amit visel, ne ragadjon bele a géphez. Ha minden felszerelésen vagy annak körül dolgozik, kerülje a laza ruházat, ékszerek, féktelen hosszú haj, vagy bármilyen laza nyakkendő, öv, sál vagy árucikk viselését, amelyek megakadhatnak a mozgó alkatrészekben. Tartsa távol az összes vétagot a mozgó alkatrészektől. Az összefonódás halált vagy súlyos sérülést okozhat.

Új berendezésekkel ellenőrizze a berendezés feszültségét a gépen megadott feszültséggel. A gépe a gép sorozatszámának címkkéjére van nyomtatva. Megfelelően földelt elektromos csatlakozóra van szükség a biztonságos üzemeltetéshez, függetlenül a feszültségigénytől. A berendezést csak rendeltetésszerűen használja. Tartsa mentesen a kezelési zónát olyan akadályuktól, amelyek miatt egy személy elakadhat vagy leeshet egy működő gép felé. Tartsa távol az ujjakat, a kezét vagy a test bármely részét a géptől és távol a mozgó alkatrészektől, amikor a gép van üzemeltetési. Bármely gép mozgó alkatrészekkel és / vagy elektromos alkatrészekkel potenciálisan veszélyes lehet, függetlenül attól, hogy hány biztonsági funkciót tartalmaz. A berendezés üzemeltetése vagy szervizelése közben maradjon éber és gondolkodjon tisztán. Legyen tisztában a környezetében lévő műveletekkel és személyzettel. Legyen figyelmes a gépen megjelenő jelzőfényekre és / vagy a kezelőfelület képernyőire, és tudja, hogyan reagáljon.

Ne üzemelessen gépeket, ha fáradt, érzelmi nehézségekkel küzd vagy kábítószer vagy alkohol hatása alatt áll.

Tudja meg, hol található az ELSŐSEGÉLY BIZTONSÁGI ÁLLOMÁS. A forgó és mozgó alkatrészek veszélyesek. Tartsa távol a kezelőterülettől. Soha ne helyezzen idegen tárgyat a működési területre. Használjon megfelelő emelő- és szállítóeszközöket nehéz gépekhez. Bizonyos típusú berendezések rendkívül nehézek lehetnek. Megfelelő emelőeszközt kell használni.

CÍMKE MINI-CAT TECSÉRLŐK Az MC-10 és MC-10+ a világ legnepszerűbb beléző szintű címketekercselői, amelyek kis asztali vagy középkategóriás vonalkódnyomtatókkal együtt használhatók. Speciálisan kialakított kétirányú motorjukkal sok éven át problémamentes teljesítményt nyújtanak, hihetetlenül alacsony költséggel.

JELLEMZŐK

- Maximális címketekercs tömeg: 3 kg
- Maximális címkészélesség: 125 mm
- Maximális tekercsátmérő: 220 mm
- Maximális sebesség: 50 CM/SEC egy 76 mm-es magtekercs elején
- Külső parancsinterfész a „+” modellekben, amely támogatja a vonalkódnyomtató általi indítás/leállítás közvetlen vezérlését (ellenőrizze a kompatibilitást a nyomtató gyártójával). Az MC+ képes reagálni a nyomtató által szolgáltatott különböző típusú jelekre. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Labelmate nem biztosít egyedi összeállítású kábeleket bizonyos nyomtatómodellekhez/interfészekhez.

MÉRETEK

- Szé x Mé x Ma: 220 x 305 x 195 mm
- Súly: 5,6 kg

TÁBOROK

- Tápellátás: 15VDC 1600mA
- 5 év korlátozott garancia, 1 év a tápegységre

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

Távolítsa el minden alkatrészt a szállítótartályból, és ellenőrizze a tartalmát.

- Felhasználói kézikönyv (ez a dokumentum)
 - Címke-visszacsévélő egység
 - Tápegység modul
- Őrizze meg a szállítótartályt és a csomagolást tároláshoz és szállításhoz

BEÁLLÍT

- Helyezze az MC-10-et úgy, hogy a visszatekercselő tengely merőleges legyen a visszatekerendő címkék szalajára, és közel ahhoz, ahol a címkék kijönnek a nyomtatóból. Az MC-10 kétirányú, így minden irányban működtethető.
- Ellenőrizze, hogy az egység hátulján található (BE/KI/BE) kapcsoló KI (0) állásban van-e.
- Dugja be a tápkábelt az MC-10 hátulján található hálózati aljzatba.
- Csatlakoztassa az AC/DC adaptort egy megfelelő elektromos aljzathoz. Mindig bedugva hagyható.
- Az MC-10 egy kombinált bekapcsoló- és iránykapcsolóval (BE/KI/BE irány) található a hátsó panelen. A kapcsoló középső állása „OFF” (0). Ahhoz, hogy az újratekercselőt jobbra fasson (az visszatekercselő hátuljáról nézve), nyomnia meg a bekapcsoló-/iránykapcsolót a jobbra nyíl irányába. Ahhoz, hogy a visszatekercselőt balra fasson, nyomnia meg a bekapcsoló/iránykapcsolót a balra nyíl irányába.

KÖZVETLENÜL A TENGELYRE CÍMÉKEK

VISSZACSÉCSÉSE (COR NÉLKÜLI)

- Csúsztassa a horog alakú fémzárat az MC-10 tengelyre. Az egyenes vége a műanyag karimalapon lévő lyukba kerül. Az ívelt vége illeszkedik a tengely külső végén lévő kis lyukba.

LABELMATE DROŠĪBA I MŪSUPRIORITĀTENUMURVIENS ŠĪ INFORMĀCIJAS NIEDZDROŠĪBASPAMATNOS-TĀNES, LIETOJOT ETIĶETES.

Jebkura mašīna var kļūt bīstama personālam, ja to nepareizi ekspluatē vai slikti uztur.

Visiem darbiniekiem, kas lieto un uztur Labelmate aprīkojumu, ir jāpārzina tā darbība, un viņiem jābūt rūpīgi apmācītiem un apmācītiem par drošību. Lielāko daļu negadījumu var novērst, apzinoties drošību. Ir pielikas visas pūles, lai izstrādātu Labelmate aprīkojuma drošību atbilstoši ANSI un citiem nepieciešamajiem standartiem. Potenciālo apdraudējumu zonas ir mehāniski un / vai elektriski aizsargātas. Drošības etiķetes un instrukciju uzlīmes ir redzamas operatoram un atrodas netālu no iespējamās briesmām.

APMĀCĪBA UN INSTRUKCIJA

Klienta pienākums ir nodrošināt, lai viss personāls, no kura paredzēts darboties vai uzturēt iekārtu, piedalītos apmācības un instruktāžas sesijās un kļūtu par apmācītiem operatoriem. Visam personālam, kas lieto, pārbauda, apkalpo vai tīra šo aprīkojumu, jābūt atbilstoši apmācītam darba un mašīnu drošības jomā. PIRMS Šīs ierīces lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju rokasgrāmatā.

VISPĀRĪGA DROŠĪBA

Pārliecinieties, ka visi barošanas avoti ir izslēgti, kad mašīna netiek lietota. Tas ietver elektrisko strāvu. Izlasiet rokasgrāmatu, lai iegūtu ūpašas ekspluatācijas instrukcijas katram aprīkojumam. Labelmate produkta rokasgrāmata ir iekļauta produkta iepakojumā un atrodama vietnē www.labelmate.com Zināt, kā iekārta darbojas, un izprast darbības procesus. Zināt, kā izslēgt aprīkojumu Izprotiet aprīkojuma drošības etiķetes Veicamajam darbam Valkājiet piemērotus individuālos aizsardzības līdzekļus (EX: acu aizsardzība, cimdi, drošības apavi utt.). Pārliecinieties, ka nekas, ko nēsājat, nevarētu iekļūt mašīnā.

Strādājot ar visu aprīkojumu vai ap to, izvairieties valkāt valīgu apģērbu, rotaslietas, nepiesprādzētus garus matus vai jebkādas valīgas saites, jostas, šalles vai izstrādājumus, kas var būt aizķerti kustīgās daļās. Turiet visas ekstremitātes prom no kustīgajām daļām. Sapinšanās var izraisīt nāvi vai smagus ievainojumus. Jauno aprīkojumu pārbaudiet iekārtas spriegumu ar mašīnā norādīto spriegumu. Elektriskās specifikācijas jūsu mašīna ir uzdrukāta uz iekārtas sērijas numura zīmes. Nepieciešama pareizi iezemēta elektriskā tvertne drošai ekspluatācijai neatkarīgi no sprieguma prasībām.

Izmantojet iekārtu tikai paredzētajam mērķim. Glabājiet darba zonu bez šķēršļiem, kas varētu izraisīt cilvēka paklupšanu vai nokrišanu pret darbināmo mašīnu. Turiet pirkstus, rokas vai jebkuru ķermenā daļu āpus mašīnas un prom no kustīgajām daļām, kad mašīna atrodas darbojas. Jebkura mašīna ar kustīgām daļām un / vai elektriskām sastāvdalām var būt potenciāli bīstama neatkarīgi no tā, cik daudz tajā ir drošības elementu. Darbojoties vai apkalpojot aprīkojumu, esiet modrs un skaidri domājiet. Esiet informēts par operācijām un personālu savā apkārtnē. Esiet uzmanīgs pret mašīnā parādītajām indikatora gaismām un / vai operatora saskarnes ekrāniem un zināt, kā reaģēt.

Nelietojiet mehānismus, ja esat noguris, emocionāli nomākts vai esat narkotiku vai alkohola reibumā. Ziniet, kur atrodas PIRMĀS PALĪDZĪBAS DROŠĪBAS STACIJA. Rotējošās un kustīgās daļas ir bīstamas. Nepieļaujiet darbības zonu. Nekad nelieciet svešķermeņus darbības zonā. Smagām iekārtām izmantojet atbilstošas pacelšanas un transportēšanas ierīces. Daži aprīkojuma veidi var būt ļoti smagi. Būtu jāizmanto piemērota pacelšanas ierīce.

LABELMATE MINI-CAT pārtinēji MC-10 un MC-10+ ir pasaulē populārākie sākuma līmeņa uzlīmju pārtinēji, kas lietojami kopā ar maziem galddatoru vai vidējas klasses svītrkodu printeriem. Ar īpaši izstrādātu divvirzienu motoru tie piedāvā bezproblēmu veikspēju daudzus gadus par neticami zemām izmaksām.

ETIĶĒJUMU ATTĪŠANA TIEŠI UZ VĀRSTAS (BEZ serdes)

- Uzbīdiet āķa formas metāla ķili uz MC-10 vārpstas. Taisnais gals nonāk plastmasas atloka plāksnes caurumā. Izliektais gals iekļaujas mazajā caurumā vārpstas ārējā galā.

IESPĒJAS

- Maksimālais etiķetes rullja svars: 3 kg
- Maksimālais etiķetes platums: 125 mm
- Maksimālais rullja diametrs: 220 mm
- Maksimālais ātrums: 50 CM/SEK 76 mm serdes rullja sākumā
- Ārējais komandu interfeiss "+" modejos, lai atbalstītu tiešu vadību palaišanas/apturēšanas režīmā, ko veic svītrko-da printeris (pārbaudiet saderību ar printeru pārdevēju). MC+ var reāgēt uz dažāda veida signāliem, ko nodrošina printeris. Lūdzu, nesmiet vērā, ka Labelmate nenodrošina pielāgotus komplektēšanas kabeļus konkrētiem printeru modejiem/saskarnēm.

IZMĒRI

- P x D x A: 220 x 305 x 195 mm
- Svars: 5,6 KG

VISPĀRĪGI

- Barošanas avots: 15VDC 1600mA
- Ierobežotā 5 gadu garantija, 1 gads barošanas avotam

SVARĪGA PIEZĪME

Izņemiet visas detaļas no transportēšanas konteineru un pārbaudiet saturu.

- Lietotāja rokasgrāmata (šis dokuments)
 - Etiķešu pārtīšanas iekārta
 - Barošanas modulis
- Saglabājiet transportēšanas konteineru un iepakojumu uzglabāšanai un transportēšanai

UZSTĀDĪT

- Novietojiet MC-10 ar attīšanas vārpstu perpendikulāri pārtināmo uzlīmju tūklam un tuvu vietai, kur uzlīmes iznāk no printeru. MC-10 ir divvirzienu, tāpēc to var darbināt jebkurā virzienā.
- Pārbaudiet, vai ierīces aizmugurē esošais (IESL./IZSL./IESL.) slēdzis ir OFF (0) pozīcijā.
- levietojiet strāvas vadu strāvas ligzdā MC-10 aizmugurē.
- Pievienojiet maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri piemērotai elektrības kontaktligzdai. To visu laiku var atstāt pieslēgtu.
- MC-10 aizmugurējā panelī ir apvienots jaudas un virziena (ON/OFF/ON Direction) slēdzis. Slēdža centra pozīcija ir "OFF" (0). Lai pārtinējs darbotos pa labi (skatoties no pārtinēja aizmugures), nospiediet barošanas/virziena slēdzi labās bultiņas virzienā. Lai pārtinējs darbotos pa kreisi, nospiediet barošanas/virziena slēdzi kreisās bultiņas virzienā.

LABELMATESAUGUMASYRASVARBIAUSIASMŪSPRIORITETAS.ŠIOJEINFORMACIJOJEPATEIKIAMOS SAUGOS, NAUDΟJANT ETIKETĘS ĮRANGĄ, GAIRĖS.

Bet kuri mašina gali tapti pavojinga personalui, jei ji netinkamai eksplloatuojama ar blogai prižiūrima. Visi darbuotojai, dirbantys ir prižiūrintys „Labelmate“ įrangą, turėtų būti gerai susipažinę su jos veikimu, būti kruopščiai apmokyti ir mokytis saugos. Daugelio nelaimingų atsitikimų galima išvengti per sąmoningumą saugos srityje. Buvo dedamos visos pastangos, kad būtų sukurta „Labelmate“ įrangos konstrukcija pagal ANSI ir kitų, jei reikia, standartų nustatytus standartus. Potencialaus pavojaus zonas yra mechaniskai ir (arba) elektra apsaugotos. Saugos etiketės ir instrukcijos lipdukai yra matomi operatoriui ir yra šalia bet kokio galimo pavojaus.

MOKYMAS IR INSTRUKCIJA

Klientas yra atsakingas už tai, kad visi darbuotojai, kurie, tikimasi, valdys ar prižiūrės įrangą, dalyvaus mokymuose ir instrukcijose ir taps apmokytais operatoriais. Visi darbuotojai, dirbantys, tikrinantys, aptarnaujantys ar valantys šią įrangą, turi būti tinkamai apmokyti eksplloatuoti ir saugiai dirbti. PRIEŠ naudodami šią įrangą, perskaitykite naudojimo instrukciją, pateiktą vadove.

BENDRA SAUGA

Įsitikinkite, kad visi maitinimo šaltiniai yra išjungti, kai mašina nenaudojama. Tai apima elektros energiją. Perskaitykite kiekvienos įrangos specialių naudojimo instrukcijų vadovą. „Labelmate“ produkto vadovas yra produkto pakuočėje ir jį galima rasti svetainėje www.labelmate.com Žinoti, kaip veikia įranga, ir suprasti veikimo procesus. Žinokite, kaip išjungti įrangą. Supraskite įrangos saugos etiketes

Atlikdami darbą dėvėkite tinkamas asmenines apsaugos priemones (Pvz.: akių apsauga, pirštinės, apsauginiai bateliai ir kt.). Įsitikinkite, kad niekas, ką dėvite, negali pakliūti į mašiną. Dirbdami su visa įranga ar šalia jos, venkite dėvėti laisvus drabužius, papuošalus, nevaržomus ilgus plaukus ar palaidus kaklaraiščius, diržus, šalikus ar daiktus, kurie gali būti įstrigę judančiose dalyse. Laikykite visas galūnes nuo judančių dalių. Susipainiojimas gali sukelti mirtį ar sunkius sužalojimus. Jei reikia naujos įrangos, patikrinkite įrenginio įtampą pagal mašinoje nurodytą įtampą. Elektros specifikacijos jūsų mašina atspausdinta ant mašinos serijos numerio etiketės. Reikalingas tinkamai įžemintas elektros lizdas saugiam naudojimui, neatsižvelgiant į įtampos reikalavimus. Įrangą naudokite tik pagal paskirtį.

Valdymo zonoje neturi būti kliūčių, dėl kurių žmogus gali pakliūti ar nukristi link veikiančios mašinos. Pirštais, rankomis ar bet kuria kūno dalimi laikykite mašiną ir toliau nuo judančių dalių, kai mašina yra veikiantis. Bet kuri mašina su judančiomis dalimis ir (arba) elektriniai komponentai gali būti pavojinga, nesvarbu, kiek joje yra saugos funkcijų. Būkite budrūs ir aiškiai mąstykite dirbdami ar prižiūredami įrangą. Žinokite apie operacijas ir personalą savo aplinkoje. Būkite dėmesingi mašinoje rodomoms indikatorių lemputėms ir (arba) operatoriaus sėsajos ekranams ir mokėkite reagoti.

Nenaudokite mechanizmų, jei esate pavargęs, emociškai sunerimės arba apsvaigęs nuo narkotikų ar alkoholio. Žinokite, kur yra PIRMOSIOS PAGALBOS SAUGOS STOTIS. Besisukančios ir judančios dalybos yra pavojingos. Laikykite atokiau nuo veikimo sritys. Niekada nedėkite jokių pašalininių daiktų į veikimo sritį. Sunkiajai įrangai naudokite tinkamus kėlimo ir gabėjimo įtaisus. Kai kurių tipų įrangą gali būti ypač sunki. Reikėtų naudoti tinkamą kėlimo įtaisą.

LABELMATE MINI-CAT pervyniotuvai MC-10 ir MC-10+ yra populiausiai pasaulyje pradinio lygio etikečių pervyniotuvai, naudojami kartu su mažais stalinių arba vidutinės klasės brūkšninių kodų spausdintuvas. Su specialiai sukurtu dviejų krypčių varikliu, jie daugelį metų veikia be problemų už neįtikėtinai mažą kainą.

FUNKCIJOS

- Maksimalus etiketės ritinio svoris: 3 kg
- Maksimalus etiketės plotis: 125 mm
- Maksimalus ritinio skersmuo: 220 mm
- Maksimalus greitis: 50 CM/SEK 76 mm šerdies ritinio pradžioje
- Išorinė komandų sąsaja „+“ modeliuose, palaikanti tiesioginį paleidimą/sustabdymą brūkšnio kodo spausdintuvu (patirkinkite suderinamumą su spausdintuvu pardavėju). MC+ gali reaguoti į įvairių tipų spausdintuvu teikiamus signalus. Atkreipkite dėmesį, kad „Labelmate“ neteikia pasirinktinių laidų, skirtų konkretiems spausdintuvų modeliams / sąsajoms.

MATMENYS

- P x S x A: 220 x 305 x 195 mm
- Svoris: 5,6 KG

BENDROJI

- Maitinimas: 15VDC 1600mA
- Ribota 5 metų garantija, 1 metai maitinimo šaltiniui

SVARBUS PASTEBĖJIMAS

Išimkite visas dalis iš transportavimo konteinerio ir patirkinkite turinį.

- Vartotojo vadovas (šis dokumentas)
 - Etikečių pervyniojimo įrenginys
 - Maitinimo modulis
- Siuntimo konteinerį ir pakuočę išsaugokite saugojimui ir transportavimui

NUSTATYMAS

- Padėkite MC-10 taip, kad atsukimo velenas būtų statmenas pervyniojamų etikečių tinklui ir šalia tos vietas, kur etiketės išeina iš spausdintuvo. MC-10 yra dvikryptis, todėl gali būti valdomas bet kuria kryptimi.
- Patirkinkite, ar įrenginio galinėje dalyje esantis (ON/OFF/ON) jungiklis yra OFF (0) padėtyje.
- Įkiškite maitinimo laidą į maitinimo lizdą MC-10 galinėje dalyje.
- Įjunkite kintamosios srovės/nuolatinės srovės adapterį į tinkamą elektros lizdą. Jį visada galima palikti įjungtą.
- MC-10 galiniame skydelyje yra maitinimo ir krypties (ON/OFF/ON kryptis) kombinuotas jungiklis. Centrinė jungiklio padėtis yra „OFF“ (0). Norėdami, kad pervyniotuvas veiktu į dešinę (žiūrint iš užpakalinės pervyniotuvo pusės), paspauskite maitinimo / krypties jungiklį rodyklės dešinėn kryptimi. Norėdami, kad pervyniotuvas veiktu į kairę, paspauskite maitinimo / krypties jungiklį kairiosios rodyklės kryptimi.

Etikečių pervyniojimas TIESIOGIAI ANT VELENO (BE ŠERDIES)

- Užmaukite kablio formos metalinį užtvarą ant MC-10 veleno. Tiesus galas patenka į plastikinės flanšo plokštės angą. Išlenktas galas telpa į mažą skydėlį išoriniame veleno gale.

HOSLABELMATEERSIKKERHETVÅRFØRSTEPRIORITETFØLGENDEINFORMASJONGIRRETNINGSLINJER FOR SIKKERHET VED BRUK AV LABELMATE-UTSTYR.

Enhver maskin kan bli farlig for personell når den brukes feil eller vedlikeholdes dårlig. Alle ansatte som betjener og vedlikeholder Labelmate-utstyr, bør være kjent med bruken og bør være grundig opplært og instruert i sikkerhet. De fleste ulykker kan forebygges gjennom sikkerhetsbevissthet.

Alle anstrengelser er gjort for å konstruere sikkerhet i utformingen av Labelmate-utstyr i henhold til standarder angitt av ANSI og andre som gjelder etter behov. Områder med potensiell fare er mekanisk og / eller elektrisk beskyttet. Sikkerhetsmerker og instruksjonsmerker er synlige for operatøren og ligger nær enhver potensiell fare.

TRENING OG INSTRUKSJON

Det er kundens ansvar å sikre at alt personell som forventes å betjene eller vedlikeholde utstyret deltar i opplærings- og instruksjonsøkter og blir trente operatører. Alt personell som betjener, inspirerer, utfører service eller rengjøring av dette utstyret må være opplært i drift og maskinsikkerhet. FØR du bruker dette utstyret, bør du lese bruksanvisningen i håndboken.

GENERELL SIKKERHET

Forsikre deg om at alle strømkilder er slått av når maskinen ikke er i bruk. Dette inkluderer elektrisk kraft. Les håndboken for spesielle bruksanvisninger for hvert utstyr. Labelmate produkthåndbok er inkludert i produktemballasjen og finnes på nettstedet www.labelmate.com Vet hvordan utstyret fungerer og forstå driftsprosessene. Vet hvordan du stenger utstyret. Forstå utstyrets sikkerhetsetiketter Bruk passende personlig verneutstyr for jobben som skal utføres (EX: øyevern, hanske, vernesko osv.). Forsikre deg om at ingenting du har på deg kan bli fanget i maskinen. Når du arbeider med eller rundt alt utstyr, må du ikke bruke løse klær, smykker, uhemmet langt hår eller løse bånd, belter, skjerf eller gjenstander som kan komme i fast bevegelse. Hold alle ekstremiteter borte fra bevegelige deler. Forvikling kan føre til død eller alvorlig personskade. For nytt utstyr, sjekk anleggsspenningen med spenningen som er spesifisert på maskinen. Elektriske spesifikasjoner for maskinen din er trykt på maskinens serienummer. Det kreves en riktig jordet elektrisk stikkontakt for sikker drift uavhengig av spenningskrav.

Bruk bare utstyret til det tiltenkte formålet. Hold driftssonnen fri for hindringer som kan føre til at en person snubler eller faller mot en betjeningsmaskin. Hold fingre, hender eller deler av kroppen ut av maskinen og borte fra bevegelige deler når maskinen er opererer. Enhver maskin med bevegelige deler og / eller elektriske komponenter kan være potensielt farlig uansett hvor mange sikkerhetsfunksjoner den inneholder. Vær våken og tenk klart når du betjener eller vedlikeholder utstyret. Vær oppmerksom på operasjoner og personell i omgivelsene dine. Vær oppmerksom på indikatorlamper og / eller brukergrensesnittskjermbilder som vises på maskinen og vet hvordan du skal reagere.

Ikke bruk maskiner hvis du er trøtt, følelsesmessig eller under påvirkning av narkotika eller alkohol. Vet hvor FØRSTE-HJELPSIKKERHETSSTASJONEN er lokalisert. Roterende og bevegelige deler er farlige. Hold deg unna operasjonsområdet. Sett aldri fremmedlegemer i operasjonsområdet. Bruk riktig løfte- og transportutstyr for tungt utstyr. Noen typer utstyr kan være ekstremt tunge. En passende løfteinnretning skal brukes.

LABELMATE MINI-CAT REWINDERS MC-10 og MC-10 + er verdens mest populære etikettopprullere på inngangsnivå som kan brukes i kombinasjon med små stasjonære eller mellomstore strekkodeskriver. Med en spesialdesignet toveismotor gir de problemfri ytelse i mange år til en utrolig lav kostnad.

SPOLE ETIKETTER DIREKTE PÅ SAKSEL (KJERNELØS)

- Skyv den krokformede metallbøylen på MC-10-skaftet. Den rette enden går inn i hullet i plastflensplaten. Den buede enden passer inn i det lille hullet i den ytre enden av skaftet.

FUNKSJONER

- Maksimal etiketrullvekt: 3 KG
- Maksimal etikettbredde: 125 mm
- Maksimal rulldiameter: 220 mm
- Maksimal hastighet: 50 CM/SEC ved begynnelsen av en 76 mm kjernerull
- Et eksternt kommandogrensesnitt på '+'-modellene for å støtte direkte kontrollstart/stopp av strekkodeskriveren (sjekk kompatibilitet med skriverleverandøren). MC+ kan reagere på forskjellige typer signaler fra skriveren. Vær opmerksom på at Labelmate ikke tilbyr spesialbygde kabler til spesifikke skrivermodeller/grensesnitt.

DIMENSJONER

- B x D x H: 220 x 305 x 195 mm
- Vekt: 5,6 KG

GENERELL

- Strømforsyning: 15VDC 1600mA
- Begrenset garanti på 5 år, 1 år på strømforsyningen

VIKTIG VARSEL

Fjern alle deler fra forsendelsesbeholderen og kontroller innholdet.

- Brukerhåndbok (dette dokumentet)
- Etikettopprullingsenhet
- Strømforsyningsmodul

Ta vare på forsendelsesbeholderen og emballasjen for lagring og transport

OPPSETT

- Plasser MC-10 med Rewind Shaft vinkelrett på banen til etikettene som skal spoles tilbake, og i nærheten av der etikettene kommer ut av skriveren. MC-10 er toveis, så den kan betjenes i begge retninger.
- Kontroller at (PÅ/AV/PÅ)-bryteren på baksiden av enheten er i AV-posisjon (0).
- Sett strømledningen inn i strømmuttaket på baksiden av MC-10.
- Koble AC/DC-adapteren til en passende stikkontakt. Den kan stå tilkoblet til enhver tid.
- MC-10 har en kombinasjon av strøm- og retningsbryter (PÅ/AV/PÅ-retning) på bakpanelet. Senterposisjonen til bryteren er "AV" (0). For å få Rewinder til å løpe til høyre (ser fra baksiden av Rewinder), trykk på strøm-/retningsbryteren i retningen til høyre pil. For å få Rewinder til å kjøre til venstre, trykk på strøm-/retningsbryteren i retningen til venstre pil.

POLISH

WFIRMIELABELMATEBEZPIECZEŃSTWOJESTNASZYMNAJWYŻSZYM PRIORYTETEM.PONIŻSZE INFORMACJE ZAWIERAJĄ WYTYCZNĘ DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA POD CZAS KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ LABELMATE.

Każda maszyna może stać się niebezpieczna dla personelu, gdy jest niewłaściwie obsługiwana lub źle konserwowana. Wszyscy pracownicy obsługujący i konserwujący sprzęt Labelmate powinni być zaznajomieni z jego obsługą oraz powinni zostać dokładnie przeszkoleni i poinstruowani w zakresie bezpieczeństwa.

Większość wypadków można zapobiec dzięki świadomości bezpieczeństwa.

Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas projektowania sprzętu Labelmate zgodnie z normami określonymi przez ANSI i inne, które mają zastosowanie w razie potrzeby. Obszary potencjalnego zagrożenia są chronione mechanicznie i / lub elektrycznie. Etykiety ostrzegawcze i naklejki instruktażowe są widoczne dla operatora i umieszczone w pobliżu potencjalnego zagrożenia.

SZKOLENIE I INSTRUKCJA

Obowiązkiem klienta jest zapewnienie, aby cały personel, od którego oczekuje się obsługi lub konserwacji sprzętu, uczestniczył w sesjach szkoleniowych i instruktażowych oraz stał się przeszkolonymi operatorami. Cały personel obsługujący, kontrolujący, serwisujący lub czyszczący ten sprzęt musi być odpowiednio przeszkolony w zakresie obsługi i bezpieczeństwa maszyny. PRZED uruchomieniem tego sprzętu przeczytaj instrukcję obsługi w instrukcji.

OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO

Upewnij się, że wszystkie źródła zasilania są wyłączone, gdy maszyna nie jest używana. Obejmuje to energię elektryczną. Przeczytaj instrukcję, aby uzyskać specjalne instrukcje operacyjne dla każdego elementu wyposażenia. Podręcznik produktu Labelmate znajduje się w opakowaniu produktu i można go znaleźć na stronie internetowej www.labelmate.com. Dowiedz się, jak działa sprzęt i zrozum procesy operacyjne. Dowiedz się, jak wyłączyć sprzęt.

Zapoznaj się z etykietami bezpieczeństwa sprzętu Nosić odpowiedni sprzęt ochrony osobistej do wykonywanej pracy (np. Ochrona oczu, rękawice, obuwie ochronne itp.). Upewnij się, że nic, co nosisz, nie może dostać się do maszyny. Podczas pracy z całym sprzętem lub wokół niego unikaj noszenia luźnej odzieży, biżuterii, niezwiązanego długich włosów lub luźnych krawatów, pasków, szalików lub przedmiotów, które mogą zostać pochwycone przez ruchome części. Trzymaj wszystkie kończyny z dala od ruchomych części. Zaplątanie może spowodować śmierć lub poważne obrażenia. W przypadku nowego sprzętu sprawdź napięcie instalacji z napięciem podanym na maszynie. Specyfikacje elektryczne dla urządzenia jest wydrukowane na etykiecie z numerem seryjnym urządzenia. Wymagane jest odpowiednio uziemione gniazdko elektryczne dla bezpiecznej pracy niezależnie od wymagań dotyczących napięcia. Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

Utrzymuj strefę roboczą wolną od przeskódeł, które mogłyby spowodować potkniecie się lub upadek osoby w kierunku pracującej maszyny. Trzymaj palce, dłonie lub inne części ciała z dala od maszyny i ruchomych części, gdy maszyna jest operacyjny. Każda maszyna z ruchomymi częściami i / lub komponentami elektrycznymi może być potencjalnie niebezpieczna bez względu na to, ile zawiera funkcji bezpieczeństwa. Zachowaj czujność i myśl jasno podczas obsługi lub serwisowania sprzętu. Bądź świadomy operacji i personelu w swoim otoczeniu. Zwracaj uwagę na kontrolki i / lub ekranie interfejsu operatora wyświetlane na maszynie i wiedz, jak reagować.

Nie obsługuje maszyn, jeśli jesteś zmęczony, zestresowany emocjonalnie lub pod wpływem narkotyków lub alkoholu. Dowiedz się, gdzie znajduje się STACJA BEZPIECZEŃSTWA PIERWSZEJ POMOCY. Obracające się i ruchome części są niebezpieczne. Trzymaj się z dala od obszaru roboczego. Nigdy nie wkładaj żadnych obcych przedmiotów w obszar roboczy. Używać odpowiednich urządzeń do podnoszenia i transportu ciężkiego sprzętu. Niektóre rodzaje sprzętu mogą być bardzo ciężkie. Należy użyć odpowiedniego urządzenia podnoszącego.

NAWIJARKI LABELMATE MINI-CAT MC-10 i MC-10 + to najpopularniejsze na świecie nawijarki etykiet dla początkujących, które można stosować w połączeniu z małymi biurowymi lub średniej klasy drukarkami kodów kreskowych. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu dwukierunkowemu silnikowi zapewniają bezproblemową pracę przez wiele lat przy niewiarygodnie niskich kosztach.

FUNKCJE

- Maksymalna waga rolki etykiet: 3 kg
- Maksymalna szerokość etykiety: 125 mm
- Maksymalna średnica rolki: 220 mm
- Maksymalna prędkość: 50 CM/SEC na początku 76 mm rolki rdzeniowej
- Zewnętrzny interfejs poleceń w modelach „+” obsługujący bezpośrednie uruchamianie/zatrzymywanie przez drukarkę kodów kreskowych (sprawdź zgodność z dostawcą drukarki). MC+ może reagować na różne rodzaje sygnałów dostarczanych przez drukarkę. Należy pamiętać, że Labelmate nie dostarcza niestandardowych kabli instalacyjnych do określonych modeli/interfejsów drukarek.

WYMIARY

- szer. x głęb. x wys.: 220 x 305 x 195 mm
- Waga: 5,6 KG

OGÓLNY

- Zasilanie: 15VDC 1600mA
- Ograniczona gwarancja 5 lat, 1 rok na zasilacz

WAŻNA UWAGA

Wyjmij wszystkie części z opakowania transportowego i sprawdź zawartość.

- Instrukcja obsługi (ten dokument)
- Zespół przewijania etykiet
- Moduł zasilania

Zachowaj pojemnik transportowy i opakowanie do przechowywania i transportu

USTAWIAĆ

- Umieść MC-10 tak, aby wałek przewijania był prostopadły do wstęgi etykiet przeznaczonych do przewijania, blisko miejsca, w którym etykiety wychodzą z drukarki. MC-10 jest dwukierunkowy, więc można go obsługiwać w dowolnym kierunku.
- Sprawdź, czy przełącznik (ON/OFF/ON) z tyłu urządzenia znajduje się w pozycji OFF (0).
- Włóż przewód zasilający do gniazda zasilania z tyłu MC-10.
- Podłącz zasilacz AC/DC do odpowiedniego gniazdka elektrycznego. Można go pozostawić podłączony przez cały czas.
- MC-10 posiada kombinację przełącznika zasilania i kierunku (kierunek włączania/wyłączania/włączania) na panelu tylnym. Środkowa pozycja przełącznika to „OFF” (0). Aby nawijarka biegła w prawo (patrząc od tyłu nawijarki), naciśnij przełącznik zasilania/kierunku w kierunku strzałki w prawo. Aby zwijarka poruszała się w lewo, naciśnij przełącznik zasilania/kierunku w kierunku strzałki w lewo.

PRZEWIJANIE ETYKIET BEZPOŚREDNIO NA WAŁ (BEZRDZENIOWY)

- Wsuń metalowy kabłak w kształcie haka na wał MC-10. Prosty koniec wchodzi w otwór w plastikowej płycie kołnierzowej. Zakrzywiony koniec pasuje do małego otworu na zewnętrznym końcu wału.

PORTRUGUESE

NALABELMATE, ASEGURANÇA É A PRIORIDADE! NÚMEROS E INFORMAÇÕES SÃO FORNECIDAS DIRETRIZES DE SEGURANÇA PARA USAR O EQUIPAMENTO LABELMATE.

Qualquer peça da máquina pode tornar-se perigosa para o pessoal quando operada ou mantida incorretamente. Todos os funcionários que operam e fazem a manutenção do equipamento Labelmate devem estar familiarizados com sua operação e devem ser totalmente treinados e instruídos sobre segurança. A maioria dos acidentes pode ser evitada por meio da conscientização sobre a segurança. Todo esforço foi feito para garantir a segurança no projeto do equipamento Labelmate de acordo com os padrões estabelecidos pela ANSI e outros que se apliquem conforme necessário. As áreas de perigo potencial são protegidas mecânica e/ou eletricamente. Etiquetas de segurança e decalques de instruções são visíveis para o operador e localizados junto de qualquer perigo potencial.

TREINAMENTO E INSTRUÇÃO

É responsabilidade do cliente garantir que todo o pessoal que deverá operar ou manter o equipamento participe das sessões de treino e formação e se tornem operadores treinados. Todo o pessoal que opera, inspeciona, faz a manutenção ou limpeza deste equipamento deve ser devidamente treinado na operação e segurança da máquina. ANTES de operar este equipamento, leia as instruções de operação no manual.

SEGURANÇA GERAL

Certifique-se de que todas as fontes de alimentação estejam desligadas quando a máquina não estiver em uso. Isso inclui energia elétrica. Leia o manual para obter quaisquer instruções operacionais especiais para cada peça do equipamento. O manual do produto Labelmate está incluído na embalagem do produto e pode ser encontrado no site www.labelmate.com. Conheça o funcionamento do equipamento e compreenda os processos operacionais.

Saiba como desligar o equipamento. Entenda as etiquetas de segurança do equipamento

Use o equipamento de proteção individual adequado para o trabalho a ser executado (ex: proteção para os olhos, luvas, calçado de segurança, etc.). Certifique-se de que não usa nenhuma peça de vestuário que possa ficar presa no equipamento. Ao trabalhar nos equipamentos ou próximo deles, evite usar roupas largas, joias, cabelos longos e desgrenhados ou quaisquer gravatas, cintos, lenços ou artigos que possam ficar presos nas partes móveis. Mantenha todas as extremidades longe das peças móveis. O emaranhamento pode causar morte ou ferimentos graves.

Para novos equipamentos, verifique a tensão da rede elétrica com a tensão especificada na máquina. Especificações elétricas para sua máquina estão impressas na etiqueta do número de série da máquina. É necessário uma tomada elétrica devidamente ligada ao circuito de terra para uma operação segura, independentemente dos requisitos de tensão. Use o equipamento apenas para o fim a que se destina.

Mantenha a zona de trabalho livre de obstáculos que possam fazer uma pessoa tropeçar ou cair na direção de uma máquina em operação. Mantenha os dedos, mãos ou qualquer parte do corpo fora da máquina e longe de peças móveis quando a máquina estiver em funcionamento. Qualquer máquina com peças móveis e/ou componentes elétricos pode ser potencialmente perigosa, independentemente dos recursos de segurança que ela tenha. Fique alerta e pense com clareza durante a operação ou manutenção do equipamento. Esteja ciente das operações e do pessoal ao seu redor. Fique atento às luzes indicadoras e/ou telas da interface do operador exibidas na máquina e saiba como responder.

Não opere máquinas se estiver cansado, emocionalmente perturbado ou sob a influência de drogas ou álcool. Saiba onde fica a POSTO DE PRIMEIROS SOCORROS. As peças giratórias e móveis são perigosas. Mantenha-se afastado da área de operação. Nunca coloque nenhum objeto estranho na área de operação. Use dispositivos de elevação e transporte adequados para equipamentos pesados. Alguns tipos de equipamento podem ser extremamente pesados. Um dispositivo de elevação apropriado deve ser usado.

REBOBINADORAS LABELMATE MINI-CAT MC-10 e MC-10+ são as rebobinadeiras de etiquetas de nível básico mais populares do mundo para serem usadas em combinação com pequenas impressoras de código de barras de mesa ou de médio porte. Com um motor bidirecional especialmente projetado, eles oferecem desempenho sem problemas por muitos anos a um baixo custo incrível.

RECURSOS

- Peso Máximo do Rolo de Etiquetas: 3 KG
- Largura máxima da etiqueta: 125 mm
- Diâmetro MÁXIMO do Rolo: 220 mm
- Velocidade máxima: 50 CM/SEC no início de um rolo de núcleo de 76 mm
- Uma interface de comando externa nos modelos '+' para suportar o início/parada de controle direto pela impressora de código de barras (verifique a compatibilidade com o fornecedor da impressora). O MC+ pode reagir a diferentes tipos de sinais fornecidos pela impressora. Observe que a Labelmate não fornece cabos de construção personalizados para modelos/interfaces de impressora específicos.

DIMENSÕES

- L x P x A: 220 x 305 x 195 mm
- Peso: 5,6 KG

EM GERAL

- Fonte de alimentação: 15VDC 1600mA
- Garantia limitada de 5 anos, 1 ano na fonte de alimentação

NOTÍCIA IMPORTANTE

Remova todas as peças da embalagem de transporte e verifique o conteúdo.

- Manual do Usuário (este documento)
- Unidade Rebobinadora de Etiquetas
- Módulo de Fonte de Alimentação

Reter o contêiner e embalagem para armazenamento e transporte

CONFIGURAR

- Coloque o MC-10 com o eixo de rebobinamento perpendicular ao rolo das etiquetas a serem rebobinadas e próximo de onde as etiquetas saem da impressora. O MC-10 é bidirecional, portanto, pode ser operado em qualquer direção.
- Verifique se o interruptor (ON/OFF/ON) na parte traseira da unidade está na posição OFF (0).
- Insira o cabo de alimentação no soquete de alimentação na parte traseira do MC-10.
- Conecte o adaptador CA/CC a uma tomada elétrica adequada. Ele pode ser deixado conectado o tempo todo.
- O MC-10 possui uma combinação de interruptor de alimentação e direção (direção LIGAR/DESLIGAR/LIGAR) no painel traseiro. A posição central do interruptor é "OFF" (0). Para fazer o Rebobinador rodar para a direita (olhando pela parte traseira do Rebobinador), pressione a Chave Liga/Desliga/Direção na direção da seta para a direita. Para fazer o Rebobinador rodar para a esquerda, pressione o botão Power / Direction na direção da seta para a esquerda.

REBOBINANDO ETIQUETAS DIRETAMENTE NO EIXO (CORELES)

- Deslize o Bail de metal em forma de gancho no eixo MC-10. A extremidade reta entra no orifício da placa de flange plástica. A extremidade curva se encaixa no pequeno orifício na extremidade externa do eixo.

ROMANIAN

LALABELMATE,SIGURANȚAESTEPRIORITATEANOASTRĂNUMĂRULUNU.URMĂTOARELEINFORMAȚII OFERĂINSTRUCȚIUNIDESIGURANȚATUNCICÂNDSEUTILIZEAZĂECHIPAMENTEETICHETATE.

Orice piesă de utilaj poate deveni periculoasă pentru personal atunci când este acționată necorespunzător sau nu este bine întreținută.

Toți angajații care operează și întrețin echipamentele Labelmate ar trebui să fie familiarizați cu funcționarea acestuia și ar trebui să fie bine pregătiți și instruiți cu privire la siguranță.

Majoritatea accidentelor pot fi prevenite prin conștientizarea siguranței.

S-au depus toate eforturile pentru a proiecta siguranță în proiectarea echipamentelor Labelmate conform standardelor stabilite de ANSI și altele care se aplică după cum este necesar. Zonele cu potențial de pericol sunt protejate mecanic și / sau electric. Etichetele de siguranță și etichetele de instrucție sunt vizibile pentru operator și sunt situate în apropierea oricărora pericole potențiale.

FORMARE ȘI INSTRUCȚIUNI

Este responsabilitatea clientului să se asigure că tot personalul care va fi de așteptat să opereze sau să întrețină echipamentul participă la sesiuni de instruire și instruire și să devină operatori instruiți. Tot personalul care operează, verifică, întreține sau curăță acest echipament trebuie să fie instruit corespunzător în ceea ce privește funcționarea și siguranța mașinii. Înainte de a utiliza acest echipament, citiți instrucțiunile de utilizare din manual.

SIGURANȚĂ GENERALĂ

Asigurați-vă că toate sursele de alimentare sunt opriate atunci când aparatul nu este utilizat. Aceasta include puterea electrică.

Citiți manualul pentru orice instrucțiuni operaționale speciale pentru fiecare echipament. Manualul produsului Labelmate este inclus în ambalajul produsului și poate fi găsit pe site-ul www.labelmate.com. Aflați cum funcționează echipamentul și înțelegeți procesele de operare. Știți cum să opriți echipamentul. Înțelegeți etichetele de siguranță ale echipamentelor. Purtați echipamentul individual de protecție adecvat pentru locul de muncă care trebuie îndeplinit (EX: protecție a ochilor, mănuși, pantofi de protecție etc.). Asigurați-vă că nimic din ceea ce purtați nu poate fi prins în utilaje. Atunci când lucrați la sau în jurul tuturor echipamentelor, evitați să purtați haine largi, bijuterii, păr lung neîngrădit sau cravate, curele, eșarfe sau articole libere care pot fi prinse în părțile mobile. Păstrați toate extremitățile departe de piesele în mișcare. Încurcătura poate provoca moartea sau răni grave.

Pentru echipamente noi, verificați tensiunea instalației cu tensiunea specificată pe mașină. Specificații electrice pentru aparatul dvs. este tipărit pe eticheta numărului de serie al aparatului. Este necesară o priză electrică împământată corespunzător

pentru funcționare sigură indiferent de cerințele de tensiune. Utilizați echipamentul numai pentru scopul propus.

Păstrați zona de operare liberă de obstacole care ar putea determina o persoană să se împiedice sau să cadă spre o mașină de operare.

Păstrați degetele, mâinile sau orice parte a corpului afară din mașină și departe de piesele în mișcare atunci când mașina este

operare. Orice mașină cu piese în mișcare și / sau componente electrice poate fi potențial periculoasă, indiferent de căte elemente de siguranță conține. Rămâneți atenți și gândiți-vă clar în timp ce operați sau întrețineți echipamentul. Fiți conștienți de operațiuni și personal din împrejurimile dumneavoastră. Fiți atenți la luminile indicatoare și / sau la ecranele interfeței operatorului afișate pe aparat și știți cum să răspundeți. Nu folosiți utilaje dacă sunteți obosit, stresat emoțional sau sub influența drogurilor sau a alcoolului.

Aflați unde se află stația de siguranță pentru prim ajutor. Piese rotative și mobile sunt periculoase. Păstrați-vă departe de zona de operare. Nu puneti niciodată obiect străin în zona de operare. Utilizați dispozitive de ridicare și transport adecvate pentru echipamente grele. Unele tipuri de echipamente pot fi extrem de grele. Trebuie utilizat un dispozitiv de ridicare adecvat.

MINI-CAT REWINDERS LABELMATE MC-10 și MC-10+ sunt cele mai populare înfășurătoare de etichete la nivel de intrare din lume care pot fi utilizate în combinație cu imprimante mici de birou sau cu coduri de bare de gamă medie. Cu un motor bidirectional special conceput, oferă performanțe fără probleme timp de mulți ani la un cost incredibil de scăzut.

CARACTERISTICI

- Greutate maximă a rolului de etichete: 3 KG
- Lățimea maximă a etichetei: 125 mm
- Diametrul maxim al rolei: 220 mm
- Viteza maximă: 50 CM/SEC la începutul unei role de miez de 76 mm
- O interfață de comandă externă pe modelele „+” pentru a sprijini pornirea/oprirea controlului direct de către imprimanta de coduri de bare (verificați compatibilitatea cu furnizorul imprimantei). MC+ poate reacționa la diferite tipuri de semnale furnizate de imprimantă. Vă rugăm să rețineți că Labelmate nu furnizează cabluri personalizate pentru anumite modele/interfețe de imprimantă.

DIMENSIUNI

- L x A x A: 220 x 305 x 195 mm
- Greutate: 5,6 KG

GENERAL

- Alimentare: 15VDC 1600mA
- Garanție limitată de 5 ani, 1 an la sursa de alimentare

NOTĂ IMPORTANTĂ

Scoateți toate piesele din containerul de transport și verificați conținutul.

- Manual de utilizare (acest document)
 - Unitate de rebobinare a etichetelor
 - Modul de alimentare
- Păstrați containerul de transport și ambalajul pentru depozitare și transport

ÎNFIINȚAT

- Așezați MC-10 cu arborele de rebobinare perpendicular pe banda etichetelor care urmează să fie bobinate și aproape de locul în care ies etichetele din imprimantă. MC-10 este bidirectional, deci poate fi operat în orice direcție.
- Verificați dacă întrerupătorul (ON/OFF/ON) din spatele unității este în poziția OPRIT (0).
- Introduceți cablul de alimentare în priza de alimentare din spatele MC-10.
- Conectați adaptorul AC/DC la o priză electrică adecvată. Poate fi lăsat în priză în orice moment.
- MC-10 are un comutator combinat de alimentare și direcție (direcție ON/OFF/ON) pe panoul din spate. Poziția centrală a comutatorului este „OPRIT” (0). Pentru a face rebobinatorul să ruleze spre dreapta (privind din spatele rebobinatorului), apăsați comutatorul de pornire/direcție în direcția săgeții din dreapta. Pentru a face rebobinatorul să ruleze spre stânga, apăsați comutatorul de pornire/direcție

în direcția săgeții din stânga.

REBOBINAREA ETICHETELOR DIRECT PE ARBOR (FĂRĂ MICUL)

- Glisați mânerul de metal în formă de cârlig pe arborele MC-10. Capătul drept intră în orificiul din placa de flanșă din plastic. Capătul curbat se potrivește în gaura mică din capătul exterior al arborelui.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭТО ПРИОРИТЕТНЫЙ НОМЕР ОДИН ДЛЯ КОМПАНИИ LABELMATE. НИЖЕ ИЗЛОЖЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ СОДЕРЖИТ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ LABELMATE.

Любая часть оборудования Labelmate может стать опасной для персонала при неправильной эксплуатации или плохом обслуживании. Все сотрудники, эксплуатирующие и обслуживающие оборудование Labelmate, должны быть хорошо знакомы с его работой, а также должны быть тщательно обучены и проинструктированы по технике безопасности. Большинство аварий можно предотвратить, если вовремя позаботиться о безопасности. При проектировании оборудования Labelmate были приложены все усилия для обеспечения безопасности в соответствии со стандартами, установленными Американским национальным институтом стандартов (ANSI) и/или другими, которые могут применяться по мере необходимости. Зоны потенциальной опасности защищены механически и / или электрически. Предупреждающие таблички и наклейки с инструкциями видны оператору и расположены рядом с местом несущим любую потенциальную опасность.

ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ

Заказчик несет ответственность за то, чтобы весь персонал, который будет эксплуатировать или обслуживать оборудование, прошёл курсы обучения и инструктажа и является обученным персоналом. Все работники Заказчика, работающие, обслуживающие или чистящие это оборудование, должны быть надлежащим образом обучены работе и технике безопасности. ПЕРЕД использованием этого оборудования прочтите инструкции по эксплуатации в прилагаемых руководствах.

ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Убедитесь, что все источники питания отключены, когда машина не используется. Прочтите руководство, чтобы узнать об особых инструкциях по эксплуатации для каждой единицы оборудования. Руководства по продукции Labelmate включено в комплект поставки изделия и может быть найдено на веб-сайте www.labelmate.com. Эксплуатационный персонал должен знать, как работает оборудование, и понимать рабочие процессы. Операторы обязаны знать, как выключить оборудование.

Понимать знаки предупреждающие об опасности предствляемой оборудованием. Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты для выполняемой работы (например, средства защиты глаз, перчатки, защитную обувь и т.д.). Убедитесь, что ничего, что вы носите, не может попасть в механизмы (например, галстуки, платки и т.п.) При работе со всем оборудованием или рядом с ним избегайте ношения свободной одежды, ювелирных украшений, распущеных длинных волос или галстуков, ремней, шарфов или предметов, которые могут быть захвачены движущимися частями оборудования. Не приближайте конечности к движущимся частям. Попадание частей тела или одежды в движущиеся узлы оборудования может привести к смерти или серьезной травме оператора. Для нового оборудования проверьте соответствие напряжение источника питания с напряжением, указанным на машине. Электрические характеристики для Вашего оборудования указаны на бирке с серийным номером. Для безопасной работы оборудования необходимо использовать правильно заземленные электрические розетки независимо от требований к напряжению электропитания. Используйте оборудование только по прямому назначению. Следите за тем, чтобы в рабочей зоне не было препятствий, которые могут служить препятствием для персонала и привести к падению людей на работающее оборудование.

Не приближайте пальцы, руки или другие части тела к машине и к ее движущимся частям, когда машина работает. Любая машина с движущимися частями и / или электрическими компонентами может быть потенциально опасной, независимо от того, сколько функций безопасности она содержит. Будьте бдительны и ясно мыслите во время эксплуатации или обслуживания оборудования. Следите за действиями окружающего персонала. Будьте внимательны к световым индикаторам и / или экранам интерфейса оператора, отображаемым на машине, и знайте, как на них реагировать.

Не работайте с механизмами, если вы устали, эмоционально расстроены или находитесь под действием наркотиков или алкоголя. Знайте, где находится пункт медицинской помощи или аптечка.

Вращающиеся и движущиеся части опасны. Держитесь подальше от рабочей зоны. Никогда не помещайте посторонние предметы в рабочую зону. Используйте подходящие подъемно-транспортные устройства для тяжелого оборудования. Некоторые типы оборудования могут быть очень тяжелыми, следует использовать соответствующее подъемное оборудование.

ПЕРЕМОТЧИКИ LABELMATE MINI-CAT MC-10 и MC-10+ – самые популярные в мире перемотчики этикеток начального уровня, которые можно использовать в сочетании с небольшими настольными или средними принтерами штрих-кодов. Благодаря специально разработанному двунаправленному двигателю они обеспечивают бесперебойную работу в течение многих лет при невероятно низкой стоимости.

ОСОБЕННОСТИ

- Максимальный вес рулона этикеток: 3 кг.
- Максимальная ширина этикетки: 125 мм.
- Максимальный диаметр рулона: 220 мм.
- Максимальная скорость: 50 см/с в начале рулона сердечника диаметром 76 мм.
- Внешний командный интерфейс на моделях «+» для поддержки прямого управления пуском/остановом с помощью принтера штрих-кода (проверьте совместимость с поставщиком вашего принтера). MC+ может реагировать на различные типы сигналов, подаваемых принтером. Обратите внимание, что Labelmate не предоставляет специальные кабели для конкретных моделей принтеров/интерфейсов.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

- Ш x Г x В: 220 x 305 x 195 мм
- Вес: 5,6 кг

ОБЩЕЕ

- Электропитание: 15VDC 1600mA
- Ограниченная гарантия на 5 лет, 1 год на блок питания

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Извлеките все детали из транспортировочного контейнера и проверьте содержимое.

- Руководство пользователя (данный документ)
- Блок перемотки этикеток
- Модуль питания

Сохраните транспортную тару и упаковку для хранения и транспортировки

НАСТРАИВАТЬ

- Поместите MC-10 с валом перемотки перпендикулярно ленте этикеток, которые необходимо перемотать, и рядом с выходом этикеток из принтера. MC-10 является двунаправленным, поэтому его можно использовать в любом направлении.
- Убедитесь, что переключатель (ВКЛ/ВЫКЛ/ВКЛ) на задней панели устройства находится в положении ВЫКЛ (0).
- Вставьте шнур питания в розетку на задней панели MC-10.
- Вставьте адаптер переменного/постоянного тока в подходящую электрическую розетку. Его всегда

можно оставить включенным.

- MC-10 имеет комбинированный переключатель Power and Direction (ON/OFF/ON Direction) на задней панели. Центральное положение переключателя – «ВЫКЛ.» (0). Чтобы перемотчик двигался вправо (если смотреть сзади перемотчика), нажмите переключатель питания/направления в направлении стрелки вправо. Чтобы перемотчик двигался влево, нажмите переключатель питания/направления в направлении, указанном стрелкой влево.

НАМОТКА ЭТИКЕТОК НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ВАЛ (БЕЗ ВТУЛКИ)

- Наденьте металлическую скобу в форме крюка на вал MC-10. Прямой конец входит в отверстие в пластиковой фланцевой пластине. Изогнутый конец входит в маленькое отверстие на внешнем конце вала.

SERBIAN

БЕЗБЕДНОСТ НАМЈЕНА ПРВОМ МЕСТУ СЛЕДЕЋЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ПРУЖАЈУ СМЕРНИЦЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИЛИКОМ УПОТРЕБЕ ОПРЕМЕ СА ЕТИКЕТОМ.

Било који комад машина може постати опасан за особље ако се неправилно рукује или се лоше одржава. Сви запослени који раде и одржавају Лабелмате опрему треба да буду упознати са њеним радом и треба да буду темељно обучени и упућени у безбедност.

Већина незгода се може спречити кроз свест о безбедности.

Уложени су сви напори у инжењерску сигурност дизајна опреме Лабелмате према стандардима утврђеним од стране АНСИ и других који се примењују по потреби. Подручја потенцијалне опасности су механички и / или електрично заштићена. Сигурносне налепнице и налепнице са упутствима су видљиве руковаоцу и налазе се у близини било које потенцијалне опасности.

ОБУКА И УПУТСТВО

Одговорност купца је да осигура да сво особље од којег се очекује да рукује или одржава опрему учествује у обукама и обукама и постане обучени оператер. Сво особље које рукује, прегледава, сервисира или чисти ову опрему мора бити правилно обучено за рад и сигурност машине. ПРЕ коришћења ове опреме прочитајте упутства за употребу у упутству.

ОПШТА БЕЗБЕДНОСТ

Обавезно искључите све изворе напајања када машина није у употреби. То укључује електричну снагу. Прочитајте упутства за посебна упутства за употребу сваке опреме. Приручник за производе Лабелмате налази се у паковању производа и може се наћи на веб локацији www.labelmate.com

Знати како опрема функционише и разумети оперативне процесе.

Знати како искључити опрему. Разумевање сигурносних налепница на опреми

Носите одговарајућу личну заштитну опрему за посао који желите да обавите (Нпр.: заштита за очи, рукавице, заштитна обућа итд.). Уверите се да ништа што имате на себи не може да се заглави у машинама. Када радите на целој опреми или око ње, избегавајте ношење широке одеће, накита, необуздане дуге косе или било каквих опуштених кравата, кашева, шалова или предмета који се могу ухватити у покретним деловима. Држите све екстремитетете даље од покретних делова. Заплетеност може проузроковати смрт или тешке повреде. За нову опрему, проверите напон постројења напоном наведеним на машини. Електричне спецификације за ваш уређај је одштампан на серијској ознаки уређаја. Потребна је правилно уземљена електрична утичица за сигуран рад без обзира на захтеве напона.

Опрему користите само за предвиђену намену. Осигурајте радну зону без препрека које би могле довести до тога да се особа спотакне или падне према управљачкој машини. Држите прсте, руке или било који део тела ван машине и даље од покретних делова када је машина оперативни. Свака машина са покретним деловима и / или електричним компонентама може бити потенцијално опасна без обзира на то колико сигурносних карактеристика садржи. Будите орезни и размислите јасно док рукујете или сервисирате опрему. Будите свесни операција и особља у вашем окружењу. Будите пажљиви на индикаторске лампице и / или на екрану интерфејса оператера који су приказани на машини и знајте како да реагујете. Не рукујте машинама ако сте уморни, емоционално узнемирени или сте под утицајем дроге или алкохола. Знајте где се налази СИГУРНОСНА СТАНИЦА ПРВЕ ПОМОЋИ. Ротирајући и покретни делови су опасни. Држите се подаље од оперативног подручја. Никада не стављајте стране предмете у подручје рада.

Користите одговарајуће уређаје за подизање и транспорт тешке опреме. Неке врсте опреме могу бити изузетно тешке. Треба користити одговарајући уређај за подизање.

ЛАБЕЛМАТЕ МИНИ-ЦАТ ПРЕМОТАЧИ МЦ-10 и МЦ-10+ су најпопуларнији почетни уређаји за премотавање етикета на свету који се користе у комбинацији са малим стоним или средњим штампачима бар кодова. Са специјално дизајнираним двосмерним мотором, они нуде перформансе без проблема дуги низ година по невероватно ниској цени.

КАРАКТЕРИСТИКЕ

- Максимална тежина ролне етикете: 3 кг
- Максимална ширина етикете: 125 mm
- Максимални пречник ролне: 220 mm
- Максимална брзина: 50 ЦМ/СЕЦ на почетку ролне са језгром од 76 mm
- Екстерни командни интерфејс на моделима „+“ који подржава директну контролу покретања/заустављања од стране штампача бар кодова (проверите компатибилност са вашим добављачем штампача). МЦ+ може да реагује на различите типове сигнала које даје штампач. Имајте на уму да Лабелмате не обезбеђује прилагођене каблове за одређене моделе/интерфејсе штампача.

ДИМЕНЗИЈЕ

- Ш к Д к В: 220 к 305 к 195 mm
- Тежина: 5,6 KG

ГЕНЕРАЛ

- Напајање: 15VDC 1600mA
- Ограничена гаранција од 5 година, 1 година на напајање

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Уклоните све делове из контејнера за отпрему и проверите садржај.

- Упутство за употребу (овај документ)
- Јединица за премотавање етикета
- Модул за напајање

Задржите контејнер за отпрему и паковање за складиштење и транспорт

ПОДЕСТИ

- Поставите МЦ-10 са осовином за премотавање окомито на траку налепница које треба премотати и близу места где налепнице излазе из штампача. МЦ-10 је двосмеран, тако да може да се користи у оба смера.
- Проверите да ли је (ОН/ОФФ/ОН) прекидач на задњој страни јединице у положају ОФФ (0).
- Уметните кабл за напајање у утичницу за напајање на задњој страни МЦ-10.
- Укључите АЦ/ДЦ адаптер у одговарајућу електричну утичницу. Може се оставити укључен у свако доба.
- МЦ-10 има комбинацију прекидача за напајање и смер (ОН/ОФФ/ОН) на задњој плочи. Централна позиција прекидача је "ОФФ" (0). Да бисте покренули премотач удесно (гледајући са задње стране

премотача), притисните прекидач за напајање/смер у смеру стрелице надесно. Да бисте покренули Ревиндер улево, притисните прекидач за напајање/смер у смеру стрелице налево.

ПРЕМОТАЈТЕ ЕТИКЕТЕ ДИРЕКТНО НА ВРАТИЛО (БЕЗЈЕЗГАРНО)

- Гурните металну браву у облику куке на осовину МЦ-10. Прави крај иде у рупу у пластичној прирубничкој плочи. Закривљени крај се уклапа у малу рупу на спољашњем крају осовине.

SLOVAK

ULABELMATE JE BEZPEČNOSŤA ŠOUPRORITU ČÍSLO JEDEN NASLEDUJÚCE INFORMÁCIE POSKYTUJÚ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRI POUŽÍVANÍ ZARIADENIA ŠTÍTKOM.

Akákoľvek časť strojového zariadenia sa môže stať nebezpečnou pre personál pri nesprávnej obsluhe alebo nesprávnej údržbe.

Všetci zamestnanci obsluhujúci a udržiavajúci zariadenie Labelmate by mali byť oboznámení s jeho obsluhou a mali by byť dôkladne vyškolení a poučení o bezpečnosti.

Väčšine nehôd sa dá predchádzať prostredníctvom povedomia o bezpečnosti.

Vynaložilo sa všetko úsilie na zabezpečenie bezpečnosti pri navrhovaní zariadenia Labelmate podľa noriem stanovených ANSI a ďalšími, ktoré sa podľa potreby uplatňujú. Miesta možného nebezpečenstva sú chránené mechanicky a / alebo elektricky. Bezpečnostné štítky a štítky s pokynmi sú pre obsluhu viditeľné a umiestnené v blízkosti potenciálneho nebezpečenstva.

VÝCVIK A POKYNY

Je zodpovednosťou zákazníka zabezpečiť, aby sa všetok personál, od ktorého sa očakáva, že bude zariadenie obsluhovať alebo udržiavať, zúčastnil na školeniach a školeniach a stal sa vyškoleným operátorom. Všetci pracovníci, ktorí prevádzkujú, kontrolujú, servisujú alebo čistia toto zariadenie, musia byť riadne vyškolení v oblasti prevádzky a bezpečnosti stroja. PRED POUŽÍVANÍM tohto zariadenia si prečítajte návod na použitie v návode.

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSŤ

Ked' zariadenie nepoužívate, uistite sa, že sú vypnuté všetky zdroje napájania. Patrí sem elektrická energia.

V tomto návode si prečítajte všetky špeciálne prevádzkové pokyny pre každé zariadenie. Príručka k produktu Labelmate je súčasťou balenia produktu a je k dispozícii na webovej stránke www.labelmate.com Vedieť, ako zariadenie funguje, a pochopiť prevádzkové procesy. Vedieť vypnúť zariadenie. Pochope bezpečnostné štítky zariadenia Noste vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky pre vykonávanú prácu (EX: ochrana očí, rukavice, bezpečnostná obuv atď.). Zaistite, aby sa do stroja nemohlo zachytiť nič, čo máte na sebe.

Ak pracujete na alebo okolo všetkého zariadenia, nedávajte na seba voľný odev, šperky, neobmedzené dlhé vlasy alebo akékoľvek volné kravaty, opasky, šatky alebo predmety, ktoré by sa mohli zachytiť v pohyblivých častiach. Chráňte všetky končatiny od pohyblivých častí. Zapletenie môže spôsobiť smrť alebo ťažké zranenie.

U nového vybavenia skontrolujte napätie zariadenia s napätim uvedeným na stroji. Elektrické špecifikácie pre vaše zariadenie je vytlačené na štítku so sériovým číslom zariadenia. Vyžaduje sa správne uzemnená elektrická zásuvka pre bezpečnú prevádzku bez ohľadu na požiadavky na napätie.

Používajte zariadenie iba na určený účel. Udržujte operačnú zónu bez prekážok, ktoré by mohli spôsobiť, že osoba zakočne alebo spadne k obsluhujúcemu stroju. Pokiaľ je stroj v prevádzke, držte prsty, ruky alebo akékoľvek časti tela mimo stroja a v dostatočnej vzdialenosťi od pohyblivých častí prevádzkové. Akýkoľvek stroj s pohyblivými časťami a / alebo elektrickými súčasťami môže byť potenciálne nebezpečný bez ohľadu na to, koľko bezpečnostných prvkov obsahuje. Pri prevádzke alebo servise zariadenia buďte v strehu a zreteľne premýšľajte. Uvedomte si prevádzku a personál vo vašom okolí. Dajte pozor na kontrolky alebo na obrazovky rozhrania operátora zobrazené na stroji a vedieť, ako reagovať.

Nepoužívajte stroje, ak ste unavení, emocionálne vyčerpaní alebo pod vplyvom omamných látok alebo alkoholu.

Zistite, kde sa nachádza BEZPEČNOSTNÁ STANICA PRVEJ POMOCI. Rotujúce a pohyblivé časti sú nebezpečné. Udržiavajte odstup od operačného priestoru. Do operačného priestoru nikdy nevkladajte cudzie predmety. Pre ťažké zariadenia používajte správne zdvíhacie a prepravné zariadenia. Niektoré typy zariadení môžu byť mimoriadne ťažké. Malo by sa použiť vhodné zdvíhacie zariadenie.

NAVÍJAČKY LABELMATE MINI-CAT MC-10 a MC-10+ sú celosvetovo najpopulárnejšie navíjačky štítkov základnej úrovne, ktoré sa používajú v kombinácii s malými stolnými alebo strednými tlačiarňami čiarových kódov. So špeciálne navrhnutým obojsmerným motorom ponúkajú bezproblémový výkon po mnoho rokov za neuveriteľne nízku cenu.

VLASTNOSTI

- Maximálna hmotnosť kotúča so štítkom: 3 kg
- Maximálna šírka štítku: 125 mm
- Maximálny priemer kotúča: 220 mm
- Maximálna rýchlosť: 50 CM/SEC na začiatku kotúča s priemerom 76 mm
- Externé príkazové rozhranie na modeloch „+“ na podporu priameho ovládania spustenia/zastavenia tlačiarňou čiarových kódov (skontrolujte si kompatibilitu s predajcom tlačiarne). MC+ môže reagovať na rôzne typy signálov poskytovaných tlačiarňou. Upozorňujeme, že Labelmate neposkytuje vlastné zostavovacie káble pre konkrétné modely/rozhrania tlačiarní.

ROZMERY

- Š x H x V: 220 x 305 x 195 mm
- Hmotnosť: 5,6 KG

VŠEOBECNÉ

- Napájanie: 15VDC 1600mA
- Obmedzená záruka 5 rokov, 1 rok na napájací zdroj

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA

Vyberte všetky diely z prepravného obalu a skontrolujte obsah.

- Používateľská príručka (tento dokument)
 - Jednotka navijania štítkov
 - Modul napájania
- Uschovajte si prepravný kontajner a obal na uskladnenie a prepravu

NASTAVIŤ

- Umiestnite MC-10 s navijacím hriadeľom kolmo na pás štítkov, ktoré sa majú navíjať, a blízko miesta, kde štítky vychádzajú z tlačiarne. MC-10 je obojsmerný, takže ho možno ovládať v oboch smeroch.
- Skontrolujte, či je prepínač (ON/OFF/ON) na zadnej strane jednotky v polohe OFF (0).
- Zasuňte napájací kábel do napájacej zásuvky na zadnej strane MC-10.
- Zapojte AC/DC adaptér do vhodnej elektrickej zásuvky. Môže byť po celú dobu ponechaný zapojený.
- MC-10 má na zadnom paneli kombináciu napájania a prepínača smeru (ON/OFF/ON Direction). Stredná poloha prepínača je „VYPNUTÁ“ (0). Ak chcete, aby navíjačka bežala doprava (pri pohľade zo zadnej strany navíjačky), stlačte vypínač / prepínač smeru v smere šípky doprava. Ak chcete, aby navíjač bežal doľava, stlačte vypínač / prepínač smeru v smere šípky doľava.

PREVIATIE ŠTÍTKOV PRIAMO NA HRIADEĽ (BEZ JADROVÉHO)

- Nasuňte háčikovú kovovú príchytku na hriadeľ MC-10. Rovný koniec ide do otvoru v plastovej prírubovej doske. Zakrivený koniec zapadá do malého otvoru na vonkajšom konci hriadeľa.

SLOVENIAN

**PRIZALOŽBILABELJEVARNOSTNAŠAPRVANALOGA.NASLEDNJEINFORMACIJEVSEBUJEJOSMERNICEZA
VARNOST PRI UPORABI OPREME ZA NALEPKE.**

Vsak kos stroja lahko postane nevaren za osebje, če ga nepravilno upravljate ali ga ne vzdržujete.

Vsi zaposleni, ki upravljajo in vzdržujejo opremo Labelmate, morajo biti seznanjeni z njenim delovanjem, temeljito usposobljeni in poučeni o varnosti. Večino nesreč je mogoče preprečiti z ozaveščanjem o varnosti. Po najboljših močeh smo si prizadevali za varnostno zasnovo opreme Labelmate v skladu s standardi, ki so jih postavili ANSI in drugi, ki veljajo po potrebi. Območja potencialne nevarnosti so mehansko in / ali električno zaščitena. Varnostne nalepke in nalepke z navodili so vidne upravljavcu in se nahajajo v bližini morebitne nevarnosti.

USPOSABLJANJE IN NAVODILA

Stranka je odgovorna, da zagotovi, da vse osebje, od katerega se pričakuje, da upravlja ali vzdržuje opremo, sodeluje v izobraževanjih in izobraževanjih ter postane usposobljeni operater. Vse osebje, ki upravlja, pregleduje, servisira ali čisti to opremo, mora biti ustrezno usposobljeno za uporabo in varnost stroja. PRED uporabo te opreme preberite navodila za uporabo v priročniku.

SPLOŠNA VARNOST

Ko naprava ni v uporabi, se prepričajte, da so vsi viri napajanja izklopljeni. To vključuje električno energijo.

V navodilih preberite posebna navodila za uporabo posamezne opreme. Priročnik za izdelke Labelmate je vključen v embalažo izdelka in ga najdete na spletni strani www.labelmate.com Vedeti, kako deluje oprema, in razumeti operativne procese. Vedeti, kako izklopiti opremo. Razumevanje varnostnih nalepk na opremi

Nosite primerno osebno zaščitno opremo za opravljeni delo (Npr.: zaščita za oči, rokavice, zaščitna obutev itd.). Prepričajte se, da se ničesar, kar imate na sebi, ne ujame v stroje. Ko delate na celotni opremi ali okoli nje, se izogibajte nošenju ohlapnih oblačil, nakita, neomejenih dolgih las ali kakršnih koli ohlapnih vezi, pasov, šalov ali izdelkov, ki se lahko ujamejo v gibljive dele. Vse okončine naj bodo stran od premikajočih se delov. Zaplet lahko povzroči smrt ali hude poškodbe. Za novo opremo preverite napetost v napravi z napetostjo, navedeno na stroju. Električne specifikacije za vaša naprava je natisnjena na oznaki s serijsko številko naprave. Potrebno je pravilno ozemljeno električno vtičnico za varno delovanje ne glede na zahteve glede napetosti.

Opremo uporabljajte samo za predvideni namen. V delovnem območju naj ne bo ovir, ki bi lahko povzročile, da se oseba spotakne ali pade proti delujočemu stroju. Ko je naprava, ne držite prstov, rok ali katerega koli dela telesa stran od stroja in stran od gibljivih delov delujejo. Vsak stroj z gibljivimi deli in / ali električnimi komponentami je lahko potencialno nevaren, ne glede na to, koliko varnostnih elementov vsebuje. Bodite pozorni in premišljeno razmišljajte med upravljanjem ali servisiranjem opreme. Zavedajte se operacij in osebja v vaši okolini. Bodite pozorni na lučke in / ali zaslone uporabniškega vmesnika, ki so prikazani na napravi, in vedite, kako se odzvati. Ne upravljajte s stroji, če ste utrujeni, čustveno prizadeti ali pod vplivom mamil ali alkohola. Vedeti, kje je VARNOSTNA STANICA ZA PRVO POMOČ.

Vrtljivi in gibljivi deli so nevarni. Pazite na območje delovanja. Nikoli ne polagajte tujih predmetov v območje delovanja. Uporabite ustrezne dvižne in transportne naprave za težko opremo. Nekatere vrste opreme so lahko izredno težke. Uporabiti je treba ustrezno dvižno napravo.

NAVIVALNIKA MINI-CAT LABELMATE MC-10 in MC-10 + sta najbolj priljubljena previjalnika nalepk za začetni nivo na svetu, ki se uporablja v kombinaciji z majhnimi namiznimi tiskalniki ali tiskalniki črtnih kod srednjega razreda. S posebej zasnovanim dvosmernim motorjem nudijo dolgoletno delovanje brez težav po neverjetno nizki ceni.

LASTNOSTI

- Največja teža zvitka etikete: 3 KG
- Največja širina nalepke: 125 mm
- Največji premer valja: 220 mm
- Največja hitrost: 50 CM/SEC na začetku 76 mm zvitka jedra
- Zunanji ukazni vmesnik na modelih 't' za podporo neposrednega nadzora zagon/ustavitev s tiskalnikom črtne kode (preverite združljivost s svojim prodajalcem tiskalnika). MC+ se lahko odzove na različne vrste signalov, ki jih posreduje tiskalnik. Upoštevajte, da Labelmate ne zagotavlja kablov po meri za določene modele/vmesnike tiskalnika.

DIMENZIJE

- Š x G x V: 220 x 305 x 195 mm
- Teža: 5,6 KG

SPLOŠNO

- Napajanje: 15VDC 1600mA
- Omejena garancija 5 let, 1 leto na napajalnik

POMEMBNO OBVESTILO

Odstranite vse dele iz embalaže in preverite vsebino.

- Uporabniški priročnik (ta dokument)
 - Enota za previjanje etiket
 - Modul za napajanje
- Obdržite transportni zabojušnik in embalažo za shranjevanje in transport

NASTAVITI

- Postavite MC-10 z osjo za navijanje pravokotno na trak nalepk, ki jih želite navijati, in blizu mesta, kjer nalepke prihajajo iz tiskalnika. MC-10 je dvosmerni, zato ga lahko upravljate v obe smeri.
- Preverite, ali je stikalo (ON/OFF/ON) na zadnji strani enote v položaju OFF (0).
- Napajalni kabel vstavite v napajalno vtičnico na zadnji strani MC-10.
- Priklučite AC/DC adapter v ustrezno električno vtičnico. Vedno ga lahko pustite priključenega.
- MC-10 ima kombinirano stikalo za napajanje in smer (vklop/izklop/vklop) na zadnji plošči. Osrednji položaj stikala je "IZKLOP" (0). Če želite, da previjalnik teče v desno (glejte z zadnje strani previjalnika), pritisnite stikalo za vklop/smer v smeri desne puščice. Če želite, da previjalnik teče v levo, pritisnite stikalo za vklop/smer v smeri puščice levo.

PREVIJANJE NALEPEK NEPOSREDNO NA GREDI (BREZ JEDRNO)

- Potisnite kovinsko varovalko v obliki kljuge na gred MC-10. Ravn konec gre v luknjo v plastični prirobeni plošči. Ukrivljen konec se prilega majhni luknji na zunanjem koncu gredi.

SWEDISH

HOSLABELMATEÄRSÄKERHETVÅRHÖGSTAPRIORITYTFÖLJANDEINFORMATIONGERRIKTLINJERFÖR SÄKERHET VID ANVÄNDNING AV ETIKETTUTRUSTNINGSUTRUSTNING.

Alla maskiner kan bli farliga för personalen när de används felaktigt eller underhålls dåligt. Alla anställda som använder och underhåller Labelmate-utrustning bör känna till dess användning och bör vara välutbildade och instruerade i säkerhet. De flesta olyckor kan förebyggas genom säkerhetsmedvetenhet.

Alla ansträngningar har gjorts för att konstruera säkerheten i utformningen av Labelmate-utrustning enligt standarder som anges av ANSI och andra som gäller vid behov. Områden med potentiell fara är mekaniskt och / eller elektriskt skyddade. Säkerhetsetiketter och instruktionsdekal är synliga för operatören och ligger nära eventuella risker.

TRÄNING OCH INSTRUKTION

Det är kundens ansvar att se till att all personal som förväntas använda eller underhålla utrustningen deltar i utbildning och instruktioner och blir utbildad operatör. All personal som arbetar, inspekterar, underhåller eller rengör denna utrustning måste vara ordentligt utbildad i drift och maskinsäkerhet. INNAN du använder utrustningen, läs bruksanvisningen i handboken.

ALLMÄN SÄKERHET

Se till att alla strömkällor är avstängda när maskinen inte används. Detta inkluderar elkraft. Läs manualen för eventuella speciella driftsinstruktioner för varje utrustning. Labelmate-produkthandboken ingår i produktförpackningen och finns på webbplatsen www.labelmate.com Vet hur utrustningen fungerar och förstå driftprocesserna. Lär dig stänga av utrustningen. Förstå utrustningen säkerhetsetiketter Använd lämplig personlig skyddsutrustning för jobbet (EX: ögon-skydd, handskar, skyddsskor etc.). Se till att inget du bär kan fastna i maskinen. Undvik att bära lösa kläder, smycken, obegränsat långt hår eller lösa slipsar, bälten, halsdukar eller föremål som kan fastna i rörliga delar när du arbetar på eller runt all utrustning. Håll alla extremiteter borta från rörliga delar. Förtrassling kan orsaka dödsfall eller allvarliga skador.

För ny utrustning, kontrollera anläggningsspänningen med den spänning som anges på maskinen. Elektriska specifikationer för din maskin är tryckt på maskinens serienummer. Ett korrekt jordat eluttag krävs för säker drift oavsett spänningskrav. Använd endast utrustningen för det avsedda syftet. Håll arbetszonen fri från hinder som kan orsaka att en person snubblar eller faller mot en manövermaskin.

Håll fingrar, händer eller någon del av kroppen ur maskinen och borta från rörliga delar när maskinen är fungerar. Alla maskiner med rörliga delar och / eller elektriska komponenter kan vara potentiellt farliga oavsett hur många säkerhetsfunktioner den innehåller. Håll dig vaken och tänk klart när du använder eller servar utrustningen. Var medveten om verksamhet och personal i din omgivning. Var uppmärksam på indikatorlampor och / eller operatörsgränssnittsskärmar som visas på maskinen och vet hur du ska svara.

Använd inte maskiner om du är trött, känslomässigt besviken eller påverkad av droger eller alkohol.

Vet var SÄKERHETSSTATIONEN FÖR FÖRSTA HJÄLPEN finns.

Roterande och rörliga delar är farliga. Håll dig borta från arbetsområdet. Lägg aldrig främmande föremål i arbetsområdet. Använd rätt lyft- och transportanordningar för tung utrustning. Vissa typer av utrustning kan vara extremt tunga. En lämplig lyftanordning bör användas.

LABELMATE MINI-CAT REWINDERS MC-10 och MC-10 + är världens mest populära etikettomrullare för nybörjare att användas i kombination med små stationära eller mellanklassiga streckkodsskrivare. Med en specialdesignad dubbelriktad motor erbjuder de problemfri prestanda i många år till en otroligt låg kostnad.

FUNKTIONER

- Maximal etikettrullevikt: 3 KG
- Maximal etikettbredd: 125 mm
- Maximal rulldiameter: 220 mm
- Maximal hastighet: 50 CM/SEC i början av en 76 mm kärnrulle
- Ett externt kommandogränssnitt på '+'-modellerna för att stödja direkt kontrollstart/stopp av streckkodsskriven (kontrollera kompatibilitet med din skrivarleverantör). MC+ kan reagera på olika typer av signaler från skrivaren. Observera att Labelmate inte tillhandahåller specialbyggda kablar till specifika skrivarmodeller/gränssnitt.

MÄTT

- B x D x H: 220 x 305 x 195 mm
- Vikt: 5,6 KG

ALLMÄN

- Strömförsörjning: 15VDC 1600mA
- Begränsad garanti på 5 år, 1 år på strömförsörjningen

VIKTIGT MEDDELANDE

Ta bort alla delar från fraktkassan och kontrollera innehållet.

- Användarmanual (detta dokument)
 - Etikettupprullningsenhet
 - Strömförsörjningsmodul
- Behåll fraktkassan och förpackningen för lagring och transport

UPPSTART

- Placera MC-10 med upprullningsaxeln vinkelrätt mot väven av etiketterna som ska lindas tillbaka, och nära där etiketterna kommer ut ur skrivaren. MC-10 är dubbelriktad, så den kan användas i båda riktningarna.
- Kontrollera att (ON/OFF/ON)-omkopplaren på enhetens baksida är i läget AV (0).
- Sätt i nätsladden i strömuttaget på baksidan av MC-10.
- Anslut AC/DC-adaptern till ett lämpligt eluttag. Den kan alltid vara kopplad.
- MC-10 har en strömbrytare i kombination med strömbrytare och riktning (ON/OFF/ON-riktningsbrytare) på den bakre panelen. Strömbrytarens mittläge är "AV" (0). För att få Rewinder att köra åt höger (om du ser från baksidan av Rewinder), tryck på strömbrytaren/riktningsbrytaren i högerpilens riktning. För att få Rewinder att köra åt vänster, tryck på strömbrytaren/riktningsomkopplaren i vänsterpilens riktning.

ÄTERSPINDA ETIKETTER DIREKT PÅ SKAFTET (KÄRN-LÖS)

- Skjut in den krokformade metallbygeln på MC-10-axeln. Den raka änden går in i hålet i plastflänsplattan. Den böjda änden passar in i det lilla hålet i den yttre änden av skaftet.

TURKISH

LABELMATE'DE GÜVENLİKBİZİMİR NUMARALI ÖNCELİĞİMİZDİR. AŞAĞIDAKİ BİLGİLER, ETİKET KADAŞI EKİPMANI KULLANIRKEN GÜVENLİK İÇİN YÖNERGELER SAĞLAR.

Herhangi bir makine parçası, yanlış çalıştırıldığında veya kötü bakım yapıldığında personel için tehlikeli hale gelebilir. Labelmate ekipmanını çalıştırın ve bakımını yapan tüm çalışanlar, çalıştırılmasına aşina olmalı ve güvenlik konusunda kapsamlı bir şekilde eğitilmeli ve talimat verilmelidir. Çoğu kaza, güvenlik bilinci ile önlenebilir. Labelmate ekipmanın tasarımında, ANSI ve gerektiğiinde geçerli olan diğerleri tarafından belirlenen standartlara göre güvenliği sağlamak için her türlü çaba gösterilmiştir. Potansiyel tehlike alanları mekanik ve / veya elektriksel olarak korunur. Güvenlik etiketleri ve talimat etiketleri operatör tarafından görülebilir ve herhangi bir potansiyel tehlikenin yakınında bulunur.

EĞİTİM VE TALİMAT

Ekipmanı çalıştırması veya bakımını yapması beklenen tüm personelin eğitim ve talimat oturumlarına katılmasını ve eğitimli operatörler olmasını sağlamak müşterinin sorumluluğundadır. Bu ekipmanı çalıştırın, inceleyen, bakımını yapan veya temizleyen tüm personel, çalışma ve makine güvenliği konusunda uygun şekilde eğitilmelidir. Bu ekipmanı çalıştırmadan ÖNCE kılavuzdaki çalışma talimatlarını okuyun.

GENEL GÜVENLİK

Makine kullanımıda değilken tüm güç kaynaklarının kapatıldığından emin olun. Buna elektrik gücü dahildir. Her bir ekipman parçasına yönelik özel çalışma talimatları için kılavuzu okuyun. Labelmate ürün kılavuzu ürün paketine dahildir ve www.labelmate.com web sitesinde bulunabilir. Ekipmanın nasıl çalıştığını öğrenin ve çalışma süreçlerini anlayın. Ekipmanı nasıl kapatacağınızı bilin. Ekipman güvenlik etiketlerini anlayın Yapılacak iş için uygun kişisel koruyucu ekipman giyin (EX: göz koruması, eldivenler, güvenlik ayakkabıları vb.). Giydığınız hiçbir şeyin makineye takılmadığından emin olun. Tüm ekipman üzerinde veya çevresinde çalışırken bol giysiler, mücevherler, dizginlenmemiş uzun saçlar veya hareketli parçalara takılabilecek herhangi bir gevşek bağ, kemer, eşarp veya eşya takmaktan kaçının.

Tüm uçları hareke li parçalardan uzak tutun. Dolaşma ölüme veya ciddi yaralanmaya neden olabilir. Yeni ekipman için, makinede belirtilen voltajla tesis voltajını kontrol edin. İçin elektriksel özellikler makineniz, makine seri numarası etiketi üzerine basılmıştır. Uygun şekilde topraklanmış bir elektrik prizi gereklidir voltaj gereksinimlerinden bağımsız olarak güvenli çalışma için. Ekipmani yalnızca tasarlandığı amaç için kullanın. Çalışma alanında, bir kişinin takılıp düşmesine veya çalışan bir makineye doğru düşmesine neden olabilecek engellerden uzak tutun. Makine çalışırken parmaklarınızı, ellerinizi veya vücudunuzun herhangi bir bölümünü makineden ve hareketli parçalardan uzak tutun. İşletme.

Hareketli parçaları ve / veya elektrikli bileşenleri olan herhangi bir makine, ne kadar güvenlik özelliği içerdigine bakıl-maksızın potansiyel olarak tehlikeli olabilir . Ekipmani çalıştırırken veya bakımını yaparken dikkatli olun ve net bir şekilde düşünün. Çevrenizdeki operasyonların ve personelin farkında olun. Makinede görüntülenen gösterge ışıklarına ve / veya operatör arayüzü ekranlarına dikkat edin ve nasıl yanıt vereceğinizi öğrenin. Yorgunsanız, duygusal olarak sıkıntı yaşıyorsanız veya uyuşturucu ya da alkolin etkisi altındaysanız makine çalıştmayın. İLK YARDIM GÜVENLİK İSTASYONU'nun nerede olduğunu bilin. Dönen ve hareketli parçalar tehlikelidir. Çalışma alanından uzak durun. Ameliyat alanına asla yabancı bir nesne koymayın. Ağır ekipman için uygun kaldırma ve taşıma araçları kullanın. Bazı ekipman türleri aşırı derecede ağır olabilir. Uygun bir kaldırma cihazı kullanılmalıdır.

LABELMATE MINI-CAT REWINDERS MC-10 ve MC-10 +, küçük masaüstü veya orta sınıf barkod yazıcıları birlikte kullanılan, dünyanın en popüler giriş seviyesi etiket sarıcılarıdır. Özel olarak tasarlanmış çift yönlü motoru ile inanılmaz düşük maliyetle uzun yıllar sorunsuz performans sunarlar.

ETİKETLERİ DOĞRUDAN ŞAFT ÜZERİNE SARMA (CORE-LESS)

- Kanca şeklindeki metal Kefalet'i MC-10 Şaftına kaydırın. Düz uç, plastik Flanş Plakasındaki deliğe girer. Kavisli uç, Milin dış ucundaki küçük deliğe oturur.

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum Etiket Rulo Ağırlığı: 3 KG
- Maksimum Etiket Genişliği: 125 mm
- Maksimum Rulo Çapı: 220 mm
- Maksimum Hız: 76 mm'lik bir maça rulosunun başlangıcında 50 CM/SAN
- Barkod yazıcı tarafından doğrudan kontrol başlatmayı/durdurmayı desteklemek için "+" modellerinde harici bir komut arayüzü (yazıcı satıcınızla uyumluluğu kontrol edin). MC+, yazıcı tarafından sağlanan farklı sinyal türlerine tepki verebilir. Lütfen Labelmate'in belirli yazıcı modelleri/arayü-zleri için özel yapım kablolar sağlamadığını unutmayın.

BOYUTLAR

- G x D x Y: 220 x 305 x 195 mm
- Ağırlık: 5,6 KG

GENEL

- Güç Kaynağı: 15VDC 1600mA
- Güç Kaynağında 5 Yıl, 1 Yıl Sınırlı Garanti

ÖNEMLİ BİLDİRİM

Nakliye konteynirindaki tüm parçaları çıkarın ve içindekileri doğrulayın.

- Kullanım Kılavuzu (bu belge)
- Etiket Sarma Ünitesi
- Güç kaynağı modülü

Nakliye Konteynerini ve Ambalajını Depolama ve Nakliye için saklayın

KURMAK

- MC-10'u Geri Sarma Mili, geri sarılacak etiketlerin ağına dik olacak şekilde ve etiketlerin yazıcıdan çıktıgı yerin yakınına yerleştirin. MC-10 çift yönlüdür, bu nedenle her iki yönde de çalıştırılabilir.
- Ünitenin arkasındaki (AÇIK/KAPALI/AÇIK) Anahtarının KAPALI (0) konumunda olduğunu doğrulayın.
- Güç Kablosunu MC-10'un arkasındaki Güç Soketine takın.
- AC/DC Adaptörünü uygun bir elektrik prizine takın. Her zaman fişe takılı bırakılabilir.
- MC-10, Arka Panelde bir Güç ve Yön (AÇIK/KAPALI/AÇIK Yönü) Anahtarına sahiptir. Anahtarın Merkez Konumu "KAPALI" (0)'dır. Sarıcının sağa doğru çalışmasını sağlamak için (Sarıcının arkasından bakıldığından), Güç / Yön Anahtarına sağ ok yönünde basın. Sarıcıyı sola döndürmek için Güç / Yön Anahtarına sol ok yönünde basın.



labelmate

+32 2 375 69 60

brussels@labelmate.com

Bergensesteenweg 78
1651 Lot (Belgium)

www.labelmate.com